

Dwustronny przełącznik audio typu cinch

Wersja 04/16

Nr. zam 1435392

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Dwustronny przełącznik audio typu cinch służy do przełączania sygnałów wyjściowych przedwzmacniacza z urządzeń audio w celu korzystania z kilku urządzeń na jednym wejściu przedwzmacniacza.

Produkt ten można podłączać wyłącznie do wyjść słuchawkowych urządzeń audio.

Z produktu korzystać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, itp.

Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu, a dodatkowo wiąże się z zagrożeniami takimi jak: uszkodzenie podłączonych urządzeń, zwarcie, pożar itd.

Produkt nie może być zmieniany ani przebudowywany.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.


Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Dwustronny przełącznik audio typu cinch
- Instrukcja użytkownika

Aktualne instrukcje użytkownika:

1. Otwórz stronę internetową www.conrad.com/downloads w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.
2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni numer zamówienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać znalezione dokumenty.



Objaśnienia symboli

- ! Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo użytkowania urządzenia.

Zasady bezpieczeństwa

- ! W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji obsługi, rękojmia/gwarancja wygasa! W przypadku jakichkolwiek szkód pośrednich, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzebraniem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W powyższych przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa!

- Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu.
- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa producenta podłączanych urządzeń. Należy w tym celu przeczytać dokładnie odpowiednie instrukcje użytkownika.
- Ten produkt nie jest zabawką, dlatego też powinien być trzymany poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, silnych wibracji ani wysokiej wilgotności.
- W przypadku pytań, na które odpowiedzi nie można znaleźć w instrukcji użytkownika, należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub z innym wykwalifikowanym specjalistą.

Opis funkcji

Dwustronny przełącznik audio typu cinch rozszerza możliwości podłączenia wzmacniacza/przedwzmacniacza o drugie wejście przedwzmacniacza.

Podłączone urządzenia audio można wybrać za pomocą przełącznika 1/2.

Podłączenie tych urządzeń jest możliwe przy pomocy standardowego gniazda cinch.

Podłączenie

- ! Podłącz do pary gniazd cinch INPUT 1 i INPUT 2 wyłącznie wyjścia przedwzmacniacza urządzeń audio.

Do pary gniazd cinch OUTPUT podłącz wyłącznie wejścia przedwzmacniacza urządzeń audio.

Do podłączenia stosować tylko odpowiednie ekranowane przewody cinch. W przypadku korzystania z innych kabli mogą pojawić się zakłócenia.

Odnosnie podłączania wejść i wyjść należy zapoznać się z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.

W przypadku niezastosowania się do niniejszych wskazówek może dojść do uszkodzenia dwustronnego przełącznika audio typu cinch lub podłączonych urządzeń.

Przed podłączeniem należy wyłączyć przełączniki zasilania podłączonych urządzeń i ponownie je podłączyć dopiero po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych połączeń oraz ponownym ich sprawdzeniu.

Tak samo należy postąpić w przypadku zmiany podłączenia trójstronnego przełącznika audio typu cinch.


- Podczas podłączania należy uwzględnić oznaczenie wejść podłączeniowych:

R lub czerwony = prawe złącze

L lub czarny lub biały = lewe złącze

- Podłącz parę złączy INPUT 1 i INPUT 2 do wejść urządzenia źródłowego audio.

- Podłącz parę złączy OUTPUT do wejścia przedwzmacniającego wzmacniacza/przedwzmacniacza.



Obsługa

- Włącz urządzenia audio oraz wzmacniacz/przedwzmacniacz i uruchom wybrany program muzyczny.
- Na wzmacniaczu/przedwzmacniaczu wybierz wejście, do którego podłączony jest dwustronny przełącznik audio typu cinch.
- Za pomocą przełącznika w formie pokrętki 1/2 wybierz odpowiednie urządzenie źródłowe.

Konserwacja i czyszczenie

Produkt nie wymaga częstej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

Nie zaleca się stosowania żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; nie jest więc dozwolone pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi!

Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Wejścia 2 x cinch stereo

Wyjścia 1 x cinch stereo

Wymiary 90 x 39 x 100 mm

Waga 100 g