

Uniwersalny stojak do tabletów 7,9 - 10,5 cala

Nr zamówienia 1483524

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Stojak na tablet o regulowanej wysokości nadaje się do uchwycenia tabletu o przekątnej ekranu 20,1 cm (7,9") do 26,67 cm (10,5"). Składa się on ze stylowej aluminiowej rury ze zintegrowaną z tyłu prowadnicą kabla i stabilnej podstawy ze stali. Uchwyt jest zamykany i zabezpiecza w ten sposób Twój tablet przed kradzieżą. Kąt nachylenia uchwytu jest regulowany. Uchwyt jest skonstruowany w ten sposób, że przycisk Start jest zakryty, aby zapobiec nieuprawnionemu naciskaniu przez gości lub klientów. Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp. Ze względów bezpieczeństwa nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Zakres dostawy

- Rura stojaka
- Uchwyt
- Stopka montażowa
- Uchwyt rury stojącej
- 2 x pad EVA
- Zamek z kluczem (2x)
- Śruba M5 x 8 (zabezpieczenie przed manipulacją)
- 4 x śruba M6 x 16
- 4 x śruba ST5.5 x 30
- 4 x kolek
- Klucz gwiazdowy T40 (Torx)
- Klucz gwiazdowy T25 (Torx)
- Instrukcja użytkownika
- Instrukcja producenta

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Objaśnienie symboli



Symbol wykrzyknika w trójkącie oznacza ważne wskazówki w tej instrukcji obsługi, których należy koniecznie przestrzegać.



Symbol strzałki znajduje się tam, gdzie można znaleźć specjalne porady i wskazówki na temat obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, przemoczeniem.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub montażu produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Montaż

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź zakres dostawy. Bez kompletnego zakresu dostawy nie wolno przeprowadzać montażu.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może być przyczyną odniesienia obrażeń i prowadzić do strat materialnych!
- Postępuj ostrożnie podczas składania lub montażu! Produkt posiada częściowo ostre krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!
- Przeprowadzaj tylko prace związane z montażem. Nigdy nie należy wykonywać przeróbek lub prób naprawy. Nie dokonuj żadnych zmian.
- Pracuj na czystej, miękkiej i suchej podkładce. Wartościowe powierzchnie mebli należy chronić podczas montażu odpowiednią podkładką.
- Nie przekraczaj śrub. Zbyt mocne dokręcanie prowadzi do uszkodzenia gwintu i może negatywnie wpłynąć na wytrzymałość śrub.
- Kabel tabletu ułóż w ten sposób, aby nie został on zgnieciony lub załamany.
- Sprawdź doraźnie wszystkie połączenia śrubowe. Na skutek przestawiania i poruszania połączenia śrubowe mogą się z czasem poluzować.



- Nie przeciążaj stojaka na tablet. Przestrzegaj informacji zawartych w danych technicznych. Nie używaj stojaka na tablet, aby się na nim oprzeć lub się go trzymać. Do stojaka na tablet nie mocz żadnych innych przedmiotów, oprócz przewidzianego do tego tabletu.
- W razie wątpliwości nie przeprowadzaj montażu samodzielnie. Zleć to specjalistom.
- Montaż na podłodze jest dozwolony tylko wtedy, gdy właściwości podłogi są do tego odpowiednie. Cienkie podłogi lub podłogi laminowane są zwykle nieodpowiednie. W specjalistycznych sklepach dostępne są jednakże specjalne elementy mocujące dla takich miejsc. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą.
- Zależnie od podłoża (np. beton) należy stosować odpowiedni do tego materiał montażowy (śruby, kołki, itd.). Dołączone śruby kołków przeznaczone są wyłącznie do masywnych podłóg. Specjalne kołki i śruby nie są dołączone do produktu i muszą zostać oddzielnie nabyte w zależności od właściwości podłoża.
- Zaplanuj starannie miejsce montażu, aby stojak na tablet znalazł się po montażu w wymaganym położeniu.
- Przy wierceniu i wkręcaniu zwracaj uwagę na to, by nie uszkodzić kabli lub przewodów w podłodze. Jeśli przewody elektryczne zostaną przypadkowo nawiercone, istnieje zagrożenie dla życia z powodu porażenia prądem!
- Podczas pracy z elektrycznymi narzędziami (np. z wiertarką) należy zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo. Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w odpowiednich instrukcjach.
- Upewnij się, że podczas montażu w jego obszarze nie przebywają żadne nieupoważnione osoby.

Montaż

Przestrzegaj również ilustracji zawartych w dołączonej instrukcji producenta.

II. 1

- Przymocuj rurę stojącą (A) do stopy montażowej (C) z uchwytem rury stojącej (F) i czterema śrubami M6 (E). Użyj do tego celu odpowiedniego śrubokręta krzyżakowego.

II. 2 a i b

- Ustal pozycję w miejscu montażowym. Zaznacz miejsca pod wymagane wiercenia na powierzchni montażowej. Jako szablon wykorzystaj do tego celu stopkę montażową (C).
 - a) Przy montażu na drewnianej podłodze wywierć wymagane otwory.
 - b) Przy montażu na podłodze betonowej, kamienistej lub pokrytej terakotą, wywierć wymagane otwory i włóż w nie kołki (J).
- Przymocuj stopkę montażową do podłogi czterema śrubami ST5.5 (I). Antypoślizgowe gumowe stopy są przy tym skierowane na dół.

II. 3

- Zależnie od modelu tabletu zastosuj jeden lub dwa pady EVA (H) na przedniej stronie uchwytu (B).

II. 4

- Połóż uchwyt na płaskiej powierzchni, np. na stół.
- Naciśnij i przytrzymaj małą dźwignię na dolnej stronie uchwytu w kierunku na dół i rozszerz boczne zaciski.
- Pociągnij górny zacisk do góry.

II. 5

- Włóż tablet w uchwyt.
- Dosuń boczne zaciski do siebie na tyle, aby dolegały do tabletu, który jest stabilnie osadzony.

II. 6

- Dosuń górny zacisk do krawędzi tabletu, aby był on stabilnie osadzony.

II. 7

- Gdy otwory zamku w pionowym zacisku i w płycie podstawowej uchwytu pokrywają się ze sobą, włóż zamek (D).
- Włóż klucz w zamek o obrót nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zamek. Włóż klucz w zamek o obrót nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć zamek.

II. 8

- Przymocuj uchwyt śrubą M5 (G) na uchwycie rury stojącej. Zastosuj do tego celu klucz gwiazdowy T25 (L).
- Poluzuj śrubę ustalającą pod uchwytem kluczem gwiazdowym T40 (K), aby ustawić wymagane nachylenie tabletu i uchwytu. Następnie dokręć ponownie śrubę, w celu zabezpieczenia ustawienia.

II. 9

- Uchwyt może zostać ustawiony w dwóch stopniach swobody (nachylenie 140° i obrót 360°), zgodnie z ilustracją. Może zostać obrócony o 360 stopni i przechylony o +70 do -70 stopni.
- Kabel przyłączeniowy tabletu możesz przełożyć przez prowadnicę kabla na tylnej stronie rury stojącej.

Pielęgnacja i czyszczenie

- W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu użyj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Dane techniczne

Dopuszczalne obciążenie.....	1 kg
Warunki pracy/przechowywania.....	-30 do +80°C, 1 – 80% wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Wymiary podstawy (szer. x gł.).....	315,5 x 217 mm
Wysokość rury stojącej.....	330 mm
Waga.....	2,02 kg