

PL Instrukcja użytkowania

SPAS-10200/4+C Stacja ładująca USB

Nr zamówienia 1493023

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt służy do równoczesnego ładowania maks. pięciu urządzeń mobilnych. Produkt umożliwia podłączenie tabletów i smartfonów przez jedną wtyczkę USB-C™ i cztery wtyczki USB-A. Produkt posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem. Zasilanie odbywa się przez załączony do produktu kabel sieciowy.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Stacja ładująca
- Kabel sieciowy
- Instrukcja użytkowania



Aktualne wskazówki dotyczące obsługi

Pobrać instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads i zeskanować kod QR. Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol trójkąta z błyskawicą stosowany jest przy zagrożeniu dla zdrowia, np. w razie zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki występuje przy szczególnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania





Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Skraplająca się woda w pewnych okolicznościach może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed podłączeniem i użyciem produktu, należy najpierw poczekać, aż produkt schłodzi się do temperatury pokojowej. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Nigdy nie używać produktu bez nadzoru.
- Obudowa nagrzewa się podczas pracy. Ustawić produkt na powierzchni żaroodpornej. Pamiętać o wystarczającej wentylacji. Nie należy zasłaniać obudowy!



- Upewnić się, czy kable nie są zmiżdżone, zgięte lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Gniazdko elektryczne musi znajdować się blisko urządzenia w miejscu łatwo dostępnym.
- Nie wyjmować wtyczki z gniazdka elektrycznego poprzez ciągnięcie za przewód, należy zawsze uchwycić samą wtyczkę w miejscach uchwytu i wyciągnąć z gniazdka.
- Jeśli produkt nie jest używany, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego. Od produktu należy odłączyć podłączone urządzenie mobilne USB.
- Ze względów bezpieczeństwa zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka podczas burzy.
- Upewnić się, czy kabel sieciowy nie jest zmiżdżony, zgięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub czy nie znajduje się pod innym obciążeniem mechanicznym. Unikać nadmiernego obciążenia termicznego kabla sieciowego na skutek działania wysokich lub niskich temperatur. Nie modyfikować kabla sieciowego. W razie nieprzestrzegania tego zalecenia może dojść do uszkodzenia kabla. Uszkodzony kabel sieciowy może spowodować porażenie prądem elektrycznym, stanowiące zagrożenie dla życia.
- Nie dotykać uszkodzonego przewodu sieciowego. Najpierw odłączyć gniazdko elektryczne od sieci (np. za pomocą skrzynki bezpieczników), a następnie wyjąć ostrożnie wtyczkę sieciową z gniazdka. W żadnym wypadku nie używać produktu z uszkodzonym przewodem sieciowym.
- W celu uniknięcia zagrożeń, uszkodzony kabel sieciowy może wymienić jedynie producent, warsztat autoryzowany przez producenta lub inna autoryzowana i wykwalifikowana osoba.
- Wtyczki sieciowej nie należy podłączać ani odłączać mokrymi rękami.
- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. W razie przedostania się płynu lub ciała obcego do wnętrza urządzenia nie należy go używać, lecz przekazać do warsztatu specjalistycznego.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Elementy obsługi



- 1 Gniazdo przyłączeniowe do kabla sieciowego
- 2 port USB-C™ 3A max.
- 3 port USB-A 2.4A max.

Uruchomienie

- Upewnić się, że parametry przyłączeniowe urządzenia mobilnego są zgodne z parametrami przyłączeniowymi produktu.
- Nie używać stacji ładującej do ładowania urządzeń mobilnych, które wymagają prądu ładowania powyżej 2400 mA (dla USB-A) lub powyżej 3000 mA (dla USB-C™).
- Zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia mobilnego.
- Nie powodować zwarc w przyłączach USB.

a) Podłączanie stacji ładującej

- Połączyć małą wtyczkę kabla sieciowego z gniazdem przyłączeniowym (1) stacji ładującej.
- Podłączyć wtyczkę sieciową do odpowiedniego gniazdka.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem od stacji ładującej należy urządzenie mobilne zawsze wyłączyć.

b) Ładowanie urządzenia mobilnego

- Połączyć kabel ładowania USB (nie jest zawarty w zestawie) z mikroportem USB lub odpowiednim wejściem ładowania urządzenia mobilnego.
- Połączyć wtyczkę USB-A kabla ładowania USB z jednym z czterech portów USB-A (3) lub połączyć wtyczkę USB-C™ kabla ładowania USB (nie jest zawarty w zestawie) z portem USB-C™ (2).
- Cykl ładowania rozpoczyna się automatycznie.
- Kontrolować proces ładowania. W razie konieczności przerwania lub zakończenia cyklu ładowania należy odłączyć kabel USB od urządzenia mobilnego.
- Po zakończeniu procesu ładowania odłączyć kabel USB od produktu i urządzenia mobilnego.
- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

Utrzymanie w należytym stanie i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć podłączony kabel USB i urządzenia mobilne od produktu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- W żadnym przypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia lub innych roztworów chemicznych, które mogą naruszyć obudowę, a nawet spowodować dysfunkcję urządzenia.
- Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe / prąd wejściowe.....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 1,2 A
Napięcie wyjściowe/ prąd wyjściowy	5 V/DC;
	1 x maks. 3000 mA (USB-C™),
	4 x maks. 2400 mA, jednak maks. 7200 mA (USB-A)
Długość kabla sieciowego	1,1 m
Klasa ochrony	II
Warunki eksploatacji	0 do +40°C, 10 – 95% wilgotności względnej
Warunki przechowywania	-10 do +55°C, 5 – 95% wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	96 x 28 x 71 mm
Waga	160 g