

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 001494344**

**Termohigrometr Bresser Optik  
7000010GYE000**



**Podstawowe ostrzeżenia****Niebezpieczeństwo**

Ten symbol znajduje się przed każdą sekcją tekstu która obejmuje zagrożenia poważnych lub drobnych obrażeń ciała wynikające z niewłaściwego użycia produktu.

**Informacja**

Ten symbol znajduje się przed każdym fragmentem tekstu – który dotyczy ryzyka uszkodzenia mienia lub środowiska

**Ryzyko uduszenia**

Przechowuj materiały opakowania urządzenia, takie jak torby plastikowe i elementy gumowe poza zasięgiem dzieci, ponieważ te materiały stwarzają ryzyko uduszenia

**Ryzyko porażenia prądem elektrycznym**

To urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które są obsługiwane poprzez źródło zasilania (zasilanie/ baterie). Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w instrukcji; w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

**Ryzyko ognia / wybuchu**

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur. Używaj tylko rekomendowanych typów baterii. Nie wolno doprowadzić do zwarcia baterii, ani wrzucać je w ogień. Nadmierne ciepło lub niewłaściwa obsługa może powodować pożar, zwarcie lub wybuch.

**Ryzyko uszkodzenia mienia**

Nie wolno demontować urządzenia. W przypadku usterki prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Sprzedawca skontaktuje się z centrum serwisowym i może w razie potrzeby wysłać urządzenie do naprawy.

**Informacja**

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie wolno narażać urządzenia na nadmierną siłę, wstrząsy, kurz, ekstremalną temperaturę lub dużą wilgotność - może to powodować wadliwe działanie, krótszą żywotność elektroniczną, uszkodzenie baterii lub zniekształcenie części.

**Informacja**

Należy używać tylko zalecanych baterii. Zawsze należy wymieniać na nowe wyładowane lub słabe baterie na nowe kompletne zestawy baterii o pełnej pojemności. Nie używać baterii różnych marek lub o różnych pojemnościach. Usuń baterie z urządzenia jeśli nie były używane przez dłuższy czas.

**Informacja**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia baterii.

**Deklaracja zgodności EC**

Firma Bresser GmbH oświadcza, że urządzenie (Stacja pogodowa / Art.Nr .: 70-00010) jest zgodne z odpowiednimi wytycznymi i odpowiadającymi mu normami dyrektywy 1999/5 / EG.

**Czyszczenie i konserwacja**

Przed czyszczeniem urządzenia odłącz go od zasilania (wyjmij wtyczkę i wyciągnij baterie)  
Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy użyć tylko suchej ściereczki. Aby uniknąć uszkodzenia części elektronicznych, nie używaj żadnych płynów czyszczących.

**Informacje dotyczące utylizacji****a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

**b) Akumulatory**

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).  
Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.



### Zawartość dostawy

Czujnik temperatury i wilgotności (zestaw 3 czujników), instrukcja obsługi

Potrzebne baterie (nie dołączone w dostawie); 1 bateria guzikowa (3,0 V, typu CR2032).

Przeгляд części:



1. Wyświetlacz

Wskazuje wewnętrzną wilgotność oraz temperaturę, wskaźnik komfortu

2. Otwór montażowy na ścianę

Ten otwór umożliwia montaż urządzenia na ścianie

3. Komora baterii

4. Podstawa

Dołącz ją do czujnika aby umożliwić ustawienie go na płaskiej powierzchni

5. Przycisk °C/°F

Ten przycisk umożliwia przełączanie pomiędzy (°C) Celsjusza a (°F) Fahrenheita

**Zasilanie**

1. Otwórz pokrywę komory baterii

2. Włóż jedną baterię (CR2032 3,0 V) zgodnie z zachowaniem prawidłowej polaryzacji

3. Zamknij komorę baterii

**Działanie**

**Temperatura i wilgotność**

1. Naciśnij przycisk °C/°F aby przełączyć wyświetlaną temperaturę między (°C) Celsjusza i (°F) Fahrenheita.

2. Gdy baterie są włożone, jednostka główna zacznie wyświetlać pomiary wewnętrzne.

3. Istnieją 3 różne symbole służące do wyświetlenia klimatu wewnętrznego jak poniżej:

**Poziom komfortu**



- Wilgotność jest na poziomie 40% lub niższym



- wilgotność jest na poziomie 70% lub wyższym



- wilgotność jest wyższa niż 40% ale niższa niż 70%; w tym samym czasie temperatura jest wyższa niż 20°C (68°F), lecz niższa niż 27°C (80,6 °F)

**Specyfikacja techniczna**

**Pomiar**

Zakres temperatury wewnętrznej.....0-50° C

Podziałka dla temperatury.....0,1° C

Zakres wilgotności.....20-90%

Podziałka dla wilgotności.....1%

**Zasilanie**.....1 bateria guzikowa CR2032 3,0 V

### **Gwarancja i serwis**

Regularny okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu zakupu.

Aby skorzystać z przedłużonego okresu gwarancji dobrowolnej, jak zostało to stwierdzone wymagane jest zarejestrowanie w naszej witrynie internetowej.

Możesz zapoznać się z pełnymi warunkami gwarancyjnymi oraz informacjami o przedłużeniu okresu gwarancji oraz szczegółami naszych usług na stronie [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms).

Czy chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tego produktu w danym języku?

Odwiedź naszą stronę internetową za pośrednictwem poniższego linku (kod QR).

Alternatywnie możesz też wysłać e-maila do [manual@bresser.de](mailto:manual@bresser.de) lub

zostawić wiadomość na +49 (0) 28 72 - 80 74-220 \*. Proszę zawsze podać twoje imię, dokładny adres, ważny numer telefonu i adres e-mail, jak również numer artykułu.