



b) Osoby i produkt

- Nie używaj produktu w pobliżu osób, np. koło łóżek.
- Nie słuchaj syreny, będąc bardzo blisko niej i przez dłuższy czas. W ten sposób może dojść do uszkodzenia słuchu. Chroń słuch za pomocą odpowiednich środków.
- Uwaga, światło LED:
 - Nie patrzeć w wiązkę światła!
 - Nie obserwować bezpośrednio ani przyrządami optycznymi!



c) Bezpieczeństwo elektryczne

- Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Stosuj produkt tylko w klimacie umiarkowanym, nie w klimacie tropikalnym.
- Urządzenie zostało zbudowane według klasy ochrony II. Jako źródło napięcia można stosować wyłącznie odpowiednie gniazdko sieciowe (230 V/AC, 50 Hz) publicznej sieci zasilającej. Przed włożeniem wtyczki należy upewnić się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem dostarczonym przez elektrownię.
- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeżeli jakkolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do środka urządzenia, należy zawsze najpierw odciąć zasilanie od gniazdko (np. za pomocą automatycznego wyłącznika), a następnie odłączyć przewód zasilający. Nie kontynuować użytkowania urządzenia, ale oddać je do specjalistycznego warsztatu.
- Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Może to potrwać kilka godzin.
- Ze względów bezpieczeństwa w trakcie burzy odłączaj produkt od gniazdko sieciowego.

PL Instrukcja użytkownika
Syrena wewnętrzna 90 dB
 Nr zamówienia 1527193

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Syrena wewnętrzna wydaje głośny, akustyczny sygnał ostrzegawczy, jak tylko zostanie podłączona do prądu. Dodatkowo stroboskop świeci diodami LED w siedmiu różnych kolorach. Sygnał ostrzegawczy stroboskopu ma zastosowanie w miejscach o dużym natężeniu hałasu. Syrenę wewnętrzną wkłada się do gniazdko z napięciem sieciowym, przez które jest zasilana prądem. Gniazdko można włączać i wyłączać za pomocą różnych systemów zdalnych. Sygnał ostrzegawczy wyłącza się po odłączeniu od zasilania.

Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Syrena wewnętrzna
- Instrukcja użytkownika



Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz najnowsze instrukcje obsługi, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli

- Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. przez porażenie prądem.
- Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkownika, których należy bezwzględnie przestrzegać.
- Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych radach i wskazówkach.
- Produkt może być ustawiany i eksploatowany tylko w suchych, zamkniętych, wewnętrznych pomieszczeniach. Produkt nie może być wilgotny lub mokry, istnieje wówczas zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem!
- Symbol ten przypomina, aby przeczytać instrukcję obsługi danego produktu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchamianie

- Zainstaluj system włączania lub zdalny system włączania w gniazdko. Przestrzegaj instrukcji obsługi używanego systemu w kwestii sposobu montażu i obsługi.



Zdalny system włączania do włączania i wyłączania gniazdko/gniazdek może być podłączony bezprzewodowo lub przewodowo. Do sterowania gniazdkiem zasilającym możesz używać gniazdko przełączanego. Możesz również użyć zegara sterującego.

- Włóż syrenę do zdalnie sterowanego gniazdko. Jeśli wiele gniazdek jest wyłączanych przez ten sam sterownik, włóż syrenę do wyłączanego, ostatniego gniazdko.
- Włącz na próbę sterownik, aby przetestować syrenę. Jeśli test był udany, syrena jest gotowa do działania.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłącz produkt od zasilania elektrycznego, wyciągając wtyczkę.
- W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu użyj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie/natężenie wejściowe.....	230 V/AC, 50 Hz, 27 mA
Poziom ciśnienia akustycznego.....	90 dB w odległości 1 m
Typ żarówki.....	7 x LED (kolorowa sekwencja stroboskopowa: czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, jasnoniebieski, biały)
Stopień ochrony.....	IP20
Warunki eksploatacji/przechowywania	20 – 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (Ø x wys.)	80 x 79 mm
Waga	70 g