

PL Instrukcja użytkowania

6 portów ładowarka USB SPAS-12006

Nr zamówienia 1530197

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten pozwala na jednoczesne ładowanie do sześciu urządzeń USB. Do tego produktu można podłączyć tablety i smartfony za pomocą sześciu portów USB typu A. Wbudowany stabilizator napięcia zapewnia stabilne napięcie wyjściowe 5 V/DC i dzięki temu umożliwia jeszcze szybsze ładowanie. Produkt posiada ochronę przed przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Zasilanie odbywa się przez załączony do produktu kabel sieciowy.

Można go używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Korzystanie z urządzenia na wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy bezwarunkowo unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Ładowarka USB
- Przewód zasilający (1,1 m)
- Instrukcja użytkowania



Aktualne wskazówki dotyczące obsługi

Pobrać instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads i zeskanować kod QR. Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol trójkąta z błyskawicą stosowany jest przy zagrożeniu dla zdrowia, np. w razie zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki występuje przy szczególnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika




Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Skraplająca się woda w pewnych okolicznościach może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed podłączeniem i użyciem produktu, należy najpierw poczekać, aż produkt schłodzi się do temperatury pokojowej. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Nigdy nie używać produktu bez nadzoru.
- Obudowa nagrzewa się podczas pracy. Ustawić produkt na powierzchni żaroodpornej. Pamiętać o wystarczającej wentylacji. Nie należy zasłaniać obudowy!



- Upewnić się, czy kabel nie są zmiażdżone, zgięte lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Gniazdo zasilania powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie wyciągać wtyczki sieciowej z gniazdka ciągnąc za kabel. Zawsze wyciągać ją z gniazdka chwytając wyłącznie za przeznaczoną do tego część wtyczki.
- Jeśli produkt nie będzie używany, należy odłączyć wtyczkę od gniazda.
- Ze względów bezpieczeństwa zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka podczas burzy.
- Należy dopilnować, aby przewód zasilający nie uległ ściśnięciu, zagięciu lub uszkodzeniu przez ostre krawędzie ani innemu mechanicznemu obciążeniu. Chronić przewód zasilający przed obciążeniami termicznymi powodowanymi nadmiernym zimnem lub ciepłem. Nie wolno modyfikować przewodu zasilającego. W przeciwnym razie przewód zasilający może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony przewód zasilający może zagrażać życiu wskutek porażenia prądem.
- Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, nie wolno go dotykać. Należy najpierw odciąć zasilanie od danego gniazda (np. poprzez wyłączenie bezpieczników), a następnie odłączyć wtyczkę od gniazda. W żadnym wypadku nie używać produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Uszkodzony przewód zasilający może wymieniać jedynie producent, upoważniony przez niego warsztat lub wykwalifikowany fachowiec. Pomoże to uniknąć zagrożeń.
- Wtyczki nie należy podłączać ani odłączać mokrymi rękami.
- Gdy podłączone urządzenia przenośne oraz USB nie są używane, należy je odłączyć od ładowarki USB.
- Przed podłączeniem do gniazdka należy upewnić się, że napięcie na miejscu jest zgodne ze specyfikacjami nadrukowanymi na produkcie.
- Urządzenie zostało zbudowane według klasy ochrony II. Jako źródło napięcia można stosować wyłącznie odpowiednie gniazda sieciowe (230 V/AC, 50 Hz) publicznej sieci zasilającej.
- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. W razie przedostania się płynu lub ciała obcego do wnętrza urządzenia nie należy go używać, lecz przekazać do warsztatu specjalistycznego.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Elementy obsługi



- 1 6 x port USB typu A
- 2 Niebieska dioda LED

- 3 Gniazdo przyłączeniowe do kabla sieciowego

Uruchamianie



Należy upewnić się, że wartości przyłączeniowe urządzeń przenośnych oraz USB są zgodne z wartościami przyłączanymi do produktu (patrz dane techniczne).

Nie należy używać tej ładowarki USB do urządzeń przenośnych i USB, które wymagają prądu ładowania większego niż 2,4 A.

Zawsze należy przeczytać również instrukcję obsługi swojego urządzenia przenośnego lub USB.

Nie powodować zwarc w przyłączach USB.

a) Podłączanie ładowarki USB

- Podłączyć małą wtyczkę kabla zasilającego do gniazda sieciowego (3) ładowarki USB.
- Włożyć wtyczkę sieciową zasilacza do odpowiedniego gniazda sieci elektrycznej. Dioda LED świeci na niebiesko.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem ładowarki USB, należy wyłączyć urządzenia przenośne i USB.

b) Ładowanie urządzenia mobilnego

- Podłączyć kabel zasilający USB (nie znajduje się w zestawie) do portu Mikro USB ew. odpowiedniego wejścia do ładowania w urządzeniu przenośnym lub USB.
- Podłączyć wtyczkę USB typu A ładowarki USB do jednego z sześciu portów USB typu A (1).
- Cykl ładowania rozpoczyna się automatycznie.
- Kontrolować proces ładowania. W razie konieczności przzerwania lub zakończenia cyklu ładowania należy odłączyć kabel USB od urządzenia mobilnego.
- Po zakończeniu ładowania odłączyć od produktu oraz urządzeń przenośnych i USB używany do tego celu kabel USB.
- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

Utrzymanie w należyłym stanie i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć podłączony kabel USB i urządzenia mobilne od produktu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- W żadnym przypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia lub innych roztworów chemicznych, które mogą naruszyć obudowę, a nawet spowodować dysfunkcję urządzenia.
- Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe / prąd wejściowe.....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 1,2 A
Pobór mocy	60 W
Pobór mocy w trybie gotowości (stand-by).....	<0,1 W
Napięcie/prąd wyjściowy	5 V/DC; 6 x maks. 2,4 A, łącznie maks. 12 A
Długość kabla	1,1 m
Klasa ochrony.....	II
Warunki pracy/przechowywania	-10°C do +65°C, do 85% wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	71 x 28 x 99 mm
Waga	182 g

Ta publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1530197_V1_0317_02_mxs_m_pl