

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 1550654

Laserworld Garden Star Mini Laser ogrodowy czarny



Nota prawna:

Dziękujemy za zakup tego produktu Laserworld. Ze względu na ciągły rozwój produktów i ulepszenia techniczne firma Laserworld (Szwajcaria) AG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach. Niniejsza instrukcja i jej treść zostały sporządzone z należytą starannością, jednak firma Laserworld (Switzerland) AG nie może natychmiast wziąć odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, pominięcia lub wyniki z tego szkody. Marki i nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Instrukcje obsługi i zasady użytkowania bez zlokalizowanych wskazówek dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa lasera oraz profesjonalnych**Instalacja:**

Systemy laserowe z serii Laserworld Garden Star są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. To urządzenie nie jest zabawką i nie może być obsługiwane przez osoby niepełnoletnie lub dzieci!

W przypadku instalacji publicznych należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Laserworld w celu uzyskania wskazówek dotyczących instalacji przy wsparciu lokalnego HSE (Health and Safety Executive). Dzięki jasnym poradom zawodowym i wykwalifikowanej instalacji przeprowadzonej przez uznanego HSE lub LSO (specjalistę ds. bezpieczeństwa laserowego), lasery ogrodowe nadają się do instalacji w miejscach publicznych, jeśli zostały zainstalowane zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.

W przypadku instalacji publicznych należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Laserworld w celu uzyskania wskazówek dotyczących instalacji przy wsparciu lokalnego HSE (Health and Safety Executive). Dzięki jasnym poradom zawodowym i wykwalifikowanej instalacji przeprowadzonej przez uznanego HSE lub LSO (specjalistę ds. bezpieczeństwa laserowego), lasery ogrodowe nadają się do instalacji w miejscach publicznych, jeśli zostały zainstalowane zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.

1. Zawartość produktu i opakowania

Sprawdź, czy wszystkie wymienione części są dołączone i nieuszkodzone. W zestawie:

- 1 x efekt światła laserowego
- 1 x pilot zdalnego sterowania
- 1x instrukcja
- 1 x zasilacz
- 1x szpic do wbicia w ziemię


2. Wstępne ostrzeżenia

1. Proszę używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
2. Nie używaj urządzenia, jeśli na obudowie, zasilaczu lub przewodach zasilających widoczne są uszkodzenia.
3. Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła projektora laserowego.
4. To urządzenie jest produkowane zgodnie z klasą ochrony IP65. Jest pyłoszczelny i zabezpieczony przed chwilowym zanurzeniem. Nie używaj urządzenia pod wodą.

3. Pierwsze operacje, instrukcje bezpieczeństwa

1. Upewnij się, że używasz prawidłowego napięcia; patrz informacje w tej instrukcji.
2. Upewnij się, że podczas instalacji urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
3. Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w danym kraju.
4. Jeżeli urządzenie było narażone na duże zmiany temperatury, nie włączaj go od razu. Kondensacja może uszkodzić urządzenie.
5. Nigdy nie używaj ściemniacza, RC lub innych gniazd przełączanych elektronicznie.
6. Zapewnij odpowiednią wentylację i nie kładź urządzenia na żadnej ciepłej lub promieniującej ciepło powierzchni. Upewnij się, że urządzenie się nie przegrzewa.
7. Temperatura pracy: -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$.
8. Praca urządzenia poniżej -15°C może spowodować zmniejszenie mocy wyjściowej, a poniżej -20°C wyjście lasera może się zatrzymać. Nie jest to wada, ale wynika z ogólnych zasad fizycznych. Kiedy temperatura wzrośnie powyżej podanych temperatur, laser znów działa na normalnym poziomie.
9. To urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
10. Nie otwieraj urządzenia! Ten produkt nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Niebezpieczeństwo promieniowania laserowego!

4. Urządzenie, pilot zdalnego sterowania, ostrzeżenia i inne uwagi na urządzeniu



OSTRZEŻENIE

Nie połykać baterii, zagrożenie oparzeniami chemicznymi

Pilot zdalnego sterowania dostarczony z tym produktem zawiera baterię pastylkową. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

5. Instalacja i obsługa

1. Wybierz odpowiednią lokalizację wewnątrz lub na zewnątrz dla efektu światła laserowego.
2. Aby przymocować laser do palika, umieść gumową podkładkę pomiędzy wspornikami kątowymi lasera a palikiem i skręć je ze sobą śrubą radełkowaną dołączoną do zestawu.
3. Podłącz adapter zasilacza do przewodu zasilającego urządzenia. Podłącz zasilacz do sieci.
4. Twoje urządzenie laserowe natychmiast zacznie wyświetlać.
5. Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania o, aby ponownie wyłączyć/włączyć urządzenie.
6. Odłącz urządzenie od sieci, gdy nie jest potrzebne.

6. Uwagi serwisowe

1. Szybkie włączanie/wyłączanie tego urządzenia może radykalnie skrócić żywotność diody laserowej.
2. Unikaj ostrych uderzeń i wstrząsów tego urządzenia oraz zapewnij odpowiednią ochronę podczas transportu.
3. Urządzenia serii Garden Star nie są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych.
4. Uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwą obsługą, lekceważeniem instrukcji bezpieczeństwa i uwag serwisowych powodują utratę gwarancji.

Końcowe uwagi

Produkty Laserworld są testowane, a opakowanie produktu sprawdzane przed opuszczeniem naszego magazynu. Użytkownicy muszą przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji oraz wszelkich przepisów obowiązujących w miejscu jej użytkowania. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania powodują unieważnienie wszelkiej odpowiedzialności lub gwarancji na nasze produkty. Ze względu na ciągły rozwój produktów prosimy o sprawdzanie najnowszej aktualizacji niniejszej instrukcji produktu na stronie www.laserworld.com. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą/miejscem zakupu lub skorzystaj z sekcji kontaktowej na naszej stronie internetowej. W przypadku problemów z serwisem skontaktuj się ze sprzedawcą/miejscem zakupu i upewnij się, że do wszelkich napraw serwisowych używane są

wyłącznie oryginalne części zamienne Laserworld. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i pominieć, a produkty mogą ulec zmianie.



Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład

pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>