



- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami.
- Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Wyladowanie elektrostatyczne może spowodować uszkodzenie twardego dysku.
- Kabel układaj zawsze tak, by nikt nie potykał się o niego ani nie mógł się o niego zaczepić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Nie należy słuchać muzyki przez dłuższy czas przy nadmiernej głośności. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

PL Instrukcja obsługi

Głośnik Bluetooth® „BlackCube1”

Nr produktu 1591793

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do odtwarzania dźwięku z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Ponadto produkt umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych bez użycia rąk. Produkt jest zasilany za pomocą wbudowanego akumulatora. Akumulator może być ładowany przez złącze USB.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń — korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bluetooth® to zastrzeżony na całym świecie znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.

Zakres dostawy

- Głośnik Bluetooth®
- Kabel USB (0,45 m)
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. przez porażenie prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.


a) Ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.

b) Akumulatory

- Akumulator jest wbudowany i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Na skutek uszkodzenia obudowy akumulatora istnieje ryzyko wybuchu i pożaru!
- Nigdy nie powoduj zwarcia na stykach akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli produkt nie jest używany. Ze względu na zastosowaną technologię konstrukcji akumulatorów, nie ma potrzeby wcześniejszego rozładowania akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- W trakcie ładowania należy umieścić produkt na termoodpornej powierzchni. To normalne, że pewna ilość ciepła jest generowana podczas ładowania.

Elementy obsługowe



- 1 Odtwarzanie/Wstrzymanie
Przycisk telefonu
- 2 Dioda LED
- 3 Zwiększanie głośności
→ Po osiągnięciu górnej granicy pojawia się komunikat „Maximum volume” (głośność maksymalna).
- 4 Przelącznik zasilania
- 5 Następny utwór
- 6 Zmniejszanie głośności
→ Przy osiągnięciu dolnej granicy pojawia się komunikat „Minimum volume” (głośność minimalna).
- 7 Poprzedni utwór
- 8 Mikrofon
- 9 Port ładowania

Ładowanie akumulatora

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
- Doładować akumulator, gdy pojawia się ostrzeżenie „Low battery - please charge” (słaba bateria - proszę doładować).
- Podczas ładowania akumulatora produkt może być w dalszym ciągu używany. Jednak w takim przypadku czas ładowania wydłuża się.
- Wtyczkę Micro-USB dołączonego kabla ładowania podłączyć do gniazda ładowania (9) w urządzeniu.
 - Wtyczkę USB tego kabla połączyć ze źródłem prądu USB (np. komputerem lub zasilaczem z wyjściem USB). Port zasilający USB musi dostarczać prąd o natężeniu co najmniej 500 mA.
 - Podczas ładowania świeci się czerwona dioda LED. Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, dioda LED zgaśnie.
 - Odłączyć kabel od urządzenia i źródła zasilania.

Uruchomienie

a) Włączanie i wyłączanie

- Przełącznik (4) przesunąć w prawo do pozycji **ON**, aby włączyć produkt. Niebieska dioda zacznie szybko migać. Rozlegnie się komunikat „Power on - waiting for connection” (włączony - czekam na połączenie).
- Aby wyłączyć produkt, przesunąć przełącznik w lewo na pozycję **OFF**. Dioda LED zgaśnie.

b) Ustawianie połączenia (parowanie)

- W posiadanym urządzeniu włączyć funkcję Bluetooth.
 - Włączyć głośnik.
 - Po chwili na wykazie dostępnych urządzeń Bluetooth w telefonie komórkowym pojawi się urządzenie „TWNT-BT023”. Wybierz opcję „TWNT-BT023”.
- W przypadku wyświetlenia żądania o podanie hasła, należy wpisać 0000 (cztery zera).
- Gdy ustanowieniu połączenia zacznie świecić się niebieska dioda LED świeci i rozlegnie się komunikat „connected” (połączony).
- Jeśli połączenie zostanie zerwane, np. jeśli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem nadajnika, emitowany jest komunikat „disconnected” (rozłączono).

- W przypadku niektórych telefonów konieczne jest potwierdzenie połączenia telefonu i produktu po wykonaniu parowania.

Jest to zazwyczaj konieczne wtedy, gdy co najmniej jedno inne urządzenie Bluetooth jest zarejestrowane w telefonie komórkowym lub gdy inne urządzenie jest już z nim połączone (np. słuchawki Bluetooth).

Z produktem może być jednocześnie sparowane tylko jedno urządzenie Bluetooth®. Jeśli połączenie z jednym urządzeniem Bluetooth jest już aktywne, należy przerwać to połączenie.

Jeśli produkt lub urządzenie Bluetooth, które jest z nim sparowane, zostanie wyłączone lub znajdzie się poza zasięgiem produktu, połączenie zostanie przerwane. Po ponownym włączeniu lub gdy urządzenie Bluetooth znowu znajdzie się w zasięgu produktu, połączenie zostanie automatycznie przywrócone.

Aby umożliwić automatyczne przywracanie połączenia, należy włączyć tę funkcję w urządzeniu Bluetooth (w tym celu należy odnieść się do instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth).

c) Rozmowa telefoniczna

- Podczas rozmowy należy upewnić się, że mikrofon (8) jest skierowany na mówiącego i nie jest zakryty.
- Aby odebrać połączenie przychodzące, należy nacisnąć przycisk telefonu (1).
- Aby odrzucić połączenie przychodzące, przycisk telefonu wcisnąć na ok. 2 sekundy.
- By wykonać połączenie, numer należy wybrać jak zwykle w telefonie komórkowym.
- Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć przycisk telefonu.
- Ponowne wybieranie: Przycisk telefonu nacisnąć krótko dwa razy (podwójne kliknięcie), aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem.

- W tym celu trzeba mieć w telefonie komórkowym włączoną funkcję ponownego wybierania.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć kabel od produktu.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Nie zanurzać produktu w wodzie, w celu jego czyszczenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybrać język, klikając na symbol flagi i wprowadzić numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie można pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Akumulator	Litowo-jonowy, 400 mAh
Czas pracy akumulatora	maks. 2 h
Czas ładowania	ok. 1 h
Częstotliwość radiowa	2,402 – 2,48 GHz
Moc nadawcza	-6 do +4 dBm
Wersja Bluetooth	4.1 + EDR
Zasięg do	maks. 10 m
Moc wyjściowa	3 W
Pasma przenoszenia	100 – 18000 Hz
Stosunek sygnału do szumu	≥75 dB
Impedancja	4 Ω
Wielkość głośnika	45 mm
Warunki pracy	0 do +40 °C, maks. 85 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania	-30 do +60 °C, maks. 90 % wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	50 x 50 x 52 mm
Waga	110 g