

PL Instrukcja użytkownika**Zestaw słuchawkowy stereo „TW-260A”**

Nr zamówienia 1620608

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zestaw słuchawkowy stereo idealnie nadaje się np. do zastosowań multimedialnych w obszarze komputerowym, grania w trybie multiplayer lub do słuchania muzyki czy nagrywania głosu.

Jest on przeznaczony tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Korzystanie z urządzenia na wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy bezwarunkowo unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Zestaw słuchawkowy
- Instrukcja użytkownika

**Aktualne wskazówki dotyczące obsługi**

Pobrać instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads i zeskanować kod QR. Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.

Objaśnienie symboli

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Produktu nie wolno używać podczas prowadzenia pojazdów.
- Nie ustawiać zbyt dużej głośności na urządzeniu audio, istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu!
- Jeśli po dłuższym użytkowaniu odczuwana jest np. nadwrażliwość w uchu, należy zrobić sobie przerwę i zdjąć zestaw słuchawkowy.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchamianie

- Różową wtyczkę oznaczoną małym symbolem mikrofonu należy podłączyć do złącza MIC urządzenia audio, a zieloną wtyczkę oznaczoną symbolem słuchawek do złącza słuchawkowego urządzenia audio.

Podczas podłączania należy upewnić się, że wtyczki są podłączone tylko do przewidzianych dla nich wejść/wyjść urządzenia audio! Postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia audio.

- Zestaw słuchawkowy należy założyć w taki sposób, aby mikrofon znajdował się po lewej stronie.
- Kabel posiada regulację głośności odtwarzania (najpierw należy ustawić żądaną maksymalną głośność na urządzeniu audio).
- Głośność mikrofonu dla nagrywania musi być ustawiona na urządzeniu audio.

W systemie operacyjnym Windows przy regulacji głośności może być konieczna aktywacja w mikrofonie tzw. „wzmocnienia mikrofonu”, w przeciwnym razie nagranie będzie bardzo ciche.

Utrzymanie w należytym stanie i czyszczenie

- Należy odłączyć produkt przed czyszczeniem podłączonego sprzętu.
- W żadnym przypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia lub innych roztworów chemicznych, które mogą naruszyć obudowę, a nawet spowodować dysfunkcję urządzenia.
- Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

Utylizacja

Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne**a) Słuchawki**

Zakres częstotliwości.....	50–16 000 Hz
Impedancja.....	32 Ohm
Podłączenie.....	wtyczka stereo typu jack 3,5 mm
Długość kabla.....	ok. 2 m
Waga.....	ok. 203 g (wraz z kablem) ok. 175 g (bez kabla)

b) Mikrofon

Zakres częstotliwości.....	20-20 000 Hz
Impedancja.....	2200 Ohm
Podłączenie.....	wtyczka stereo typu jack 3,5 mm