

PL Instrukcja użytkownika**Przełącznik głośnika z 2 złączami**

Nr zam. 1629555

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do rozdzielania wyjściowych sygnałów głośnikowych ze wzmacniacza na kilka głośników i regulowania głośności.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do podłączenia do wyjść głośnikowych wzmacniaczy audio i wejść pasywnych głośników.

Z produktu korzystać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience, itp.

Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem przebudowa i/lub modyfikacja produktu jest zabroniona. Korzystanie z produktu do celów innych niż wcześniej opisane może prowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe użytkowanie może spowodować powstanie zagrożeń takich jak zwarcie, pożar itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika i zachować ją na przyszłość. Przedmiot należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z instrukcją użytkownika.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Przełącznik głośnika z 2 złączami
- Instrukcja użytkownika

**Aktualne instrukcje użytkownika**

Pobierz aktualne instrukcje użytkownika za pomocą łącza www.conrad.com/downloads lub przeskanuj widoczny kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie oznacza ważne zalecenia tej instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki pojawia się w miejscach, w których znajdują się dokładne wskazówki i porady dotyczące eksploatacji.

Zasady bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń bezpiecznej obsługi, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody materialne i osobowe. W powyższych przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy chronić produkt przed wilgocią, ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, łatwopalnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami.
- Nie należy wystawiać produktu nie działanie obciążeń mechanicznych.
- Jeśli bezpieczna praca produktu nie już jest możliwa, należy wyłączyć go z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpiecznej pracy nie da się zagwarantować, jeśli produkt:
 - ma widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - przez dłuższy okres był przechowywany w niesprzyjających warunkach środowiskowych lub
 - doszło do znacznych uszkodzeń podczas transportu.
- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, wstrząsy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia systemu, należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwację, dopasowywanie i naprawę należy pozostawić fachowcom lub warsztatom specjalistycznym. W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

Podłączenie

Do zacisków głośnika AMP INPUT należy podłączać tylko wyjścia głośnikowe wzmacniaczy audio.

Do zacisków SPEAKER OUTPUT można podłączać tylko pasywne głośniki o impedancji od 4 do 8 omów.

Do okablowania należy używać tylko odpowiednich kabli głośnikowych o maksymalnym przekroju 6 mm² lub kabli głośnikowych z wtyczkami bananowymi.

Odnosnie podłączenia wejść i wyjść należy zapoznać się z instrukcją obsługi podłączonego urządzenia.

W przypadku niezastosowania się do niniejszych wskazówek może dojść do uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń (wzmacniacza lub głośników).

Odłącz przełącznik sieciowy wzmacniacza i ponownie włącz go dopiero wówczas, gdy zakończysz wszystkie podłączenia i sprawdzisz je. W przypadku zmiany podłączenia należy postępować tak samo.

Zwróć uwagę na to, by na zaciskach głośnikowych nie doszło do zwarcia spowodowanego niewłaściwym poprowadzeniem przewodu. Izolacji przewodów głośnikowych nie należy umieszczać w odległości większej niż 6 mm.

- Podczas podłączania należy zwrócić uwagę na oznaczenie zacisków głośnikowych:

czerwony = dodatnie złącze

czarny = ujemne złącze

RIGHT = prawe złącze

LEFT = lewe złącze

- Połącz zaciski głośnikowe SPEAKER OUTPUT PAIR 1 i PAIR 2 z głośnikami.
- Połącz zaciski głośnikowe AMP INPUT z wyjściami głośnikowymi wzmacniacza.

Obsługa

Podłączone głośniki można włączać za pomocą przełączników wyboru SPEAKERS pojedynczo lub jednocześnie.

Gdy oba przełączniki wyboru SPEAKERS będą się znajdować w pozycji OFF, pierwsza para głośników mimo to będzie pracować. To ustawienie chroni wzmacniacz przed uszkodzami wynikającymi ze stanu spoczynku.

- Włącz wzmacniacz i rozpocznij żądany program muzyczny.
- Za pomocą przełączników wyboru SPEAKERS wybierz żądaną parę głośników (PAIR 1 lub PAIR 2).
 - Ustawienie ON > para głośników włączona
 - Ustawienie OFF > para głośników wyłączona
- Za pomocą regulatora SPEAKER PAIR 2 VOLUME można ustawić głośność drugiej pary głośników.
- Łączną głośność można ustawić za pomocą regulatora głośności na wzmacniaczu.

Konserwacja i czyszczenie

Podczas czyszczenia przełącznik sieciowy podłączonego wzmacniacza musi być wyłączony.

Nie należy używać silnie działających detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub ograniczyć funkcjonowanie urządzenia.

- Do czyszczenia produktu należy używać suchej, niestrzępiącej się szmatki.
- Poza tym produkt jest bezobsługowy i nie wymaga dalszej pielęgnacji.

Utylizacja

Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone. Produkt należy po zakończeniu jego eksploatacji utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Wejścia 1x stereo

Wyjścia 2x stereo

Obciążalność 60 W na kanał

Impedancja głośników 4 - 8 ohmów

Przekrój kabla maks. 6 mm²

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) 225 x 40 x 120 mm

Waga 973 g

Warunki pracy i przechowywania -25 do +85 °C / 10 - 85% wzgl. wilgotność