

**PL Ważne informacje****Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dot. wózka na telewizor**

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie!

Wózki na telewizor umożliwiają zamocowanie telewizorów. Na wózkach na telewizor można zamocować telewizory o różnych przekątnych ekranu. W zależności od typu wózka na telewizor istnieje możliwość regulacji wysokości, odchylenia, pochylecia lub też całkowitego obrócenia telewizora. Dzięki temu ustawienie telewizora można dostosować do własnych potrzeb.

Podczas montażu należy przestrzegać kilku ważnych wskazówek bezpieczeństwa. Dlatego uważnie przeczytaj poniższe akapity.

**Ogólne informacje**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru, mogą być one niebezpieczne dla dzieci.
- Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach suchych.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, przemoczeniem.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Przestrzegać załączonej instrukcji montażu.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź zakres dostawy. Bez kompletnego zakresu dostawy nie wolno przeprowadzać montażu.
- Upewnij się, że podczas montażu w pobliżu miejsca montażowego nie znajdują się żadne osoby nieupoważnione, jak np. bawiące się dzieci.
- Do montażu należy wybrać miejsce o odpowiedniej wielkości. Montaż należy wykonywać na poziomej, twardej, suchej i czystej powierzchni. W razie potrzeby rozłożyć na podłodze podkładkę zabezpieczającą, aby uniknąć zarysowań produktu i podłoża. Wybór nieodpowiedniego miejsca montażowego może prowadzić do powstania szkód osobowych i rzeczowych!
- Podczas montażu należy zachować ostrożność! Produkt posiada częściowo ostre krawędzie. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Montaż musi być wykonywany przez dwie osoby, ponieważ wózek na telewizor i sam telewizor są ciężkie. W zależności od wagi należy ewentualnie użyć dodatkowych podnośników lub skorzystać z pomocy trzeciej osoby.
- Wykonać tylko prace niezbędne do montażu (lub ustawienia) wózka na telewizor. Nie należy nigdy dokonywać żadnych przeróbek lub napraw. Niektóre wózki na telewizor zawierają sprężyny metalowe o dużym naprężeniu własnym. W przypadku niewłaściwego demontażu istnieje niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń!
- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że na tylnej stronie telewizora znajdują się odpowiednie mocowania do wózka na telewizor.
- Przed zamocowaniem telewizora na wózku na należy z reguły usunąć podstawę telewizora. W tym celu należy stosować się do instrukcji obsługi telewizora.
- Położyć telewizor na płasko ekranem w dół na miękkiej i czystej powierzchni, tak aby na ekran nie był wywierany żaden nacisk lub aby nie powstały na nim zarysowania. Powierzchnie cennych mebli należy chronić, nakładając na nie odpowiednią podkładkę na czas montażu.
- Następnie usunąć podstawę; w zależności od typu telewizora jest ona przykręcana lub zamontowana na na wcisk na zatrzaskach.
- Zaciągnąć hamulec wózka na telewizor, jeżeli wózek go posiada.
- Podczas montażu wózka na telewizor na tylnej stronie telewizora należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby stosować właściwe śruby. Muszą one posiadać nie tylko gwinty pasujące do telewizora, ale nie mogą być też zbyt długie, ponieważ w przeciwnym razie telewizor może ulec uszkodzeniu.
- Śruby nie mogą jednakże być też zbyt krótkie, ponieważ uniemożliwi to wykonanie bezpiecznego połączenia. Śruby należy wkręcić w odpowiednie gwinty telewizora co najmniej 5 pełnymi, 360°-stopniowymi zwojami gwintu.
- Do wózka na telewizor lub telewizora są z reguły dołączone odpowiednie śruby, w niektórych przypadkach (w zależności od telewizora) konieczne jest jednakże zastosowanie innych śrub, które są dostępne w sklepach specjalistycznych.
- Podczas przykręcania nie stosować siły, ponieważ można zniszczyć telewizor, co skutkuje utratą gwarancji!
- Jeżeli zachodzi niepewność co do właściwej długości śrub, zalecamy zwrócenie się do producenta telewizora lub odpowiedniego specjalisty.

- Montaż należy wykonywać skrupulatnie, ponieważ upadek i/lub przewrócenie się telewizora oraz wózka na telewizor może prowadzić nie tylko do powstania drogich szkód pośrednich, lecz niesie ze sobą także zwiększone niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Jeżeli występują elementy szklane, należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Szkło może pęknąć. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Wszystkie kable telewizora układać w taki sposób, aby nie były przygniecione lub zgięte.
- Nie dokręcać zbyt mocno śrub. Zbyt silne dokręcanie może doprowadzić do uszkodzenia gwintu i może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość śrub.
- Od czasu do czasu należy sprawdzać wszystkie połączenia śrubowe (co najmniej raz na 3 miesiące). Podczas ustawiania i przenoszenia telewizora lub wózka na telewizor złącza śrubowe mogą się ewentualnie z czasem poluzować. Należy się zawsze upewnić, że produkt jest stabilny i bezpieczny.
- Podczas przenoszenia/ustawiania telewizora lub wózka na telewizor nie stosować siły, ponieważ można uszkodzić telewizor.
- Podczas przenoszenia/ustawiania nie naciskać na ekran telewizora!
- Nie przeciążać wózka na telewizor. Zwrócić uwagę na informacje producenta dot. maksymalnej wagi telewizora lub rozmiaru konstrukcyjnego.
- Wózka na telewizor nie używać do podpierania lub trzymania się.
- Na uchwycie wózka na telewizor oprócz przewidzianego telewizora nie należy umieszczać żadnych innych przedmiotów.
- Ze względu na wagę telewizora, wózka na telewizor i działanie dźwigni należy zwrócić uwagę na stabilne zamocowanie.
- Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi telewizora.
- **Telewizory generują ciepło. Zagrożenie pożarem! Należy przedsięwziąć stosowne działania związane z odprowadzaniem ciepła i zapobieganiem pożarom.** Niektóre powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu wskutek odprowadzania ciepła. Należy przedsięwziąć stosowne działania ochronne.
- W razie wątpliwości nie należy wykonywać montażu samemu, ale powierzyć go specjalście.

**Pielęgnacja i czyszczenie**

- W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.