

**PL Instrukcja obsługi**

**Pasywny, dwukierunkowy przełącznik HDMI 4K**

Nr zamówienia 1785264

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt wyposażony jest w trzy gniazda HDMI, które mogą służyć zarówno jako wejścia, jak i wyjścia. Urządzenie umożliwia podłączenie odtwarzacza z gniazdem HDMI do dwóch urządzeń wyświetlających z gniazdami HDMI. Możliwe jest również podłączenie dwóch odtwarzaczy z gniazdem HDMI do jednego urządzenia wyświetlającego HDMI. Wybór sygnału odbywa się ręcznie za pomocą przycisku na górze produktu. Produkt zasilany jest przez podłączone do niego urządzenie.

Jest on przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na terenie otwartym nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI jest znakiem towarowym HDMI Licensing L.L.C.

**Zakres dostawy**

- Przełącznik HDMI
- Instrukcja obsługi



**Aktualne instrukcje obsługi**

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

**Objaśnienie symboli**



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. na skutek porażenia prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

**Wskazówki bezpieczeństwa**



**Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca urządzenia nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach, lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.
- Upewnij się, że podczas ustawiania przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie będą narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.



- Kabel układaj zawsze tak, by nikt nie potykał się o niego ani nie mógł się o niego zaczepić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy przeprowadzać może wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

**Podłączanie i uruchamianie**



Przed podłączeniem danego urządzenia do produktu należy odłączyć je od gniazdka.



Przy wyborze kabla należy zwrócić uwagę, że istnieją dwa różne rodzaje przewodów HDMI. W razie wątpliwości należy zasięgnąć fachowej porady.

Produkt obsługuje rozdzielczość 4K (30/60 Hz), szyfrowanie HDCP oraz odtwarzanie 3D.

**a) 1 odtwarzacz → 2 urządzenia wyświetlające**



Równoległe przesyłanie sygnału wyjściowego na oba urządzenia wyświetlające nie jest możliwe.

- Za pomocą kabla HDMI podłączyć odtwarzacz (np. Blu-ray, DVD, konsolę do gier) do gniazda HDMI.
- Podłączyć dwa urządzenia wyświetlające (np. telewizor, monitor, projektor) za pomocą kabli HDMI do dwóch sąsiednich gniazd HDMI.
- Podłączyć oba podłączone urządzenia do zasilania sieciowego i rozpocząć odtwarzanie.
- Wybrać urządzenie wyświetlające, naciskając przycisk na górze produktu. Odpowiednia dioda LED stanu sygnalizuje wybór urządzenia wyświetlającego.

**b) 2 odtwarzacze → 1 urządzenie wyświetlające**

- Za pomocą kabli HDMI podłączyć dwa odtwarzacze (np. Blu-ray, DVD, konsolę do gier) do dwóch sąsiednich gniazd HDMI.
- Podłączyć urządzenie wyświetlające (np. telewizor, monitor, projektor) za pomocą kabla do gniazda HDMI.
- Podłączyć oba podłączone urządzenia do zasilania sieciowego i rozpocząć odtwarzanie.
- Wybrać urządzenie odtwarzające, naciskając przycisk na górze produktu. Odpowiednia dioda LED stanu sygnalizuje wybór urządzenia odtwarzającego.

**Pielęgnacja i czyszczenie**

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, płynu czyszczącego na bazie alkoholu ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

**Utylizacja**



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

**Dane techniczne**

Obsługiwana rozdzielczość ..... 2160p/1080p/1080i/720p/576p/480p/480i  
 Warunki pracy/przechowywania ... od -15 do +60 °C, 5 – 90 % wilgotności względnej  
 Wymiary (szer. x wys. x gł.) ..... 48 x 19 x 52 mm  
 Waga ..... 69 g