

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2247560

Orbit ORB524 Bluetooth-Tracker czarny





FIND WHAT YOU NEED, WHEN YOU NEED IT

CO TO JEST „ORBIT”?

Orbit to rodzina lokalizatorów Bluetooth zaprojektowanych, aby pomóc Ci z łatwością znaleźć wszystkie przedmioty codziennego użytku za pomocą bezpłatnej, łatwej w użyciu aplikacji (dostępnej w App Store i Google Play). Do wszystkiego jest Orbit. Spraw, aby wszystkie zagubione przedmioty zadzwoniły. Jeśli Twoja orbita znajduje się w zasięgu 30m/100 stóp, dotknięcie przycisku „Znajdź” w aplikacji Orbit sprawi, że zadzwoni. Jeśli zgubiłeś telefon, naciśnij przycisk na Orbici, aby telefon zadzwonił, nawet jeśli jest wyciszony!

Jeśli chcesz zrobić zdjęcie grupowe, ale nie masz nikogo, kto mógłby to zrobić, Orbit jest dla Ciebie. Otwórz aparat w aplikacji, umieść telefon na miejscu i naciśnij przycisk na urządzeniu Orbit, aby zrobić selfie. Pozostaw aplikację działającą w tle, a lokalizacja orbity zostanie zapisana. Jeśli Twoja orbita jest poza zasięgiem, sprawdź na mapie ostatnią widzianą lokalizację. Udaj się do tego obszaru, aby wyszukać swoją orbitę. Co musisz zrobić, jeśli Twoja Orbita zostanie zgubiona? Oznacz go jako utracony i aktywuj Orbit Net za pomocą aplikacji. Każda aplikacja Orbit szuka teraz Twojego utraconego Orbit. Jeśli ktoś przejdzie obok Twojego orbit, zostaniesz powiadomiony o lokalizacji.



2

APLIKACJA „ORBIT”

Pobierz aplikację Orbit, przechodząc do App Store lub Google Play i pobierz „ORBIT” – Znajdź swoje klucze, Znajdź swój telefon”.




Otwórz aplikację i pozwól aplikacji na znalezienie Twojej lokalizacji. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony, aby aplikacja mogła połączyć się z urządzeniem Orbit. Musisz utworzyć konto po otwarciu aplikacji. Poniżej znajduje się przegląd aplikacji.

Ustawienia aplikacji:
Wszystkie ustawienia aplikacji Orbit można znaleźć tutaj.

Twoja lokalizacja orbit:
Znacznik na mapie pokazuje, gdzie znajduje się Twoja orbita (lub był ostatnio widziany).

Połączenie z orbit:
Zielone paski wskazują połączenie z orbitą.
Więcej pasków = silniejsze połączenie
Mniej słupków = słabsze połączenie

Dodaj nowy „Orbit”:
Stuknij ikonę „(+)”, aby dodać nowy „Orbit”. Pamiętaj, aby zmienić nazwy swoich „Orbit”, aby je śledzić.



Kamera w aplikacji:
Używanie „Orbit” jako pilota do selfie działa tylko podczas korzystania z kamery w aplikacji. Wszystkie zrobione zdjęcia zostaną zapisane w zwykłej galerii zdjęć.

Bateria:
Pokazuje, ile energii pozostało w urządzeniu „Orbit”

Więcej opcji:
Wszystkie ustawienia specyficzne dla wybranej „orbit” można znaleźć tutaj. Np. Edytuj nazwę „Orbit”, Alarm separacji, Usuń/Odłącz „Orbit”

Znajdź „Orbit”:
Aby włączyć dzwonek „Orbit”, dotknij przycisku „Znajdź orbita” u dołu ekranu.

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi

ORBIT synchronizuje się z następującymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth 4.0:

iOS

iPhone 5 lub nowszy

Android



Android 4.4 i nowszy

JAK PODŁĄCZYĆ SWÓJ „ORBIT”

Początkowo, aby aktywować urządzenie Orbit, postępuj zgodnie z instrukcjami aktywacji wyświetlanymi na ekranie. Następnie zostaniesz poproszony o utworzenie konta.


Po utworzeniu konta zostaniesz poproszony o wybranie produktu Orbit, który chcesz dodać. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać.

Po wybraniu produktu Orbit pojawi się nowy ekran z instrukcjami, jak aktywować i podłączyć urządzenie Orbit.




Jak zmienić nazwę „ORBIT”

Stuknij „Więcej opcji” (3 kropki) na liście urządzeń, co spowoduje wyświetlenie nowego ekranu.



Stuknij ikonę edycji, aby zmienić nazwę „Orbit”. Tutaj możesz również dostosować wszystkie ustawienia specyficzne dla wybranego orbit.



Jak usunąć urządzenie ORBIT


Jeśli chcesz usunąć orbit ze swojej aplikacji, stuknij ikonę Więcej opcji (3 kropki). W tej sekcji znajdziesz Usuń ten orbit. Stuknij czerwoną ikonę, aby usunąć.



Jak dodawać wiele urządzeń „Orbit”

Stuknij ikonę [+] pod listą urządzeń, aby dodać nowy orbit. Zostaniesz poproszony o wybranie produktu „Orbit”, który chcesz dodać.

Zmień jego nazwę (w sekcji Więcej opcji), aby śledzić, który z nich jest który. Jego pomoże w wyszukiwaniu urządzenia. Wybierz orbit, który chcesz znaleźć na liście urządzeń.




Znajdź swój „ORBIT”

Wszystkie produkty Orbit działają prawie identycznie i można je połączyć za pomocą tej samej aplikacji. Stuknij przycisk „ZNAJDŹ ORBIT” na dole ekranu głównego. Twój orbit zadzwoni, jeśli znajdzie się w zasięgu. Jeśli nie ma dzwonka, pojawi się powiadomienie z ostatnią znaną lokalizacją Twojego orbit.

Znajdź swój telefon

Naciśnij dwukrotnie przycisk na Orbit, a Twój telefon zadzwoni i zacznie migać, jeśli znajdzie się w zasięgu. Jeśli nie ma dzwonka, telefon jest poza zasięgiem.



Wykonaj selfie

Stuknij ikonę aparatu w prawym górnym rogu. Ustaw lub umieść telefon w dowolnym miejscu, zrób zdjęcie i kliknij przycisk baterii, aby zrobić zdjęcie. Wszystkie zdjęcia będą przechowywane w Twojej galerii. Należy pamiętać, że ta funkcja działa tylko z aparatem w aplikacji.



Ustawienia

Więcej opcji


Stuknij w przycisk Więcej opcji (3 kropki). Wszystkie ustawienia produktu Orbit można znaleźć tutaj. Ustawienia aplikacji Orbit można znaleźć w menu Ustawienia aplikacji.

Alarm odłączenia

Włączenie alarmu separacji pozwala, aby Twój telefon Orbit i telefon zadzwoniły, gdy urządzenia wyjdą poza promień 100 stóp/30 metrów, aby powiadomić Cię, że zapomniałeś o przedmiocie.

Bezpieczna strefa

Jeśli funkcja bezpiecznej strefy jest włączona, alarm separacji nie będzie działał po połączeniu z Wi-Fi. Ta funkcja jest idealna, gdy jesteś w domu w domu.



Dźwięk „orbit”


Klikając „Znajdź orbitę”, zadzwoni Twoja orbita. Wybierz jeden z trzech dostępnych alarmów, który najbardziej Ci odpowiada.

„Usuń Orbit”

Jeśli przez pomyłkę dodałeś orbitę, dotknij czerwonej ikony obok „USUŃ TEN ORBIT”. Spowoduje to odłączenie Orbit od Twojej aplikacji. Orbit można ponownie podłączyć, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podłączania.


Przypomnienie o obciążeniu

Ta funkcja dotyczy tylko portfela Orbit. Przypomnienie o naładowaniu korzysta z domowego połączenia Wi-Fi, aby rozpoznać, kiedy jesteś w domu. Gdy wrócisz do domu (jeśli poziom naładowania baterii w portfelu spadnie poniżej 30%), zostanie wysłane powiadomienie przypominające o konieczności naładowania portfela Orbit.



Ustawienia aplikacji

Stuknij ikonę ustawień w lewym górnym rogu, aby otworzyć menu ustawień. Wszystkie ustawienia aplikacji Orbit można znaleźć tutaj. Ustawienia produktu Orbit można znaleźć w sekcji Więcej opcji.



Twoje konto Orbit

Kiedy kupisz swój pierwszy Orbit, zostaniesz poproszony o utworzenie konta po otwarciu aplikacji. Szczegóły dotyczące Twojego konta znajdziesz w ustawieniach aplikacji. Klikając „Zmień hasło”, zostaniesz poproszony o zmianę hasła do konta Orbit. To hasło będzie potrzebne do zalogowania się na swoje konto.

Powiadomienia telefoniczne

Te ustawienia mają wpływ na alerty telefoniczne tylko wtedy, gdy używasz urządzenia Orbit, aby znaleźć swój telefon. Alarmy dźwiękowe, wibracyjne i latarki można włączać i wyłączać. Ustawienia dzwonka orbity można zmienić w menu Więcej opcji.

Dzwonki

Do wyboru jest ponad 15 alarmów dzwonka. Wybierz melodię, która Ci odpowiada. Wybierz inny dzwonek dla różnych orbit.

Pomoc

Sekcja „Pomoc” zawiera Politykę prywatności i Warunki świadczenia usług. Podręcznik można również znaleźć tutaj.

Instrukcja


Dotknięcie „Ręcznie” przeniesie Cię do tej instrukcji. Wszystkie informacje o produktach Orbit i aplikacji Orbit można znaleźć tutaj.

Wyloguj

Naciśnij przycisk „WYLOGUJ”, aby wylogować się z konta Orbit. Musisz być zalogowany, aby korzystać z produktów Orbit i ich funkcji.

Wersja aplikacji

Pod przyciskiem „WYLOGUJ” w menu ustawień znajdziesz wersję aktualnie używanej aplikacji.





Orbit NET


Co to jest Orbit NET

Orbit Net to oparty na społeczności anonimowy system wyszukiwania, który zawsze szuka zagubionej Orbity. Co musisz zrobić, jeśli Twoja Orbita zostanie zgubiona? Aktywuj sieć Orbit Net, a gdy ktoś (z zainstalowaną aplikacją Orbit) przejdzie obok Twojej utraconej Orbity, otrzymasz aktualizację lokalizacji, w której znajduje się Twój przedmiot na mapie. Użyj aplikacji Orbit, aby poprowadzić Cię do lokalizacji i wyszukać brakującą orbitę. Zaproś znajomych do pobrania aplikacji, która zwiększy szanse na znalezienie Twojej orbity (nie muszą mieć Orbita, aby stać się częścią sieci Orbit Net).

Jak używać Orbit NET

Gdy aplikacja Orbit nie wykryje Twojej orbity, pojawi się przycisk „Powiadom, jeśli znaleziono”. Dotykając go, zostaniesz przeniesiony na stronę Orbit Net. Klikając „POTWIERDŹ”, Twoja orbita zostanie oznaczona jako utracona, a sieć Orbit Net zostanie aktywowana. Cała społeczność Orbit szuka teraz Twojego utraconego Orbit.





ORBIT STICK-ON

Trzymaj to, znajdź to! Orbit Stick-On jest idealny do wszystkich cennych przedmiotów, których nie możesz stracić. Przyklej go do czegokolwiek! Piloty, laptopy lub cokolwiek innego. W zestawie znajduje się również brelok do kluczy, który dodaje do listy rzeczy, które można znaleźć za pomocą Orbit Stick-On. Połącz zaczep na klucze z plecakami, bagażem lub torbami na narzędzia. Używając Orbit Stick-On, możesz także sprawić, że telefon zadzwoni i zrobić selfie zdalnie. Bateria wystarcza nawet na rok, zanim będzie musiała zostać wymieniona. W zestawie zapasowa bateria.



BLACK

Czarny



SILVER

Srebrny

PRZYKLEJ, ZNAJDŹ:

Będąc w zasięgu Bluetooth (30m/100ft), naciśnij przycisk „Znajdź orbit” w aplikacji Orbit. Twój Orbit odtworzy melodyjną melodię z wbudowanego głośnika. Gdy znajdziesz się poza zasięgiem, aplikacja Orbit wyświetli na mapie ostatnią znaną lokalizację zgubionego przedmiotu. Udaj się do tej lokalizacji i wyszukaj brakującą orbitę. Gdy wrócisz do zasięgu, twój Orbit zadzwoni.

ZNAJDŹ SWÓJ TELEFON:

Aby znaleźć swój telefon, naciśnij przycisk na Orbicie. Jeśli znajdziesz się w zasięgu, Twój telefon zadzwoni - zdarzenie wyciszone!

Zrób sobie selfie:

Otwórz aparat w aplikacji i przygotuj go do zrobienia zdjęcia. Cofnij się i naciśnij przycisk na urządzeniu Orbit, aby zrobić idealne selfie lub zdjęcie grupowe.

ORBIT STICK-ON



Co jest zawarte?



ORBIT



Bateria




Kółko na klucze



Paski samoprzylepne

INSTALACJA/WYMIANA BATERII



1. Przesuń zakładkę do pozycji „OTWÓRZ”
2. Wyjmij starą baterię od wewnątrz i włóż nową baterię symbolem (+) do dołu.
3. Przesuń zakładkę z powrotem do pozycji „LOCK” (blokada).

CECHY



Znajdź
Twój telefon



Znajdź
swój "Orbit"



Alarm odłączenia



Zdalne
Selfie



Żywotność baterii
do 1 roku



Dołączone
kółko na klucze



Wymienne
baterie



Lokalizacja
ostatniego
położenia



Wbudowany głośnik



"Orbit net Crowd

POMOC

Czy mój telefon jest kompatybilny z Orbitem?

Orbit wymaga, aby telefon działał z aplikacją Orbit w tle. Bluetooth musi być włączony w tle (nie martw się, nasi inżynierowie zminimalizowali zużycie baterii w telefonie, pozostawiając włączony Bluetooth). Orbit działa z: iPhone 5 i nowszymi. oraz Android 4.4 lub nowszy. Wymagany jest Bluetooth 4.0 lub nowszy.

Ile urządzeń Orbit można sparować z moim telefonem lub tabletem?

Urządzenia Apple iOS mogą jednocześnie sparować do 6 urządzeń Orbit. Urządzenia z systemem Android można sparować w dowolnym miejscu od 1 do 3 w zależności od producenta i wersji systemu operacyjnego.

Procedura gwarancyjna

Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z Orbitem, nie wahaj się wysłać do nas e-maila na adres help@hbutler.co, a członek zespołu pomoże rozwiązać wszelkie problemy z produktem. Polityka zwrotów i gwarancja Firma ORBIT ma sześciomiesięczną ograniczoną gwarancję — więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hbutler.co

Utylizacja i recykling

Uprzejmie informujemy, że obowiązkiem konsumenta jest prawidłowa utylizacja i recykling ORBIT i towarzyszących mu komponentów. Nie wyrzucaj ORBIT razem ze zwykłymi odpadami domowymi, jednostka ORBIT jest uważana za odpad elektroniczny i powinna być zutylizowana w lokalnym punkcie zbiórki sprzętu elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektronicznego lub ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Wyrzucając baterie, zaizoluj ich powierzchnie + i - taśmą izolacyjną lub jakkolwiek taśmą nieprzewodzącą. Niewłaściwie zutylizowane baterie litowe mogą ulec zwarceniu, powodując ich rozgrzanie, pęknięcie lub zapalenie się.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne środki ostrożności:

- ORBIT nie jest zabawką
 - Nie próbuj manipulować / modyfikować / demontować ORBIT
 - Nie wystawiaj ORBIT na działanie materiałów ściernych
 - Nie umieszczaj ORBITU w pobliżu otwartego ognia
 - Przejrzyj specyfikacje ORBIT i inne informacje > Warunki środowiskowe i nie wystawiaj ORBIT poza temperatury pracy
 - Metalowy korpus ORBIT skutecznie przewodzi temperaturę, unikaj kontaktu, gdy jest pozostawiony w ekstremalnych temperaturach
 - Krawędzie ORBIT mogą być ostre, należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Przeczytaj, przestrzegaj i zachowaj niniejszą instrukcję obsługi oraz wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
- Niewłaściwa instalacja, użytkowanie lub utylizacja ORBIT może być niebezpieczne dla zdrowia i narazić innych na ryzyko.

Bezpieczeństwo dzieci

ORBIT zawiera małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Proszę trzymać się z dala od małych dzieci. Jeśli bateria zostanie połknięta, natychmiast wezwij pomoc medyczną, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności dotyczące baterii

- Nie ładuj, nie zwieraj, nie demontuj, nie deformuj ani nie podgrzewaj baterii
- Nie wrzucaj baterii do ognia
- Unikaj mieszanego używania baterii, np. nowe, używane lub różne typy
- Trzymaj baterie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury i wilgotności
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Jeśli dziecko połknie baterię, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE - Baterie guzikowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci

- Połknięcie może prowadzić do poważnych obrażeń w ciągu zaledwie 2 godzin lub śmierci z powodu oparzeń chemicznych i potencjalnej perforacji przełyku.
- Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko połknęło lub włożyło baterię guzikową, natychmiast skontaktuj się z całodobowym Centrum Informacji o Truciznach pod numerem 13 11 26, aby uzyskać szybką poradę eksperta.
- Sprawdź urządzenia i upewnij się, że komora baterii jest prawidłowo zabezpieczona, m.in. że śruba lub inne zapięcie mechaniczne jest dokręcone. Nie używać, jeśli komora nie jest zabezpieczona.
- Natychmiast i bezpiecznie wyrzucić zużyte baterie guzikowe. Rozładowane baterie mogą być nadal niebezpieczne.
- Poinformuj innych o ryzyku związanym z bateriami guzikowymi i o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom.

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Ameryka północna

Stany Zjednoczone: Federalne Komisje Łączności [FCC]

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z FCC:



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA:


To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do spróbowania usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą
 - Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem
 - Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
 - W celu uzyskania pomocy skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym
- OSTRZEŻENIE:**

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

Unia Europejska

Unia Europejska: dyrektywa CE



OŚWIADCZENIE:

Niniejszym Global Shopping Network Pty Ltd oświadcza, że Orbit jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten po zakończeniu eksploatacji musi być wyrzucany oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Uprzejmie proszę pamiętać, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w centrach recyklingu, aby pomóc w ochronie zasobów naturalnych. Każdy kraj Unii Europejskiej powinien mieć swoje punkty zbiórki dla recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Aby uzyskać informacje na temat punktu odbioru odpadów, skontaktuj się z lokalnym odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

- Nie wyrzucaj Orbita razem z odpadami domowymi.
- Utylizację opakowania i Orbita należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterie nie mogą być wyrzucane do strumienia odpadów komunalnych i wymagają oddzielnej zbiórki.

<http://www.conrad.pl>