

**PL Ważne informacje****Ogólne wskazówki bezpieczeństwa, dotyczące uchwytów do terminali płatniczych**

Szanowni Państwo!

Uchwyty do terminali płatniczych poprawiają funkcjonalność terminala. Jeśli uchwyt jest zamontowany na stałe, terminal płatniczy jest zawsze w pożądanej pozycji.

W zależności od uchwytu do terminala, można regulować wysokość terminala, obracać go lub zmieniać jego położenie. Pozwala to na optymalne dopasowanie orientacji terminala do potrzeb użytkownika.

Podczas montażu należy przestrzegać kilku ważnych wskazówek bezpieczeństwa. W związku z tym prosimy o uważne przeczytanie następujących rozdziałów.

**INFORMACJE OGÓLNE**

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru, mogą być one niebezpieczne dla dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, przemoczeniem.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna. W przypadku braku elementów prawidłowy montaż nie będzie możliwy.
- W zależności od wersji, uchwyty do terminali mogą być przymocowane do płaskiej powierzchni (np. stołu) lub po prostu postawione na płaskiej powierzchni.
- Po uchwytach ustawionych na stole mogą pozostać ślady gumowych stóp, odbite na wrażliwych powierzchniach. Zabezpiecz takie powierzchnie odpowiednią podkładką.
- Pamiętaj, że produkt podczas obsługi może się ześlizgnąć, jeśli został ustawiony tylko na powierzchni/stole, nawet jeśli na produkcie znajdują się gumowe nóżki. W razie potrzeby można zamontować samoprzylepne paski, aby uniknąć ślizgania.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia!
- Uchwyt do terminala przeznaczony jest jedynie do użytku w pomieszczeniach, o ile nie podano inaczej.
- Miejsce instalacji należy starannie dobrać w taki sposób, aby po zamontowaniu uchwyt do terminala znalazł się w pożądanej pozycji.
- Postępuj ostrożnie podczas składania lub montażu! Produkt posiada ostre krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!
- Wykonuj tylko czynności wymagane do zamontowania (lub regulacji) uchwytu do terminala płatniczego. Nie demontuj uchwytu do terminala płatniczego oraz nigdy nie próbuj go modyfikować ani naprawiać.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy terminal płatniczy jest odpowiedni do montażu na uchwycie do terminala. Jeśli nie, być może potrzebna jest porada fachowca.
- Pracuj na czystej, miękkiej i suchej podkładce. Chronić powierzchnie mebli, odpowiednio je zakrywając na czas montażu.
- Podczas mocowania należy koniecznie zwrócić uwagę, aby użyć właściwych śrub. Co do zasady uchwyt do terminala jest dostarczany z odpowiednimi wkrętami, ale w niektórych przypadkach (w zależności od produktu) konieczne są inne wkręty, które można nabyć u wyspecjalizowanych dealerów.
- Montaż na podłodze jest dozwolony tylko wtedy, gdy podłoga jest odpowiednia do takiego montażu. Cienkie podłogi lub podłogi laminowane są zwykle nieodpowiednie. W specjalistycznych sklepach można jednak nabyć odpowiednie elementy mocujące dla takich miejsc. W przypadku wątpliwości, przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić się do specjalisty.
- Nie używać siły podczas dokręcania, ponieważ może to zniszczyć lub uszkodzić uchwyt do terminala, spowodować utratę gwarancji lub rękojmi!
- Montaż lub instalację należy przeprowadzać bardzo skrupulatnie, ponieważ upadek terminala płatniczego i uchwytu do terminala płatniczego może nie tylko spowodować znaczne szkody następcze, ale również niesie ze sobą ryzyko obrażeń!
- Upewnij się, że podczas montażu w jego obszarze nie przebywają żadne nieupoważnione osoby.

- Podczas wiercenia i dokręcania śrub należy upewnić się, że żadne kable ani przewody nie zostaną uszkodzone. Przypadkowe przewiercenie przewodu elektrycznego może spowodować niebezpieczne dla życia porażenie prądem elektrycznym!

Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi (np. z wiertarką) należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. Nosić okulary ochronne.

- Wszystkie kable należy poprowadzić w taki sposób, aby nie zostały przygniecione lub zagięte w uchwycie do terminala płatniczego.
- Regularnie sprawdzać wszystkie połączenia śrubowe i zaciski mocujące (nie rzadziej niż co 3 miesiące). Regulacja i przesuwanie uchwytu do terminala może spowodować poluzowanie się śrub mocujących.
- Nie dokręcać mocno śrub. Zbyt mocne dokręcanie prowadzi do uszkodzenia gwintu i może negatywnie wpłynąć na wytrzymałość śrub.
- Nie używać siły przy przesuwaniu/regulacji terminala płatniczego lub uchwytu do terminala płatniczego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie terminala.
- **Nie przeciążać uchwytu do terminala płatniczego. Należy przestrzegać specyfikacji producenta, dotyczących maksymalnej masy lub rozmiaru terminala płatniczego.**
- Nie należy się opierać na uchwycie do terminala płatniczego.
- Nie używać uchwytu do terminala płatniczego do jakichkolwiek innych przedmiotów, poza terminalami, do których uchwyt jest przeznaczony.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie przeprowadzać montażu samodzielnie, ale zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- **Terminale płatnicze generują ciepło. Zagrożenie pożarem!Przedsięwzięć stosowne działania związane z odprowadzaniem ciepła i zapobieganiem pożarom.** Niektóre powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu wskutek odprowadzania ciepła. Przedsięwzięć stosowne środki ochronne.

**Pielęgnacja i czyszczenie**

- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, płynu czyszczącego na bazie alkoholu ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

\*card\_terminal\_stand\_V1\_0420\_02\_hs\_pl