

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 002258691**

# **Odstraszacz ptaków Gardigo Bird Deterrent 60091**





Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór jednego z naszych wysokiej jakości produktów. W tej instrukcji wyjaśnimy funkcje i obsługę naszego urządzenia. Poświęć trochę czasu na przeczytanie instrukcji i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i dołączać ją przy przekazywaniu urządzenia innej osobie. Jeśli masz sugestie lub pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub naszym zespołem serwisowym. Bylibyśmy zachwyceni, gdybyś nas polecił i życzył powodzenia w użytkowaniu tego urządzenia.

## 1. Przeznaczenie

Solar Scarecrow jest przeznaczony do trzymania ptaków z dala od Twojego ogrodu. Urządzenie emituje dźwięki niepokojące ptaki. Dodatkowo można dodać lampę błyskową LED, aby wzmocnić efekt. Urządzenie zasilane jest z akumulatorów, które są ładowane zintegrowanym ogniwem słonecznym. Jakikolwiek inne użycie, jak wspomniano, jest niedozwolone!

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub roszczenia wynikające z nieprzeczytania i/lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub jakiegokolwiek formy modyfikacji produktu. W takich okolicznościach nie będą udzielane żadne usługi gwarancyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wtórne.

## 2. Ważne uwagi

- Prosimy o przestrzeganie sezonu lęgowego ptaków! Przed zainstalowaniem urządzenia sprawdź otoczenie na odcinku do 8 m i upewnij się, że nie ma tu ptaków lęgowych. Ptaki lęgowe mogą być zakłócone i mogą nie wracać do swoich gniazd. Konsekwencją byłaby głodówka piskląt.
- Urządzenie emituje naprzemienne częstotliwości ultradźwiękowe, obejmując szeroki zakres małych ptaków.
- Urządzenie nie utrudnia przebywania zwierząt w obszarze. Sprawia to, że czują się niekomfortowo, a ptaki przenoszą się w inne miejsca, które wydają się przyjemniejsze i cichsze. Może minąć kilka dni lub tygodni, zanim efekt w pełni się pojawi.
- Rozproszenie dźwięku jest związane z lokalnym otoczeniem.
- Produkt można szybko zamontować i natychmiast zapewnia optymalną ochronę przed ptakami. Możliwe lokalizacje to trawniki, drzewa owocowe, patia, wiaty garażowe lub garaże.
- Urządzenie może być używane na zewnątrz i jest odporne na deszcz.

Uwaga: reakcja każdego zwierzęcia na nasz środek odstraszający zwierzęta może być różna. Rozwój naszych urządzeń, metod i wskazówek aplikacyjnych opiera się na doświadczeniu, testach i informacjach zwrotnych od naszych klientów. Dlatego w większości przypadków urządzenia są udane.

## 3. Przewodnik bezpieczeństwa

- Urządzenia elektryczne, materiały opakowaniowe itp. nie powinny znajdować się w rękach dzieci. Jeśli konieczna jest naprawa, można używać tylko oryginalnych części zamiennych, aby uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Urządzenie może być używane tylko z podanym napięciem: 4 x akumulatory AA / zasilanie 5,5 V DC 300 mA
- Należy sprawdzić, czy urządzenie nadaje się do danego zastosowania.
- Korzystanie z tego urządzenia nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Osoby cierpiące na padaczkę światłoczułą mogą doświadczać napadów padaczkowych lub utraty przytomności po wystawieniu na działanie niektórych migających świateł. Jeżeli podczas operacji wystąpią następujące objawy: zawroty głowy, niewyraźne widzenie, drganie oczu lub mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, jakikolwiek mimowolny ruch lub drgawki, należy natychmiast zgasić światło lub opuścić obszar.
- Upewnij się, że używane są tylko akumulatory. Nie używaj standardowych baterii! Użycie standardowych baterii może spowodować wybuch i zniszczenie urządzenia. Akumulatora nie należy używać, jeśli temperatura jest niższa niż 0 °C. Mogą ulec uszkodzeniu i stracić pojemność.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie i odpowiednio je przechowuj.
- Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu i przekaż ją, gdy przekazujesz urządzenie osobie trzeciej.
- To urządzenie nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
- Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby nie stwarzało niebezpieczeństwa potknięcia się.

#### 4. Zawartość dostawy

- Odstraszasz solarny
- 4 x akumulatorki AA
- Kolec do wbicia w ziemię
- Instrukcja użytkowania

#### 5. Rozpoczęcie pracy

W zasadzie nie ma konieczności zewnętrznego ładowania akumulatorów. Akumulatory są wystarczająco ładowane przez ogniwo słoneczne latem, gdy są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeżeli w lutym zastosujesz środek odstraszący jako środek zapobiegawczy, wskazane jest ręczne ładowanie urządzenia raz w tygodniu ładowarką ze względu na krótkie dni i zmniejszoną ekspozycję na słońce. Jeśli korzystasz z urządzenia pod zadaszeniem lub w miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, możesz również na stałe ładować urządzenie za pomocą ładowarki.

#### Działanie

Słoneczny Strach na Wróble wykrywa ruchy ptaków pod kątem 110° i wykorzystuje dwa efekty, aby uczynić życie niekomfortowym dla ptaków: zmienny dźwięk i lampę błyskową LED. Dźwięk i błysk są aktywowane przez czujnik ruchu.

- Otwórz komorę baterii i włóż akumulatory. Upewnij się, że są włożone z właściwą polaryzacją.
- W komorze znajdują się 3 przełączniki: DZIEŃ/NOC/WYŁĄCZ i ORZEŁ/PIES/STRZELANIE (EAGLE/DOG/GUNSHOT) oraz regulacja głośności.
- Ustaw przełącznik ON/OFF (włączenia / wyłączenia) na DZIEŃ lub NOC, aby włączyć urządzenie.
- Następnie wybierz żądany dźwięk, przestawiając przełącznik EAGLE/DOG/GUNSHOT.
- Wyreguluj głośność, obracając regulator głośności.

Możliwe są następujące ustawienia pracy:

Przełącznik	Użycie w trakcie dnia		Użycie w nocy	
	Dzień	Noc	Dzień	Noc
Dioda LED miga	X	✓	X	✓
Dźwięk	✓	✓	✓	X

Możesz wybrać jeden z trzech dźwięków odstraszących : wystrzał, pies, orzeł  
 Szpic do wbicia w ziemię: Złóż szpic do wbicia w ziemię i umieść go w gnieździe na spodzie urządzenia. Teraz możesz zamontować urządzenie na trawniku lub kwietniku.

## 6. Specyfikacja techniczna

- Bateria.....4 x akumulatory AA; 1,2 V, 300 mAh każdy
- Ładowanie przez panel słoneczny lub zasilacz 5,5 V, 300 mA
- Panel słoneczny..... 7 V, 14 mA, 0,1 W
- Pokrycie powierzchni.....do 61 m<sup>2</sup>
- PIR:.....około. 8m, 110°
- Dioda LED zasilania.....biała 10 x błysk
- Głośnik
- Stopień ochrony.....IP 44
- Elementy sterujące.....3 (DZIEŃ/NOC/Wyłączony)
- Temperatura pracy/przechowywania..... 0 °C do + 50 °C i ≤ 90 % R.H

## 7. Informacje ogólne

- Potwierdzono zgodność CE, a deklaracje są u nas zdeponowane.
- Ze względów bezpieczeństwa i zgodności zabrania się przebudowy lub modyfikacji urządzenia i/lub używania go w inny sposób niż opisany powyżej.
- To urządzenie posiada dwuletnią gwarancję. Ponieważ Gardigo nie ma kontroli nad poprawną instalacją i użytkowaniem urządzenia, gwarancja może dotyczyć wyłącznie w pełni wyposażonego urządzenia w idealnym stanie. Nie ponosimy żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za szkody lub następujące szkody związane z tym produktem. Dotyczy to w szczególności modyfikacji lub napraw dokonanych przez klienta, modyfikacji obwodów elektrycznych lub użycia elementów innych niż oryginalne i/lub nieprawidłowego, nieostrożnego lub niewłaściwego działania urządzenia.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub sugestie dotyczące tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

### Uwaga dotycząca ochrony środowiska

Pod koniec okresu eksploatacji tego produktu nie można wyrzucać jak zwykłych odpadów domowych, ale należy go oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to ikona na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznakowaniem. Poprzez ponowne użycie, recykling materiałów lub inne formy utylizacji starych urządzeń wnosisz istotny wkład w ochronę środowiska. Proszę zwrócić się do lokalnej administracji o właściwy punkt utylizacji odpadów.

### Nie wyrzucaj baterii ani akumulatorów do odpadów domowych!

Konsumenci są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe\*, czy nie, do wyznaczonych miejsc recyklingu, składowisk lub sklepów, w których można kupić baterie/akumulatory. W ten sposób spełniasz wszystkie prawne zobowiązania dotyczące recyklingu i utylizacji baterii oraz przyczyniasz się do lepszego środowiska. Upewnij się, że baterie są całkowicie rozładowane przed wyrzuceniem!

\*oznaczenia: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

**Informacje dotyczące utylizacji****a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

**b) Akumulatory**

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>