

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Tablet Android amazon Fire HD 8 Kids Edition


Nr produktu 2290546




Zakres dostawy



Włącz tablet




Przesuń palcem po ekranie, aby odblokować tablet




Dokończ konfigurację


Podłącz tablet do ładowania




Zdejmij obudowę, aby włożyć kartę micro-SD



Otwórz stojak



Pozycja otwarta



<http://www.conrad.pl>