

## ☑️ Instrukcja obsługi

### Solarna lampa ścienna z czujnikiem PIR 3000 K 1000 lm

Nr zamówienia 2336766

#### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest lampą ścienną z czujnikiem ruchu. Wyposażona jest w niewyłączalną baterię ładowaną przez wbudowany panel fotowoltaiczny.

Produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Posiada stopień ochrony IP65, który uniemożliwia wnikanie pyłu oraz zapewnia ochronę przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem ze wszystkich kierunków.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#### Zawartość opakowania

- Produkt
- 2 kołki rozporowe
- 2 śruby do montażu
- Instrukcja obsługi



#### Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

#### Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z III klasą ochrony.

#### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

#### a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebez-

pieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.

- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

#### b) Akumulator

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorowa nie ma konieczności wcześniejszego rozładowania akumulatora.

#### c) Montaż


- Przed rozpoczęciem wiercenia lub dokręcania śrub należy się upewnić, że pod powierzchnią nie ma kabli, przewodów lub rur.
- ⚠️ Nieuważne wiercenie w kablach elektrycznych może prowadzić do porażenia prądem!

#### Utilizacja

Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutilizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.


#### a) Kąt wykrywania ruchu



Wykrywanie ruchu:

- Działa najlepiej, gdy obiekt przechodzi przez obszar wykrywania czujnika.
- Nie działa dobrze, kiedy jest umieszczony za szybą.

#### b) Montaż



1. Zaznacz miejsce na powierzchni 2,5–3 m nad poziomem gruntu.
2. Włóż pierwszą śrubę do otworu. Pozostaw część lba śruby na zewnątrz tak, aby wystawał ponad powierzchnię, a następnie zawieś produkt (1).
3. Zaznacz pozycję drugiego otworu, a następnie zdejmij produkt.
4. Zabezpiecz produkt.
  - Zawieś produkt na otworze.
  - Zabezpiecz go drugą śrubą (2).

#### Obsługa

##### ⚠️ Ważne

- Regularnie czyść panele, aby zmaksymalizować wydajność energetyczną. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
- Jeśli panel fotowoltaiczny nie otrzymuje wystarczającej ilości światła słonecznego:
  - Oszczędzaj baterię wybierając „Tryb 1”, co zmniejszy zużycie energii w nocy.
  - Produkt może ulec rozładowaniu i nie włączyć się. Jeśli tak się stanie, umieść go w jasnym świetle słonecznym, aby mógł się naładować.

1. Przed pierwszym użyciem wystaw panel słoneczny na działanie jasnego światła słonecznego na co najmniej 5 godzin, aby naładować baterię.
2. Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk przez 1,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
3. Naciśnij czerwony przycisk, aby przełączać między trybami:
  - Tryb 1: Lampa LED wyłączona. Po aktywowaniu czujnika PIR zapala się lampa LED (1000 lm).
  - Tryb 2: Lampa LED WL. (20 lm). Po aktywowaniu czujnika PIR rozjaśnia się lampa LED (1000 lm).

#### Czujnik ruchu

Lampa LED będzie się świecić 10 sekund po ustaniu ruchu.

#### Konserwacja i czyszczenie

- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.
- Użyć szmatki zwilżonej wodą w razie potrzeby.

#### Dane techniczne

Napięcie/moc wejściowa .....	4,5 V 0,6 W (z panelu fotowoltaicznego)
Panel fotowoltaiczny .....	Polikrystaliczny
Bateria akumulatorowa .....	Litowo-jonowa 3,7 V, 2000 mAh
Czas ładowania .....	15 godzin przy 10000 luksów
Czas pracy .....	maks. 7 nocy (8 godzin/noc)
Stopień ochrony .....	IP65
Klasa ochronności .....	III
Diody LED .....	21 szt.
Temperatura barwowa .....	3000 K
Tryby oświetlenia .....	Tryb 1: 0 lm + PIR (1000 lm) Tryb 2: 20 lm + PIR (1000 lm)
czujnik PIR .....	Kąt wykrywania: 120° Odległość wykrywania: ≤3 m
Wysokość montażu .....	2,5–3 m
Temperatura pracy/przechowywania .....	od -20°C do 60°C ≤75% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .....	106 x 137 x 216 mm
Waga .....	264 g

#### Montaż

##### ⚠️ Ważne

- Sprawdź, czy śruby są odpowiednie dla materiału powierzchni montażowej. W razie potrzeby użyj kołków rozporowych. W razie wątpliwości skonsultuj się z fachowcem.
- Do montażu wybierz miejsce, w którym panel fotowoltaiczny otrzyma najwięcej światła słonecznego.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu innych źródeł światła, takich jak latarnie uliczne. Zapobiegnie to aktywowaniu się czujnika.