

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **2338709**

Odstraszacz owadów Gardigo 62323





Drogi Kliencie,

dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości produktów. Niniejsza instrukcja wyjaśnia funkcje i obsługę urządzenia. Poświęć trochę czasu na uważne przeczytanie instrukcji i upewnij się, że przestrzegasz wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu i upewnij się, że została ona dołączona przy przekazywaniu produktu osobom trzecim. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub sugestie dotyczące tego urządzenia, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub naszym zespołem serwisowym.

Życzymy wielu sukcesów podczas używania tego produktu i będziemy wdzięczni za polecenie nas.

1. Przeznaczenie

Wielofunkcyjny odstraszacz szkodników Gardigo odstrasza mrówki, myszy, rybiki cukrowe i inne szkodniki na wczesnym etapie inwazji. Urządzenie emituje fale ultradźwiękowe i generuje pole elektromagnetyczne, które przeszkadza owadom. Zaczną szukać nowego, cichszego siedliska. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Pole elektromagnetyczne jest rozprowadzane przez linię energetyczną w pomieszczeniu i pomieszczeniach przyległych. Jakiegokolwiek inne użycie, jak wspomniano, jest niedozwolone! Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub szkody wtórne lub roszczenia wynikające z nieprzeczytania i/lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub jakiegokolwiek formy modyfikacji produktu. W takich okolicznościach nie będą udzielane żadne usługi gwarancyjne.

2. Ważne informacje dotyczące funkcji i użytkowania

Urządzenie nie utrudnia przebywania zwierząt w okolicy. Sprawia to, że czują się niekomfortowo, a zwierzęta przenoszą się w inne miejsca, które wydają się przyjemniejsze i cichsze. Urządzenie emituje różne częstotliwości ultradźwiękowe, które zwierzęta są denerwujące. Rozproszenie dźwięku związane jest z lokalnym otoczeniem. Zmieniające się częstotliwości uniemożliwiają zwierzętom przystosowanie się do hałasu. Może to potrwać kilka dni lub kilka tygodni. Urządzenie powinno być w ciągłej pracy, aby efekt nie został zakłócony. W pierwszych dniach można zauważyć większą aktywność, gdyż zwierzęta są podrażnione i opuszczają swoje gniazda w poszukiwaniu nowych terenów. Urządzenie powinno być aktywne jako środek zapobiegawczy.

Uwaga: reakcja każdego zwierzęcia na nasze urządzenia może się różnić. Rozwój naszych urządzeń, metod i wskazówek aplikacyjnych opiera się na doświadczeniu, testach i informacjach zwrotnych od naszych klientów. Dlatego urządzenia w większości przypadków są udane.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenia elektryczne, materiały opakowaniowe itp. nie powinny znajdować się w rękach dzieci. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane tylko z podanym napięciem.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej ośmiu lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez wiedzy lub doświadczenia, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną dla ich bezpieczeństwa i rozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania.
- Jeśli konieczna jest naprawa, można używać tylko oryginalnych części zamiennych, aby uniknąć poważnych uszkodzeń.

- Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu
- To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone. Natychmiast odłącz urządzenie od sieci, wyciągając wtyczkę z gniazdka. W celu uniknięcia zagrożenia lub porażenia prądem urządzenie powinno być naprawiane przez nasz serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Nie usuwaj żadnych naklejek z tego urządzenia. Naklejka może zawierać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, ekstremalnym zimnem i wysoką temperaturą. Upewnij się, że urządzenie ma wystarczającą wentylację. Może być używany tylko w pomieszczeniach.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wybuchowych gazów, oparów lub nadmiernego pyłu.
- Nigdy nie trzymaj urządzenia bezpośrednio przy uchu. Ludzie nie mogą słyszeć częstotliwości ultradźwiękowych, ale mogą emitować urządzenie o dużej głośności, a zatem może być szkodliwe, jeśli ucho będzie na nie narażone przez dłuższy czas.

4. Zawartość

- Wielofunkcyjny odstraszacz szkodników
- Instrukcja użytkowania

Elektromagnetyczny wskaźnik świetlny

Ultradźwiękowy wskaźnik świetlny

Przełącznik lampki
nocnej

Ultradźwiękowy
przełącznik
stały / zmienny

Lampka nocna



5. Działanie

Wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka ściennego w miejscu, które wymaga ochrony. Wybierz tryb stałej lub zmiennej częstotliwości ultradźwiękowej za pomocą przełącznika ultradźwiękowego. Stała częstotliwość wynosi 55 000 Hz, tryb zmienny stale przełącza częstotliwości w zakresie od 20 000 do 40 000 Hz. Zalecamy przełączanie się na inny tryb co 2-3 tygodnie.

Czerwona kontrolka potwierdza, że pole elektromagnetyczne jest aktywne. Zielone światło wskazuje na aktywność ultradźwiękową. W ten sposób masz wizualne potwierdzenie, że urządzenie działa poprawnie. Lampka nocna LED powinna być ustawiona zgodnie z twoimi żądaniami.

Uwaga: Nie umieszczaj urządzenia na dywanach, za meblami, zasłonami lub innymi przedmiotami, ponieważ pochłaniają one fale dźwiękowe.

Uwaga: Pozwól urządzeniu działać przez co najmniej 1 rok. Urządzenie nie tylko pozbywa się owadów, ale stanowi również skuteczną obronę prewencyjną.

6. Specyfikacja

- Zmienna częstotliwość.....20 000 – 40 000 Hz
- Stała częstotliwość.....55.000 Hz
- Pole elektromagnetyczne..... 180 s wł./180 s wył
- Powierzchnia efektywna.....do 230 m²
- Napięcie.....220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Pobór mocy.....< 3,5 W
- Nocne światło

7. Informacje ogólne

- Zadeklarowano zgodność CE. Wszystkie dokumenty znajdują się w naszym biurze i można je przeglądać.
- Ze względów bezpieczeństwa i zgodności zabrania się przebudowy lub modyfikacji urządzenia i/lub używania go w inny sposób niż opisany powyżej.
- Ponieważ Gardigo nie ma kontroli nad prawidłową i właściwą instalacją oraz użytkowaniem urządzenia, gwarancja może dotyczyć wyłącznie w pełni wyposażonego urządzenia w idealnym stanie. Nie ponosimy żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za szkody lub następujące szkody związane z tym produktem. Dotyczy to w szczególności modyfikacji lub napraw dokonanych przez klienta, modyfikacji obwodów elektrycznych lub użycia elementów innych niż oryginalne elementy i/lub jeżeli działanie urządzenia było nieprawidłowe, nieostrożne lub niewłaściwe.
- Urządzenie można czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj żadnych rozpuszczalników ani detergentów.

Infolinia serwisowa: Telefon +49 (0) 53 02 9 34 87 88

Twój zespół Gardigo



Tylko do użytku w pomieszczeniach!



Informacja o ochronie środowiska

Pod koniec okresu eksploatacji tego produktu nie można wyrzucać jak zwykłych odpadów domowych, ale należy go oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to ikona na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznakowaniem. Poprzez ponowne użycie, recykling materiałów lub inne formy utylizacji starych urządzeń wnosisz istotny wkład w ochronę środowiska. Proszę zwrócić się do lokalnej administracji o właściwy punkt utylizacji odpadów.

Informacje dotyczące utylizacji

a)Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>