

☑️ Instrukcja obsługi

Solarny odstraszacz zwierząt z czerwonym światłem

Nr zamówienia 2342734

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt wykorzystuje migające czerwone światła do odstraszania zwierząt, takich jak wilki, dziki, jelenie, itp. Jest zasilany baterią i wyposażony jest w panel fotowoltaiczny do ładowania.

⚠️ Ochrona przed wnikaniem

Produkt jest odpowiedni do użytku na zewnątrz. Posiada stopień ochrony przed wnikaniem IP44. Jest chroniony przed obiektami o średnicy powyżej 1 mm i rozpryskami wody z dowolnego kierunku. **Nie zanurzaj produktu!**

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- 2 produkty
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli




Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

Elementy sterowania



- 1 Migające czerwone światła
- 2 Panel fotowoltaiczny
- 3 Śruba komory baterii
- 4 Otwór montażowy
- 5 Przycisk ON/OFF

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chroni urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniu mechanicznemu.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

- **Jeśli osoby cierpiące na padaczkę światłoczułą zostaną poddane działaniu migających świateł lub wzorów świetlnych, mogą być podatne na napady lub utratę przytomności.**

b) Lampka LED

- Uwaga, światło LED:
 - Nie patrzeć bezpośrednio na światło LED.
 - Nie patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych.

c) Akumulator

- Nie ładuj baterii jednorazowych
- Podczas wkładania baterie (akumulatory) należy zachować prawidłową biegunowość.
- Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię (akumulator), aby uniknąć uszkodzenia poprzez wyciek. W wypadku wycieku cieczy lub uszkodzenia baterii (akumulatorów) ich kontakt ze skórą może spowodować poparzenia kwasem, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie (akumulatory) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zostawiać baterii (akumulatorów) bez nadzoru, ponieważ istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.

d) Montaż

- Przy montażu na ścianie upewnij się, że pod jej powierzchnią nie znajdują się kable, przewody ani rury.
- ⚠️ Nieumyślne przebiecie przewodów elektrycznych może spowodować zagrożenie dla życia przez porażenie prądem!

Bateria i ładowanie

- Wyłącz zasilanie i ładuj w jasnym świetle słonecznym przez ok. 48 godzin, jeśli:
 - po raz pierwszy korzystasz z produktu lub produkt nie był używany przez jakiś czas.
 - przez kilka dni z rzędu lub dłużej występuje małe usłonecznienie.
- Nowe, wyczerpane lub stare baterie mogą nie uwalniać energii przy pierwszym ładowaniu. Koniczne może być ładowanie ich przez kilka dni lub dłużej w jasnym świetle słonecznym.
- Wymień baterie, jeśli produkt się nie włącza lub baterie się nie ładują. Patrz rozdział „Wymowa-nie/wkładanie baterii” i „Dane techniczne”, aby dowiedzieć się, jak to zrobić i jaki jest właściwy typ baterii.
- Wymij baterie, jeśli nie korzystasz z urządzenia i przechowujesz je przez dłuższy czas.

Wymowa-nie/wkładanie baterii

1. Śrubokrętem krzyżakowym odkręć śruby komory baterii.
 - ⚠️ Przewody są podłączone do pokrywy, która może pęknąć. Ostrożnie otwieraj pokrywę komory.
2. Wymij/włóż baterię zgodnie z biegunowością pokazaną wewnątrz komory baterii.
3. Załóż pokrywę uważając, aby nie dokręcić śrub zbyt mocno ani nie uszkodzić gumowej uszczelki.


Montaż

⚠️ Uwaga

- Usuń folię ochronną pokrywającą panele fotowoltaiczne.
- Wybierz miejsce, w którym panel fotowoltaiczny otrzyma jak najwięcej światła słonecznego.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu innych źródeł światła, takich jak reflektory przy budynkach gospodarczych. Zapobiegnie to aktywacji produktu w nocy.

a) Umieszczenie produktu(ów)

- Umieść produkt(y) na wysokości wzroku zwierzęcia, które chcesz odstrzążyć.
- Zamontuj produkt na słupku, ogrodzeniu lub zewnętrznej ścianie budynku.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, zamontuj jeden produkt w każdym kierunku, kierując go zewnątrz. Dodatkowe produkty sprzedawane osobno.



- A. Sowies i jastrzębie: 2,5 m
- B. Jelenie: 1,25 m
- C. Duże zwierzęta: 0,5 m
- D. Małe zwierzęta: 0,25 m

b) Montaż

1. Zaznacz miejsce do montażu.
2. Załóż odpowiedni element mocujący. Pozwól, aby część czołowa lekko odstawała od ściany.
3. Zawieś produkt w otworze montażowym.

Obsługa

- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.
- Po włączeniu, dwie diody LED będą migać z częstotliwością 4 Hz.
- Jeśli nie włącza się migające czerwone światła, dalsze informacje znajdziesz w rozdziale „Bateria i ładowanie”.
- Wbudowany czujnik światła automatycznie włącza migające czerwone światła w nocy lub w ciemnym otoczeniu.

Konserwacja i czyszczenie

- Utrzymuj panel fotowoltaiczny w czystości, aby zmaksymalizować wydajność ładowania.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.
- Użyj szmatki zwilżonej wodą w razie potrzeby.

Utilizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przed wyrzuceniem należy wyjąć wszelkie baterie (akumulatory) i wyrzucić je oddzielnie.

b) Baterie (akumulatory)



Prawo wymaga od użytkownika końcowego zwrócenia wszystkich zużytych baterii (akumulatorów) (rozporządzenie dotyczące baterii). Wyrzucenie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zanieczyszczone baterie (akumulatory) są oznaczone tym symbolem, który sygnalizuje, że utilizacja wraz z odpadami domowymi jest zabroniona. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa na bateriach (akumulatorach), np. poniżej symbol kosza z lewej strony).

Zużyte baterie (akumulatory) można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie (akumulatory).

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Panel fotowoltaiczny..... | 2 V 50 mA |
| | krzem polikrystaliczny |
| Bateria akumulatorowa..... | 1x 1,2 V 600 mAh AA |
| | Ni-MH |
| Stopień ochrony przed wnikaniem..... | IP44 |
| Alarm..... | 2 diody LED migające na czerwono |
| Warunki pracy..... | od -20°C do +40°C |
| Warunki przechowywania..... | od -20°C do +70°C |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.).... | 85 x 30 x 82 mm |
| Waga..... | 67 g (każdy) |