

PL Ważne informacje

Ogólne zasady bezpieczeństwa stosowania ekranów projekcyjny z podstawą

Nr produktu.: 2357532, 2357533, 2357534, 2357535, 2357540, 2357541, 2357675

Szanowni Państwo,

Ekran pozwala zaoszczędzić miejsce i zapewniają wrażenia godne kina domowego, dzięki czemu oglądanie filmów i wydarzeń sportowych wyświetlanych za pomocą projektor będzie jeszcze większą przyjemnością. Prezentacje można wyświetlać za pomocą komputera lub rzutnika, aby były dobrze widoczne dla całej publiczności.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktualne wskazówki dotyczące obsługi

Pobrać instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads i zeskanować kod QR. Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.



Objaśnienie symboli



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Przeczytaj dokładnie niniejszy dokument oraz towarzyszącą mu instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikiłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Ekran projekcyjny nie jest zabawką. Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru, mogą być one niebezpieczne dla dzieci.
- Chroni produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach suchych.

b) Montaż

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź zakres dostawy. Bez kompletnego zakresu dostawy nie wolno przeprowadzać montażu.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia!
- Podczas składania i montowania produktu należy postępować ostrożnie! Produkt posiada częściowo ostre krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!
- Należy przeprowadzać wyłącznie działania konieczne do zamontowania ekranu projekcyjnego (lub do zmiany jego położenia). Nigdy nie rozbierać ekranu projekcyjnego, nie próbować go modyfikować ani naprawiać w żaden sposób. Rozmontowanie takiego uchwytu w nieprawidłowy sposób może spowodować ciężkie obrażenia!
- Ekran projekcyjny należy położyć na miękkim, czystym podłożu, aby nie wywierać na niego nacisku ani go nie zarysować. Podczas montażu należy chronić powierzchnie mebli, zakrywając je odpowiednią podkładką.
- Zależnie od rozmiaru i konstrukcji ekranu projekcyjnego, podczas montażu użyteczne jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby.
- Podczas montażu ekranu projekcyjnego należy być w pełni skoncentrowanym, ponieważ może on spaść, powodując w ten sposób kosztowne uszkodzenia sprzętu i potencjalne ryzyko obrażeń ciała.
- Należy upewnić się, że podczas montażu i stosowania pod ekranem projekcyjnym nie znajdują się żadne osoby.
- Wszystkie kable należy przelożyć w taki sposób, aby nie zostały przygniecione ani zagięte przez ekran projekcyjny.
- Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe. W razie przestawiania lub poruszania ekranem projekcyjnym, mocowania śrub mogą z czasem ulec poluzowaniu.
- Podczas montażu i stosowania nie wywieraj nacisku na ekran! Może to pozostawić odciski.

- Nie wolno opierać się ani wieszac na ekranie projekcyjnym.
- Do ekranu projekcyjnego nie wolno przyczepiać żadnych innych przedmiotów.

Konserwacja i czyszczenie

- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Dane techniczne

Nr produktu:	2357675	2357541	2357540	2357535	2357534	2357533	2357532
Przekątna	190,5 cm (75")	208,3 cm (82")	195,6 cm (77")	170,2 cm (67")	274,3 cm (108")	228,6 cm (90")	165 cm (65")
Proporcje	16:9	16:9	16:09	1:1	16:9	16:9	16:9
Współczynnik wzmocnienia	1	1	1	1	1	1	1
Kąt widzenia	160°	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Długość obudowy	172,5 cm	192,5 cm	184,5 cm	132 cm	255,5 cm	212 cm	157,5 cm
Wielkość obrazu (szer. x wys.)	1,6 x 0,9 m	1,8 x 1,0 m	1,72 x 0,97 m	1,2 x 1,2 m	2,4 x 1,35 m	2 x 1,12 m	1,45 x 0,81 m
Warunki pracy/przechowywania	20 do +38 °C, 20 % – 85 % wilgotności względnej						
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	172,5 x 68 x 192 cm	192,5 x 68 x 192 cm	184,5 x 68 x 192 cm	132,5 x 68 x 192 cm	255,5 x 68 x 26 cm	212,5 x 68 x 273 cm	157,5 x 68 x 192 cm
Waga	6,4 kg	6,8 kg	6,45 kg	7,6 kg	9,6 kg	8,2 kg	6,1 kg