

**Ważne informacje****SP-TVS-150 Uniwersalny obrotowy biurkowy stojak pod telewizor ze szklaną podstawą**

Nr zamówienia: 2464455

**1 Przeznaczenie**

Produkt jest uchwyt do telewizora/monitora. Użyj produktu do zamontowania telewizora/monitora, a następnie umieść go na odpowiedniej powierzchni.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrob ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Przeczytaj dokładnie niniejszy dokument oraz towarzyszącą mu instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Udostępniaj ten produkt osobom trzecim zawsze wraz z instrukcjami bezpieczeństwa i instrukcjami towarzyszącymi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

**2 Najnowsze informacje o produkcie**

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

**3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

**Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.**

**3.1 Informacje ogólne**

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

**3.2 Obsługa**

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

**3.3 Montaż**

- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletne. Nie przystępować do montażu, jeżeli w opakowaniu brakuje jakichś elementów.
- Przed przystąpieniem do instalacji sprawdź, czy z tyłu monitora dostępne są odpowiednie opcje montażu.
- Przestrzegaj maksymalnej dopuszczalnej masy monitora podanej w dokumentacji produktu. Nadmierne obciążenie może spowodować załamanie się stojaka/uchwyty i doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca do montażu może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych!
- Zachowaj ostrożność podczas montażu uchwytu i zakładania na nim produktu! Niektóre krawędzie produktu są ostre. Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wykonaj na uchwycie tylko te prace, które są niezbędne do jego zamontowania (lub zmiany jego położenia). Nigdy nie rozbieraj, nie próbuj przerabiać ani w żaden sposób naprawiać produktu. Niektóre części zawierają sprężyny metalowe o wysokim napięciu wstępnym. Rozebranie takich części w niewłaściwy sposób może spowodować poważne obrażenia!
- Zwykle przed zamontowaniem monitora konieczne jest zdjęcie jego podstawy. Proszę, zapoznaj się z instrukcją obsługi monitora.
- Położ monitor płasko ekranem do dołu na miękkiej, czystej podkładce lub kawałku materiału, aby nie wywierać nacisku na ekran i aby go nie zarysować. Podczas montażu chroń cenne powierzchnie mebli układając na nie odpowiednie podkładki lub zabezpieczając kawałkami materiału.

- Podczas mocowania uchwytu z tyłu monitora upewnij się, że używasz właściwych śrub. Muszą one nie tylko mieć prawidłowy rodzaj gwintu dla monitora, ale też nie mogą być zbyt długie, aby nie uszkodziły monitora.
- Śruby nie mogą być jednak zbyt krótkie, w przeciwnym razie nie będzie bezpiecznego połączenia montażowego.
- Śruby należy wkręcić w gwintowane otwory w monitorze, wykonując co najmniej 5 pełnych obrotów o 360°. Właściwe śruby znajdują się zazwyczaj w zestawie razem z uchwytem lub monitorem. Niekiedy jednak (w zależności od typu monitora) wymagane są inne śruby, które można nabyć u wyspecjalizowanych sprzedawców.
- Nie używaj siły podczas dokręcania śrub. Inaczej monitor może ulec zniszczeniu, co prowadzi do utraty rękojmi/gwarancji!
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowej długości wymaganych śrub, zalecamy skontaktowanie się z producentem monitora lub odpowiednim specjalistą.
- W zależności od rozmiaru i konstrukcji monitora i danego uchwytu, przy montażu może być potrzebna pomoc drugiej osoby. Osoba ta może trzymać monitor nieruchomo, na przykład podczas mocowania go do uchwytu.
- Podczas montażu zachowaj pełną koncentrację, ponieważ upadek monitora i/lub uchwytu może spowodować kosztowne uszkodzenie sprzętu oraz stworzyć potencjalne niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Ułóż wszystkie kable monitora w taki sposób, aby nie zostały ściśnięte lub załamane w uchwycie.
- Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe. Dostosowanie pozycji monitora i/lub uchwytu oraz przesuwanie ich może z biegiem czasu spowodować poluzowanie się śrub.

**3.4 Lokalizacja**

- Wybierz stabilne i suche miejsce, które wytrzyma ciężar stojaka wraz z monitorem. Niestabilne i śliskie miejsca mogą spowodować upadek stojaka i uszkodzenie monitora lub obrażenia ciała.

**3.5 Obsługa**

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

**4 Czyszczenie i konserwacja****Ważne:**

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.