



1 Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do wyświetlania treści z aplikacji do rzeczywistości wirtualnej (filmy, gry lub aplikacje) uruchamianych na smartfonach.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Zawartość zestawu

- Okulary do rzeczywistości wirtualnej
- Szmatka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Bezpieczeństwo osobiste

- Nie używać produktu do patrzenia na bardzo jasne źródła światła, takie jak słońce. Patrzywanie na słońce bez odpowiedniego filtra, nawet przez ułamek sekundy, może spowodować trwałą ślepotę.
- Długotrwałe użytkowanie może powodować zmęczenie. Używać produktu we właściwy sposób.
- Produkt może wywoływać ataki epilepsji u niektórych osób.
- W razie podrażnienia oczu należy zaprzestać korzystania z produktu. Jeżeli nie spowoduje to poprawy ich stanu, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Produktu używać w bezpiecznym miejscu. Korzystanie z produktu może spowodować utratę równowagi. Przed założeniem produktu upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne.

5.4 Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez długi czas na wysokich poziomach głośności.

5.5 Zapobieganie pożarowi


- Niebezpieczeństwo pożaru. Jeżeli produkt będzie używany nieprawidłowo, może działać jak soczewka skupiająca promienie słoneczne w małym punkcie, powodując znaczący wzrost temperatury. Produkt przechowywać i używać go z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

5.6 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

6 Obsługa

Zacząć od zainstalowania odpowiedniego smartfona. Po zainstalowaniu smartfona dopasować okulary do swojej głowy i oczu, a następnie uruchomić aplikację do rzeczywistości wirtualnej.



Przygotowanie do pracy

- Otworzyć pokrywę przednią (rys. A).
- Podłączyć smartfon do wtyczki audio jack 3,5 mm, aby uzyskać dźwięk i sterowanie mediami. W razie potrzeby użyj odpowiedniego adaptera.
- Włożyć smartfon ekranem skierowanym w stronę szkieł w okularach. Wyśrodkować smartfon. Upewnić się, że smartfon jest mocno przytrzymywany na miejscu.
- Zamknąć pokrywę przednią.
- Założyć okulary.
- Użyć pokręteł, aby dopasować szkła do swoich oczu (rys. B).
- Uruchomić aplikację do rzeczywistości wirtualnej.

Aplikacja Google Cardboard


Aby kontrolować aplikację „Google Cardboard”, użyć przycisku na dole okularów.

Sterowanie dźwiękiem, multimediami, połączeniami telefonicznymi

Przyciski sterowania umożliwiają sterowanie dźwiękiem, odtwarzaniem multimedii i przychodzącymi połączeniami telefonicznymi.

Uwaga:

Smartfon musi być podłączony do wtyczki audio jack 3,5 mm w celu sterowania dźwiękiem i multimediami.

Przycisk	Funkcja
+	zwiększanie głośności
-	zmniejszanie głośności
	Nacisnąć, aby odebrać przychodzące połączenie. Nacisnąć i przytrzymać, aby odrzucić przychodzące połączenie. Nacisnąć, aby odtwarzać i wstrzymywać multimedia.

7 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

8 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

9 Dane techniczne

9.1 Obiektyw

Średnica szkła (Ø)	40 mm
Pole widzenia	100–110°
Rozstaw źrenic	62–74 mm
Odległość ogniskowa	34–40 mm

9.2 Dźwięk

Poziom ciśnienia akustycznego maks. 96,14 dB(A)

Szerokopasmowe napięcie charakterystyczne (WBCV) >79,5 mV

9.3 Obsługiwane smartfony

Wymiary smartfona 119–170 mm

9.4 Inne

Temperatura robocza od -10°C do +40°C

Wilgotność w miejscu użytkowania 10–85% wilg. wzgl.

Temperatura w miejscu przechowywania od -10°C do +50°C

Wilgotność w miejscu przechowywania 5–90% wilg. wzgl.

Wymiary (szer. x wys. x dł.) (ok.) .. 225 x 100 x 210 mm

Waga (ok.) 423 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2525894_V2_0722_jh_mh_pl 18014398976395275 I3/O2 en