



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Pipeta próżniowa ASP-226

Nr zamówienia 2798028



1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest używany do delikatnego przenoszenia małych elementów, takich jak części elektroniczne.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować szkody materialne lub inne zagrożenia.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczeń licencyjnych nie wolno modyfikować i/lub przebudowywać produktu.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.

Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Zakres dostawy

- Pipeta próżniowa
- 1 x dysza ssąca, wersja prosta
- 1 x dysza ssąca, wersja zakrzywiona
- 2 x przyssawka \varnothing 7 mm
- 2 x przyssawka \varnothing 10 mm
- Instrukcja obsługi

3 Najnowsze informacje o produkcie

Najnowsze informacje o produkcie można pobrać na stronie www.conrad.com/downloads lub uzyskać, skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

4 Objaśnienia symboli

Na produkcie/urządzeniu lub w tekście znajdują się następujące symbole:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń.

5 Wskazówki bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody materialne spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj opakowań bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- W razie jakichkolwiek pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w tym dokumencie, należy skontaktować się z naszym technicznym działem obsługi klienta lub innym specjalistą.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.

5.3 Środowisko robocze

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, gazami palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.

- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Wyładowania elektrostatyczne

- Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić elementy elektroniczne. Przed rozpoczęciem pracy należy podjąć środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

5.5 Praca

- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed niezamierzonym użyciem. NIE próbować naprawiać produktu samodzielnie. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - ma poważne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

5.6 Elementy obsługowe



6 Obsługa

6.1 Montaż ssawki i przyssawki

Przed użyciem produktu należy zamontować żądaną ssawkę i przyssawkę:

1. Załóż żądaną ssawkę (2/4) na pipetę próżniową.
2. Nałóż żądaną przyssawkę (3/5) na ssawkę.
→ Produkt jest gotowy do użycia.

6.2 Unoszenie i odkładanie elementów

Aby podnieść i odłożyć elementy, wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że powierzchnia elementu jest czysta, płaska i bez nierówności.
2. Poprowadź do części pipety próżniowej z przyssawką.
3. Naciśnij przycisk próżni (1) i ponownie go zwolnij, aby zassać element.
4. Ostrożnie umieść element w żądanej pozycji.
5. Naciśnij ponownie przycisk próżni (1), aby osadzić element.

7 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia ani innych środków chemicznych. Mogą one spowodować uszkodzenia i nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Wyjmij ssawkę i przyssawkę z produktu.
2. Poszczególne części należy czyścić za pomocą wilgotnej, niepozostawiającej włókien szmatki.
3. Ponownie zamocuj ssawkę i przyssawkę.

8 Dane techniczne

8.1 Warunki otoczenia

Temperatura pracy.....0 do +40°C
 Wilgotność pracy<85% wilgotności względnej
 Temperatura przechowywania.....0 do +40°C
 Wilgotność przechowywania<85% wilgotności względnej

8.2 Inne

Ochrona przed wyładowaniami elektrycznymi.....Nie

Wymiary

Rurka próżniowa (dł. X \varnothing)132,2 x 12 mm
 Dysza ssąca prosta (dł.)27 mm
 Dysza ssąca zakrzywiona (dł.).....29 mm

Masa netto.....21 g

Masa brutto.....34 g

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2023 by Conrad Electronic SE.

*2798028_v3_0623_02_DS_m_PL_(1)