



## 1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest koncentratorom 9 w 1 ze zintegrowaną regulowaną podstawką na tablet.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

## 2 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi
- Kabel zasilania USB-C® do USB-C® (50 cm)

## 3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

## 4 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

## 5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



**Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.**

### 5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

### 5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

### 5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

### 5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:


- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

## 5.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

## 6 Przegląd produktu

### 6.1 Produkt



### 6.2 Dane części

Część	Etykieta	Opis
1	PD	Wejście USB-C®: maks. 20 V/DC 5 A, 100 W (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu) Brak transferu danych
2	HDMI	Wyjście HDMI: maks. 4K przy 30Hz.
3	LAN	Gigabitowa sieć Ethernet RJ45: 10/100/1000 Mbit/s
4	USB	USB-A: prędkość: USB 3.1 Gen1 5 Gbit/s wyjście*: maks. 5 V/DC 1,5 A
5	USB	USB-A: prędkość: USB 3.1 Gen1 5 Gbit/s wyjście*: maks. 5 V/DC 1,5 A
6	AUX	Wejście/wyjście jack 3,5 mm (stereo)
7	SD	Gniazdo kart SD: prędkość: maks. 5 Gbit/s rozmiar pamięci masowej: maks. 1 TB
8	MicroSD	Gniazdo kart microSD: prędkość: maks. 5 Gbit/s rozmiar pamięci masowej: maks. 1 TB
9	HOST	USB-C®: połączenie z wejściem komputera hosta: 5 V/DC, 3 A maks. moc wyjściowa: maks. 90 W (PD) prędkość: USB 3.1 Gen1 5 Gbit/s

#### Uwagi:

- \*Gdy podłączone są oba porty USB-A, całkowita moc wyjściowa wynosi maks. 2,4 A
- Urządzenie obsługuje kopiowanie z karty SD na kartę microSD

## 7 Podłączanie

1. Korzystając z zawartego w zestawie kabla zasilania USB-C®, podłącz jeden jego koniec do zasilacza, a drugi do portu USB-C® w produkcie oznaczonego jako PD.
2. Podłącz urządzenie mobilne lub komputer do portu USB-C® koncentratora oznaczonego jako HOST.

## 8 Czyszczenie i konserwacja

### Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odlączyć produkt od zasilacza.
2. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

## 9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

## 10 Dane techniczne

### 10.1 Dane portu

#### Uwaga:

Dane portów znajdują się w części: [Dane części](#) [▶ 1].

### 10.2 Informacje ogólne

Tablet.....	rozmiar: maks. 30,5 cm (12") waga: maks. 3 kg obrót: 360°
Obsługiwane systemy operacyjne..	Windows® XP (lub nowszy), MacOS 10.8.5 (lub nowszy), Linux, Android 6 (lub nowszy), iPadOS 13 (lub nowszy)
Warunki pracy.....	od 0°C do +40°C, 5–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	od -20°C do +60°C, 5–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. × wys. × gł.).....	178 x 54 x 145 mm (złożony)
Waga .....	510 g