



TOOLCRAFT

📖 Instrukcja obsługi

Latarka LED i bank zasilania

Nr zamówienia: 2900982



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt to zasilana akumulatorowo latarka z przełącznikiem nasadki (zagłębionym) i funkcją banku zasilania.

Ważne:

Ryzyko trwałego uszkodzenia i utraty wzroku! Nigdy nie wolno nikomu świecić światłem prosto w oczy.

Uwagi:

- Produkt jest ma ocenę odporności na wilgoć IPX7 i jest w stanie wytrzymać zanurzenie w wodzie do 1 metra na maksymalnie 30 minut.
- Pokrywa portu ładowania musi być odpowiednio zamknięta, aby skutecznie chronić urządzenie przed dostępem wody.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi
- USB-A/USB-C® do kabla ładowania USB-C®

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ten ostrzega o gorących powierzchniach, które mogą spowodować oparzenia w razie dotknięcia. Używaj zapewnionego uchwytu. Nie trzymaj za głowicę/soczewkę.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z III klasą ochrony.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Bateria litowo-jonowa

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkodzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.

5.6 Lampka LED

Ważne:

Ryzyko trwałego uszkodzenia i utraty wzroku! Nigdy nie wolno nikomu świecić światłem prosto w oczy.

- Nie patrzeć bezpośrednio na światło LED.
- Nie patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych.


5.7 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.8 Padaczka światłoczuła

Jeśli osoby cierpiące na padaczkę światłoczułą zostaną poddane działaniu migających świateł lub wzorów świetlnych, mogą być podatne na napady lub utratę przytomności.

6 Przegląd produktu



- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Soczewka | 2 | Dostosowanie skupienia wiązki |
| 3 | Pokrywa wejścia USB-C® | 4 | Otwór na pasek |
| 5 | Przycisk przełączania trybu | | |

7 Akumulator

7.1 Naładuj akumulator

Warunki wstępne:

1. Odkręć zaślepkę wejścia USB-C®, by uzyskać dostęp do wejścia ładowania USB-C®.
2. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla do wejścia ładowania USB-C®.
3. Podłącz drugi koniec kabla do odpowiedniego źródła zasilania USB.
4. W pełni odkręć zaślepkę portu ładowania (do ogranicznika), aby uszczelnić wejście ładowania USB-C®.

Ważne:

By efektywnie chronić przed dostępem wody. Upewnij się, że pokrywa wejścia USB-C® jest całkowicie zamknięta.

8 Obsługa

8.1 Ustawianie jasności światła

Ważne:

⚠ Uwaga, ważna uwaga! Produkt posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku przegrzania jasność jest automatycznie zmniejszana. Zapobiega to uszkodzeniu diody LED i chroni przed oparzeniami.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby przełączać między trybami: mocne → → średnie → → słabe → → WYŁ.

8.2 Stroboskop

Warunki wstępne:

- 1. Naciśnij przycisk trybu i przytrzymaj go, aby włączyć stroboskop.
- 2. Krótko naciśnij przycisk funkcyjny, aby wyłączyć światło stroboskopowe.

8.3 Bank energii

- 1. Odkręć zaślepkę wejścia USB-C®, by uzyskać dostęp do wejścia ładowania USB-C®.
- 2. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla do wejścia ładowania USB-C®.
- 3. Podłącz drugi koniec kabla ładowania do urządzenia mobilnego.
→ Po podłączeniu urządzenia ładowanie rozpocznie się automatycznie.
- 4. W pełni odkręć zaślepkę portu ładowania USB-C® (do ogranicznika), aby uszczelnić wejście ładowania USB-C®.

Ważne:

By efektywnie chronić przed dostępem wody. Upewnij się, że pokrywa wejścia USB-C® jest całkowicie zamknięta.

9 Lampki sygnalizacyjne stanu

Stan	Stan akumulatora
Pomarańczowa dioda WŁ.	Zasilanie włączone
Migająca pomarańczowa	Niski
Migająca zielona	Ładowanie
Świeci zielona	W pełni naładowany

10 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

- 1. Wyłącz produkt.
- 2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
- 3. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

11 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

12 Dane techniczne

Wejście (USB-C®)..... 5 V/DC, 1 A
Wyjście (USB-A)..... 5 V/DC, 1 A

Akumulator	3,7 V 16,65 Wh 4500 mAh 21700 Li-ion
Czas ładowania	6–7 godzin
Czas pracy.....	ok. długi (2 godz.), średni (4 godz. 30 min), krótki (7 godz.)
Materiał obudowy	Wysokiej jakości aluminium lotnicze
Ochrona przed wnikaniem.....	IPX7
Klasa ochrony.....	III
Temperatura barwowa.....	6000–7000 K (zimna biel)
LED.....	Typ: COB
Mechanizm ochronny	Nadmierne rozładowanie, nadmierne naładowanie, zwarcie, zbyt wysoka temperatura
Tryby świecenia.....	Mocne/średnie/słabe/WYŁ. światło stroboskopowe
Liczba lumenów.....	Wysoka (3500 lm), średnia (1300 lm), niska (680 lm)
Zasięg wiązki	Daleki (133 m), średni (64 m), krótki (46 m)
Warunki pracy/przechowywania	od -20°C do +40°C
Wymiary (ø x wys.)	46 x 205 mm
Waga	397 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*2900982_V2_0624_dh_mh_pl 36028798194946315 I5/O2 en