



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Latarka LED (1000 lm)

Nr zamówienia: 3156512



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest latarka LED.

Urządzenie ma stopień ochrony IP54. Produkt jest chroniony przed lekko rozpylaną wodą ze wszystkich kierunków. Nie zanurzaj produktu w cieczach.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Latarka LED
- Etykiety ostrzegawcze w różnych językach
- Kabel ładowania USB-C® do USB-A
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Możliwe niebezpieczne promieniowanie optyczne emitowane przez ten produkt. Nie patrz na włączoną latarkę. Może być szkodliwa dla oczu.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z III klasą ochrony.



The symbol warns of hot surfaces that can result in severe burns when touched. Read the information carefully.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Bateria litowo-jonowa

- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.

5.6 Lampka LED

- Nie patrzeć bezpośrednio na światło LED.
- Nie patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych.

Grupa ryzyka 2
UWAGA
Eventualnie niebezpieczne promieniowanie optyczne emitowane przez ten produkt.

Produkt jest zaliczany do grupy zagrożenia LED 2. W zakresie dostawy znajdują się tabliczki informacyjne dotyczące LED w różnych językach. Jeśli tabliczka informacyjna umieszczona na produkcie nie jest sformułowana w języku ojczystym użytkownika, należy na urządzeniu umieścić odpowiednią tabliczkę.

5.7 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.8 Padaczka światłoczuła

Jeśli osoby cierpiące na padaczkę światłoczułą zostaną poddane działaniu migających świateł lub wzorów świetlnych, mogą być podatne na napady lub utratę przytomności.

5.9 Niebezpieczeństwo poparzenia

- Głowica lampy nagrzewa się podczas użytkowania i może spowodować oparzenia w przypadku jej dotknięcia. Proszę nie dotykać głowicy podczas użytkowania.

6 Obsługa

6.1 Wskazania przycisków funkcyjnych

Lampka kontrolna zintegrowana z przyciskiem funkcyjnym wskazuje różne stany robocze.

Stan roboczy	Kolor	Oznaczenie
Wyl.	--	Lampka kontrolna nie świeci.
Ładowanie	Zielony	W pełni naładowana
Ładowanie	Czerwony	Ładowanie w toku.
Obsługa	Zielony	Pozostała pojemność: >50%
Obsługa	Bursztynowy	Pozostała pojemność: 20–50%
Obsługa	Czerwony	Pozostała pojemność: 5–20%
Obsługa	Czerwony (migający)	Pozostała pojemność: <5%

Uwaga:

Podczas korzystania z latarki kontrolka zapala się przy każdej zmianie stanu roboczego (np. po naciśnięciu przycisku funkcyjnego) i wyłącza po krótkim czasie w celu oszczędzania energii.

6.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga:

Przy pierwszym użyciu zdejmij plastikową taśmę izolacyjną baterii.

- Otwórz osłonę portu USB, aby uzyskać dostęp do portu ładowania.
- Podłącz jeden koniec kabla ładowania do wejścia ładowania w produkcie.
- Podłącz drugi koniec przewodu ładowania do odpowiedniego źródła zasilania.

4. Po zakończeniu ładowania zamknij osłonę portu USB. Upewnij się, że port jest szczelnie zamknięty.

6.3 Obsługa latarki głównej i bocznej

Za pomocą przycisku funkcyjnego można przełączać i obsługiwać latarkę główną i boczną.

1. Włącz latarkę, naciskając przycisk funkcyjny.
2. Przełączaj między latarką główną i boczną, naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny, aż do przełączenia się latarki.
3. Kilkakrotnie naciskając przycisk funkcyjny przełączaj między trybami Światło słabe → Światło średnie → Światło mocne → Wyłączenie → (latarka główna) lub Światło słabe → Światło mocne → Wyłączenie (latarka boczna).

Uwagi:

- Przy następnym włączeniu latarka automatycznie włącza ostatnio używaną latarkę (główną lub boczną).
- Jeśli pozostała pojemność baterii wystarcza na mniej niż 20 minut w bieżących warunkach pracy, kontrolka miga 3 razy co 5 minut, przypominając o konieczności doładowania.

6.4 Mocowanie latarki

! UWAGA

Spadająca latarka może spowodować obrażenia

- Nie mocuj latarki nad miejscami, w których przebywają ludzie.

1. Przymocuj latarkę do powierzchni magnetycznej magnetyczną pokrywę komory baterii.

7 Wymiana akumulatora

1. Przygotuj nowy akumulator tego samego typu i pojemności, jak określono w sekcji „Dane techniczne”.
2. Odkręć i zdejmij pokrywę komory akumulatora.
3. Biegunem dodatnim (+) do przodu, włóż akumulator do komory.
4. Nałóż niewielką ilość smaru na bazie silikonu na gwint i gumową uszczelkę. **UWAGA! Nie używaj smarów na bazie ropy naftowej, aby zapobiec uszkodzeniu gumowej uszczelki.**
5. Przykręć z powrotem pokrywę komory akumulatora. Upewnij się, że uszczelka wokół pokrywy komory akumulatora jest prawidłowo osadzona.

8 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłącz produkt od zasilacza.
2. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Utylizacja

9.1 Produkt



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

9.2 Baterie/akumulatory

Należy wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu. Użytkownik końcowy jest prawnie (rozporządzenie w sprawie baterii) zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów; utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.



Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną koza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Przed utylizacją należy całkowicie zakryć odsłonięte styki baterii/akumulatorów kawałkiem taśmy klejącej, aby zapobiec zwarciom. Nawet jeśli baterie/akumulatory są rozładowane, zawarta w nich energia szczątkowa może być niebezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwania, silne nagrzanie, pożar, eksplozja).

10 Dane techniczne

Wejście ładowania	5 V/DC 1 A (poprzez USB-C®)
Akumulator	3,6 V litowo-jonowy 18650; 2900 mAh
Intensywność latarki głównej (maks.)	9000 cd
Czas pracy latarki głównej (ok.)	Światło słabe: 5 godz., światło mocne: 2 godz.
Czas pracy latarki bocznej (ok.)	Światło słabe: 5 godz., światło mocne: 2 godz.
Czas ładowania (ok.)	4 godz.
Odporność na upadek	maks. 1 m
Jasność latarki głównej	Światło słabe: 200 lm, światło średnie: 500 lm, światło mocne: 1000 lm
Jasność latarki bocznej	Światło słabe: 150 lm, światło mocne: 400 lm
Zasięg wiązki latarki głównej	ok. 189 m
Regulacja ostrości wiązki	Nie
Warunki pracy	od -10°C do +50°C
Warunki przechowywania	od -20°C do +60°C
Wymiary (dł. x ø)	138 x 30 mm
Waga	ok. 176 g (z akumulatorem)

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3156512_V2_1124_jh_mh_pl 27021599178124171 I4/O2 en