



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to karta rozszerzenia PCI Express USB.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała lub poprzez porażenie prądem.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiekolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczanego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

7 Montaż

7.1 Zanim zaczniesz

1. Utwórz kopię zapasową komputera, aby uniknąć utraty danych w przypadku uszkodzenia systemu przez kartę.

7.2 Montaż karty

Ważne:

- Upewnij się, że posiadasz niezbędną wiedzę do zainstalowania karty. W razie potrzeby poproś o pomoc eksperta.
- Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie karty lub komputera.



! OSTRZEŻENIE

Komputer ciągle znajduje się pod napięciem

Zagrożenie dla życia przez porażenie prądem!

- Przed otwarciem obudowy odłącz główne zasilanie elektryczne.

1. Wyłącz komputer i odłącz go od źródła zasilania.
2. Otwórz obudowę komputera.
3. Zamontuj kartę w wolnym gnieździe karty PCI.
4. Zabezpiecz kartę PCIe na miejscu.
5. Zamknij obudowę komputera.

7.3 Instalacja sterowników Windows®

Nie wymaga sterowników dla wersji 8 i nowszych systemu Windows®. Dla wersji starszych od Windows® 8 zainstaluj odpowiednie sterowniki.

Aby zainstalować sterowniki:

1. Pobierz sterowniki z witryny <http://www.conrad.com/downloads>.
2. Zainstaluj pobrane sterowniki. Zwróć uwagę na informacje dotyczące instalacji i instrukcje, które mogą być dołączone do sterowników.
3. Ponownie uruchom komputer.

8 Dane techniczne

Interfejs PCIe.....	Gniazdo PCIe 3.0 x 4
Zasilanie	Wbudowane, nie wymaga podłączenia do zasilania
Kompatybilność USB.....	USB 3.2 Gen2, USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, USAP
Porty USB.....	3x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps) 2x USB-C® 3.2 Gen2 (10 Gbps)
Prędkość transferu danych (teoretyczna).....	maks. 10 Gbit/s
Wyjście zasilania portu USB.....	5 V/DC, maks. 1A (na port)
Wykrywanie przetężenia.....	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne.....	Windows® Vista, 7 (wymaga sterownika) Windows® 8 i nowsze (nie jest wymagany sterownik) MacOS (min. 10.8.2) (geen stuurprogramma vereist)
Obsługa USAP	Linux 2.6.3 i nowsze wersje, MacOS 10.8 i nowsze wersje
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (ok.)	20 x 120 x 75 mm
Waga (ok.)	70 g