

📄 Instrukcje bezpieczeństwa

Uchwyt na dokumenty do montażu na monitorze

Nr zamówienia: 3330725



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest uchwyt na dokumenty, który można zamocować z boku monitora za pomocą taśmy przylepnej.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz towarzyszące instrukcje należy dokładnie przeczytać i przechować je w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępnić stronom trzecim wraz z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wszelkimi towarzyszącymi instrukcjami.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

4.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

4.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

4.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

4.5 Montaż

- Upewnij się, że powierzchnia jest czysta: wyczyść róg z boku monitora za pomocą suchej, niestrzępiącej szmatki, by taśma dobrze się przykleiła.
- Upewnij się, że miejsce jest odpowiednie: mocuj wyłącznie na płaskich, twardych i gładkich obudowach monitora z wystarczającą ilością miejsca do przyklejenia. Unikaj zakrzywionych, teksturowanych lub delikatnych powierzchni, by uniknąć uszkodzeń.
- Nie przeciążaj: uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do dokumentów. Nie zawieszaj ciężkich ani grubych przedmiotów, by uniknąć odłączenia lub uszkodzenia monitora.
- Sprawdź umieszczenie: upewnij się, że uchwyt jest bezpiecznie zamocowany w rogu monitora i nie zakrywa ekranu ani przycisków.
- Unikaj częstej zmiany miejsca: wielokrotne usuwanie może zmniejszyć moc klejącą, obniżając jej efektywność.
- Stabilność monitora: przed umocowaniem uchwyty upewnij się, że monitor jest bezpiecznie ustawiony na stabilnej powierzchni.
- Bezpieczne usuwanie: do usunięcia uchwyty użyj płaskiego, nieściernego narzędzia i stosuj lekki nacisk, by uniknąć uszkodzenia obudowy monitora lub pozostawienia kleju po taśmie.
- Unikaj blokowania otworów wentylacyjnych: nie umieszczaj uchwyty w miejscu, w którym będzie blokować otwory wentylacyjne monitora, by uniknąć przegrzania.
- Często sprawdzaj: regularnie sprawdzaj, czy taśma klejąca się nie zużywa, odkleja lub czy uchwyt nie jest uszkodzony. W razie potrzeby wymień.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku: unikaj użycia siły podczas obsługi uchwyty lub wywierania nacisku na obudowę monitora, by uniknąć uszkodzeń.

5 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

6 Dane techniczne

Waga 0,09 kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330725_V2_0225_dh_ss_pl 18014400321867787 I3/O2 en