



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest ładowarką USB podłączaną do pomocniczego gniazda zasilania w pojeździe (gniazdo zapalniczki).

W nagłych przypadkach możesz użyć zintegrowanego noża do odcinania pasów bezpieczeństwa i końcówki ładowarki, by wybić okna pojazdu.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.6 Produkt

- Nie zwieraj portów USB.
- Nie podłączaj produktów, które przekraczają znamionowe natężenie prądu wyjściowego ładowarki.
- Przed podłączeniem ładowarki USB zawsze uruchom silnik pojazdu.
- Gdy produkt nie jest używany, odłącz go od gniazda zasilania pomocniczego pojazdu (gniazda zapalniczki).

6 Ładowanie

Ważne:

Akumulator pojazdu rozładuje się, jeśli ładowarka będzie używana przy wyłączonym silniku pojazdu.

Po podłączeniu produkt automatycznie wykryje najlepszy tryb ładowania i rozpocznie ładowanie.

7 Wybijanie okien samochodu

W nagłych wypadkach możesz wybić okna samochodu, używając końcówki ładowarki.



OSTRZEŻENIE


Luźne odłamki szkła

Ryzyko stałych obrażeń oczu

- Podczas tłuczenia szkła zakryj oczy

Optymalne miejsce do stłuczenia

Poniższy diagram przedstawia kształt typowego okna po stronie kierowcy/pasażera. Optymalne miejsca do stłuczenia, a także obszary, których należy unikać, są oznaczone na diagramie.



L = optymalne miejsce do stłuczenia

X = obszar, którego należy unikać

Procedura

1. Pewnie trzymaj ładowarkę w ręce z końcówką skierowaną od dłoni.
2. Skieruj końcówkę na jedno z optymalnych miejsc do stłuczenia.
3. Aby stłuc okno samochodu, odwróć głowę, a następnie mocno uderz szkło końcówką w optymalnym miejscu do stłuczenia.

8 Odcinanie pasów bezpieczeństwa

W nagłych wypadkach użyj noża do pasów bezpieczeństwa dołączonego do końcówki głowicy ładowarki i odetnij pasy bezpieczeństwa.

1. Pociągnij za pas bezpieczeństwa, by go naciągnąć.
2. Wykonaj pierwsze nacięcie na jednym końcu pasa bezpieczeństwa.
3. Wykonaj kolejne nacięcia, aż pas bezpieczeństwa zostanie całkowicie odcięty.

9 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyścić urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

10 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

11 Dane techniczne

11.1 Wejście 12 V

Wejście	12 V/DC
Wyjście (USB-C®)	1 szt. portu USB-C® PD 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; maks. 36 W
Wyjście (USB-A)	1 szt. portu USB-A 5 V/DC 3,0 A, 9 V/DC 2,0 A, 12 V/DC 1,5 A; maks. 18 W
Całkowita moc wyjściowa	maks. 54 W (USB-A: 18 W + USB-C®: 36 W)

11.2 Wejście 24 V/DC

Wejście	24 V/DC
Wyjście (USB-C®)	1 szt. portu USB-C® PD 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 3 A; 12 V/DC, 3 A; 15 V/DC, 3 A; 20 V/DC, 3,25 A; maks. 65 W
Wyjście (USB-A)	1 szt. portu USB-A 5 V/DC 3 A, 9 V/DC 2 A, 12 V/DC 1,5 A; maks. 18 W
Całkowita moc wyjściowa	maks. 63 W (USB-A: 18 W + USB-C®: 45 W)

11.3 Inne informacje

Dostarczanie mocy (PD) jest obsługiwane	PD 3.0
Zabezpieczenia	Ochrona przed zwarcieniem, przeładowaniem, przegrzaniem
Młotek do okna	Tak
Nóż do pasa bezpieczeństwa	Tak
Warunki pracy	od 0°C do +40°C, 20–85% wilg. wzgl.
Warunki przechowywania	od -20°C do +70°C, 5–95% wilg. wzgl.
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	30 x 65 x 18 mm
Waga	50 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3338169_V1_0125_jh_mh_pl 18014400352424843 I3/O1 en