

📖 Instrukcje bezpieczeństwa

Wózek na telewizor

Nr zamówienia: 3345789 (SP-TVC-1100)

Nr zamówienia: 3345790 (SP-TVC-1300)

Nr zamówienia: 3345791 (SP-TVC-1400)



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Przeznaczenie

Produkt jest stojakiem pod telewizor. Na stojaku można zamontować odpowiedni telewizor (lub inny monitor).

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz towarzyszące instrukcje należy dokładnie przeczytać i przechować je w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępniać stronom trzecim wraz z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wszelkimi towarzyszącymi instrukcjami.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

4.2 Ostre krawędzie

- Krawędzie produktu mogą być ostre i spowodować skaleczenia w przypadku ich dotknięcia lub otarcia. Zachować ostrożność podczas obsługi ostrych krawędzi. W razie potrzeby założyć rękawice ochronne.

4.3 Czynności do wykonania przed montażem i instalacją

- Monitor musi być wyposażony w odpowiednie mocowania (przykładowo: mocowania VESA). Nieprawidłowo zamocowany monitor może spaść, powodując obrażenia ciała. Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że monitor jest odpowiedni. Zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z monitorem.

4.4 Montaż i instalacja

- Monitor jest ciężki. Podnoszenie ciężkich przedmiotów może prowadzić do obrażeń ciała. Poprosić o pomoc drugą osobę.
- Poprowadzić kable, tak aby uniemożliwić ich przycięcie lub zagięcie, a także tak by nie stwarzały zagrożenia potknięcia.
- Zbyt mocne dokręcenie śrub może spowodować uszkodzenie gwintu i osłabić siłę połączeń gwintowanych. Nie przekręcić śrub.

4.5 Nie wolno używać niezgodnie z przeznaczeniem.

- Nie siedzieć na produkcie, nie stać na nim, nie wieszać się ani nie opierać o niego. Produkt może się złożyć lub przewrócić i spowodować obrażenia ciała.

- Nie wieszać przedmiotów na produkcie. Produkt może się złożyć lub przewrócić i spowodować obrażenia ciała.

4.6 Nie obciążać nadmiernie.

- Produkt może się złożyć, jeżeli zostanie nadmiernie obciążony, powodując poważne obrażenia ciała. Przestrzegać maksymalnego obciążenia podanego w danych technicznych produktu.

4.7 Zastosowanie

- Gwałtowne regulacje lub ruchy mogą spowodować przewrócenie produktu i prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu. Ostrożnie wykonywać regulacje produktu i przesuwać go.
- Po ustawieniu produktu na miejscu włączyć hamulce (jeżeli są dostępne).

4.8 Konserwacja

- Regulacja i przesuwanie produktu może spowodować obluźnienie połączeń gwintowanych. Podzespoły mogą spaść lub odpaść, powodując obrażenia ciała. Od czasu do czasu sprawdzać wszystkie połączenia.

5 Dane techniczne

5.1 Nr zamówienia: 3345789 (SP-TVC-1100)

Udźwig (maks.)	120 kg (monitor)
	10 kg (półka)
Wymiary telewizora	127 cm (50") - 218,44 cm (86")
Kółko z hamulcem	Tak
Warunki pracy/przechowywania	od 0°C do +40°C, 20-85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Waga (ok.)	19,48kg

5.2 Nr zamówienia: 3345790 (SP-TVC-1300)

Udźwig (maks.)	70 kg (monitor)
	5 kg (półka)
	5 kg (tacka na kamerę)
Rozmiar monitora	94,0 cm (37") – 190,50 cm (75")
Kółko z hamulcem	Tak
Warunki pracy/przechowywania	od 0°C do +40°C, 20-85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Waga	25,18 kg

5.3 Nr zamówienia: 3345791 (SP-TVC-1400)

Udźwig (maks.)	70 kg (monitor)
	5 kg (półka)
	5 kg (tacka na kamerę)
Rozmiar monitora	94,0 cm (37") – 190,50 cm (75")
Kółko z hamulcem	Tak
Warunki pracy/przechowywania	od 0°C do +40°C, 20-85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Waga (ok.)	23,28kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345789 3345790 3345791_V1_0225_dh_ss_pl 1884712715 I1/O1 en