

**6-gniazdowa stacja dokująca /
duplikator do dysku SATA M.2
SSD, czarna**

Nr zamówienia 3347288

**1 Instrukcja obsługi do pobrania**

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do użycia jako 6-gniazdowa stacja dokująca umożliwiająca jednocześnie dostęp do 6 dysków SSD i obsługująca klonowanie offline 1:5.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz. Bezwzględnie unikać kontaktu produktu z wilgocią.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Stacja dokująca
- Kabel zasilający
- Kabel USB-C® do USB-C®
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Do użytku w pomieszczeniach.

5 Wskazówki bezpieczeństwa

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technikę lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.

- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

5.4 Obsługa

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Kabel zasilania

Nie należy modyfikować ani naprawiać elementów zasilania sieciowego, w tym wtyczek sieciowych, kabli sieciowych i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Gniazdo elektryczne musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Nigdy nie wyciągaj kabla z gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel. Kabel należy wyciągnąć, trzymając za przeznaczone do tego uchwyty.
- Odłączaj produkt od gniazda sieciowego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ze względów bezpieczeństwa, odłączaj kabel zasilania od gniazda sieciowego podczas burzy.
- Upewnij się, że kabel nie jest zgnieciony, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub poddawany obciążeniom mechanicznym.
- Należy unikać nadmiernego obciążenia termicznego, wynikającego ze skrajnie niskich lub wysokich temperatur.
- Nie modyfikować kabla zasilającego. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony kabel może być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj kabla, jeśli jest uszkodzony.
 - Najpierw należy odłączyć zasilanie od odpowiedniego gniazdka sieciowego (np. za pomocą odpowiedniego bezpiecznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć z niego wtyczkę.
 - Nigdy nie należy używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może wymienić wyłącznie producent, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Upewnij się, że kable nie są zaciśnięte, zagięte lub uszkodzone przez ostre krawędzie.

5.6 Zasilacz


Nie należy modyfikować ani naprawiać elementów zasilania sieciowego, w tym wtyczek sieciowych, kabli sieciowych i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda ściennego.
- Jako źródło zasilania należy stosować wyłącznie zawarty w zestawie zasilacz sieciowy.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek zasilania publicznych sieci elektrycznych. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi rękami.
- Nie wyjmuj zasilacza sieciowego z gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączaj go wyłącznie trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego.
- Nie dotykaj zasilacza przy widocznych jakiegokolwiek oznakach uszkodzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Podejmij następujące kroki:
 - Wyłącz napięcie sieciowe od gniazda z podłączonym zasilaczem (wyłącz odpowiedni wyłącznik lub wyjmij bezpiecznik, a następnie wyłącz odpowiedni różnicowoprądowy wyłącznik ochronny (RCD)).
 - Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego.
 - Użyj nowego zasilacza tej samej konstrukcji. Nie używaj ponownie uszkodzonego adaptera.


5.7 Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Widok produktu



- 1 **Power**: kontrolka zasilania
- 2 **DC IN**: gniazdo zasilania
- 3 **ON/OFF**: przełącznik zasilania
- 4 **Type-C**: gniazdo danych (USB-C®)
- 5 **Clone/PM**: przełącznik trybu
- 6 **Source 0**: gniazdo źródłowe SSD
- 7 **Clone**: przycisk klonowania
- 8 **%**: Wyświetlacz procesu klonowania
- 9 **Mute**: przycisk wyciszenia
- 10 **Source 0/Target 1/2/3/4/5**:
Kontrolki źródłowego/docelowego dysku SSD
Zapalona: dysk SSD jest włożony
Miganie: odczyt i zapis / błąd klonowania
- 11 **Target 1/2/3/4/5**: gniazda docelowe SSD



8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Odłącz produkt od źródła zasilania.
2. Produkt należy czyścić suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

10.1 Zasilacz

Wejście	100–240 V/DC, 50/60 Hz, maks. 2 A
Wyjście	12 V/DC 7 A

10.2 Produkt

Wejście	12 V/DC, 7 A przez USB-C®
Złącze	USB-C®
Szybkość przesyłu danych	Do 5 Gbps
Wymagania systemowe	Windows®, macOS, Linux

10.3 Obsługiwane dyski SSD

Typ	M.2 SATA (klucz B+M) SSD
Rozmiar	2230/2240/2260/2280/22110 mm
Rozmiar pamięci	maks. 8 TB

10.4 Inne

Temperatura robocza	Od 0°C do +70°C
Wilgotność w miejscu użytkowania	10–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	Od -10°C do +80°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	8–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Materiał	Plastik (obudowa)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	163 x 41 x 125 mm
Waga	690 g

7 Obsługa

7.1 Inicjalizacja nowego dysku

Ważne:


- Przed użyciem produktu zrób kopie zapasowe ważnych danych, aby zapobiec ich usunięciu, modyfikacji lub utracie w wyniku działań użytkownika.

Przed użyciem nowy dysk SSD należy zainicjować, podzielić na partycje i sformatować.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją lub zasobami pomocy technicznej systemu operacyjnego.

7.2 Tryb PM (odczyt i zapis danych)

1. Włóż pionowo do 6 dysków SSD do gniazd SSD (6) / (11).
 2. Podłącz gniazdo **Type-C** do komputera za pomocą przewodu USB-C®. Przełącz przełącznik trybu (5) na tryb PM.
 3. Podłącz gniazdo **DC IN** do źródła zasilania za pomocą dołączonego zasilacza i przewodu zasilającego. Włącz przycisk zasilania (3).
- Komputer automatycznie wykryje i zainstaluje twardy dysk. Pokaże się on pod pozycją „Ten komputer” jako nowo podłączony twardy dysk. Możesz odczytywać z niego i zapisywać na nim dane.



7.3 Tryb klonowania (klonowanie danych ze źródłowego dysku SSD na docelowy dysk SSD)

Ważne:

- Dane będą kopiowane z dysku źródłowego SSD na dysk docelowy SSD.
- Wszystkie dane na dysku docelowym SSD zostaną utracone.
- Przed klonowaniem zawsze skopiuj ważne dane.
- Podczas klonowania nie wyjmuj dysku ani nie odłączaj zasilania.

Uwagi:

- Nie podłączaj urządzenia do komputera, aby korzystać z trybu klonowania.
- Pojemność dysku docelowego SSD musi być większa lub równa pojemności dysku źródłowego SSD.

1. Włóż dysk źródłowy SSD z danymi do gniazda **Source 0** (6) a dysk docelowy SSD do gniazda **Target 1** (lub 2/3/4/5) (11). Przełącz przełącznik trybu (5) na tryb klonowania.
2. Podłącz zasilanie i włącz przycisk zasilania (3).
→ Zapalą się kontrolki odpowiednich dysków SSD.
3. Naciśnij dwukrotnie i szybko przycisk klonowania (7).
→ Urządzenie wyda trzykrotny dźwięk sygnalizujący rozpoczęcie klonowania, wyświetlacz postępu klonowania zaświeci się i rozpocznie liczenie.
→ Po zakończeniu klonowania na wyświetlaczu postępu pojawi się **100%**, urządzenie wyda trzykrotny dźwięk sygnalizujący zakończenie.
4. Naciśnij przełącznik (3), aby wyłączyć urządzenie. Następnie wyjmij dyski SSD.