



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Drabina stopniowa dwustronna aluminiowa 2 x 3 stopnie

Nr zamówienia: 3368214



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest drabina stopniowa.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego lub do prostych prac.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Drabina stopniowa
- 1 instrukcja użytkowania
- Etykiety ostrzegawcze w różnych językach

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo upadku z drabiny stopniowej.



Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakieś pytanie należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami i rozpuszczalnikami.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Produkt



! OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Nie używaj drabiny stopniowej, jeśli istnieje zagrożenie porażeniem elektrycznym.

Jeśli nie można uniknąć pracy nad przewodami elektrycznymi pod napięciem, należy użyć wyłącznie drabiny stopniowej z materiału nieprzewodzącego.

W przypadku wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania należy skonsultować się z wyszkolonym specjalistą.

Symbol	Opis
	Osoby, które nie są wystarczająco sprawne fizycznie, nie powinny używać drabiny stopniowej. Niektóre stany chorobowe lub leki, nadużycie alkoholu lub narkotyków mogą sprawić, że korzystanie z drabiny nie będzie bezpieczne.
	Sprawdź drabinę stopniową po dostawie. Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo, czy drabina stopniowa nie jest uszkodzona i czy można ją bezpiecznie użytkować. Nie korzystaj z uszkodzonej drabiny stopniowej.
	Nie ustawiaj drabiny stopniowej na zanieczyszczonej powierzchni.
	Nie używaj drabiny stopniowej na nierównym lub nieutwardzonym podłożu.
	Nie używaj drabiny stopniowej jako mostu.
	Wchodząc na drabinę stopniową miej na sobie odpowiednie obuwie.
	Wchodź na drabinę stopniową i schodź z niej twarzą zawsze zwróconą do drabiny.
	Nie sięgaj zbyt daleko. Podczas wykonywania zadania użytkownik powinien utrzymywać klamrę pasa (pępek) między słupkami drabiny i stać obiema stopami na tym samym stopniu/szczelbłu.
	Unikaj prac, które powodują obciążenie boczne drabiny stopniowej, np. wiercenie z boku w materiałach stałych.
	Będąc na drabinie stopniowej nie przenoś ciężkiego lub nieporęcznego sprzętu. Sprzęt przenoszony podczas korzystania z drabiny stopniowej powinien być lekki i poręczny.

Symbol	Opis
	Nie schodź z drabiny stopniowej na inną powierzchnię.
	Maksymalny ładunek.
	Z drabiny może korzystać tylko jedna osoba naraz.
	Trzymaj się pewnie drabiny stopniowej podczas wchodzenia i schodzenia. Podczas pracy na drabinie stopniowej utrzymuj 3 punkty kontaktu lub podejmij dodatkowe środki ostrożności, jeżeli to konieczne.
	Przed użyciem w pełni rozłóż drabinę stopniową.
	Z drabiny stopniowej należy korzystać wyłącznie po zamocowaniu urządzenia unieruchamiającego.

5.6 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Do koniecznych prac elektrycznych używaj drabin stopniowych nieprzewodzących prąd.
- Nie modyfikuj konstrukcji drabiny stopniowej.
- Nie przesuwaj drabiny stopniowej, stojąc na niej.

6 Inspekcja przed użytkowaniem

W przypadku, gdy inspekcja nie zakończy się w pełni pomyślnie, nie używaj drabiny stopniowej.

- Ramiaki/nogi:** Upewnij się, że nie są zgięte, skrzycone, wgniecione, pęknięte, skorodowane lub nadgniłe oraz sprawdź, czy miejsca dookoła punktów montażu są wolne od uszkodzeń.
- Mocowania:** Potwierdź, że nie brakuje nitów, wkrętów lub nakrętek oraz że nie są one poluzowane lub skorodowane.
- Szczelby/stopnie:** Zweryfikuj, że nie ich brakuje, nie są poluzowane, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone.
- Zawiasy:** Sprawdź, czy zawiasy między przednią i tylną częścią nie są uszkodzone, poluzowane lub skorodowane.
- Listwy/podpory blokujące:** Upewnij się, że poziome szyny tylne, podpory w rogach i listwy blokujące nie są naruszone, zagięte, poluzowane, skorodowane lub uszkodzone.
- Haki szczelbi:** Potwierdź, że ich nie brakuje, nie są uszkodzone, poluzowane lub skorodowane oraz że są prawidłowo zamocowane.
- Kabłaki prowadzące:** Zweryfikuj, że ich nie brakuje, nie są uszkodzone, poluzowane lub skorodowane oraz są prawidłowo umocowane za pomocą ramiaków.
- Stopki drabiny/nakładki:** Upewnij się, że nie ich brakuje, nie są poluzowane, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone.
- Zanieczyszczenia:** Upewnij się, że cała drabina stopniowa jest wolna od zabrudzeń, błota, farby, oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.
- Zaciski blokujące:** Jeśli obecne, potwierdź, że nie są uszkodzone lub skorodowane oraz że działają prawidłowo.
- Platforma:** Jeśli obecna, potwierdź, że nie brakuje w niej części ani mocowań oraz że nie jest uszkodzona lub skorodowana.

7 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

8 Przechowywanie

- Drabinę stopniową należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- Przed schowaniem upewnij się, że drabina stopniowa jest w pełni złożona.
- Umieść w bezpiecznym miejscu z dala od ciężkich przedmiotów, który mogłyby ją uszkodzić.

9 Konserwacja

- Zawiasy powinny być regularnie smarowane, by chronić je przed zużyciem i korozją.
- Za pomocą niestrzępiącej ściereczki wytrzyj nadmiar smaru, w razie potrzeby lekko ją nawilżając.

Ważne:

Ostrożnie zaaplikuj smar!


- Nie smaruj zawiasów nadmiernie.
- Upewnij się, że smar nie kapie na szczelby lub szyny boczne.

10 Dane techniczne

10.1 Produkt

Nośność.....	maks. 150 kg
Norma obowiązująca dla drabiny stopniowej.....	EN14183-B-3
Materiał.....	Stop aluminium
Grubość ścianki aluminiowej.....	1,3 mm
Liczba stopni.....	2 x 3 stopnie
Waga.....	2,87 kg

10.2 Wymiary



	Jednostka	Wymiary
a	mm	200
b	mm	200
c	mm	200
d	mm	214
e	mm	80,5
f	mm	322
g	mm	440
h	mm	334
i	mm	600
j	mm	627

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3368214_V1_0325_dh_mh_pl 2031319307 I1/O1 en