



1 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj zamieszczony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest lampką do czytania LED. Produkt można zarówno postawić na płaskiej powierzchni, jak i przypiąć do do innego przedmiotu, np. książki.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu produktu z wilgocią.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Lampka do czytania
- Instrukcja obsługi
- Kabel do ładowania USB-C®

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Przebudowa i/lub modyfikacja produktu bez zgody producenta jest zabroniona ze względów bezpieczeństwa i dopuszczenia do użytkowania.
- Produkt nie jest zabawką i należy go trzymać poza zasięgiem dzieci!
- Produkt nie może być narażony na kontakt z wodą ani wilgocią!
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru, ponieważ mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Proszę ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z małej wysokości, mogą spowodować uszkodzenia produktu.

5.2 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.3 Obsługa

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


5.4 Światło LED

- Nie patrz bezpośrednio na światło LED!
- Nie patrz w wiązkę światła bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych!

5.5 Akumulator

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić. Nie próbuj wymieniać akumulatora.

6 Przegląd produktu



- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 Obracana głowica świetlna | 3 Kontrolki poziomu naładowania akumulatora | 5 Podstawa antypoślizgowa |
| 2 Regulowane ramię typu gęsia szyja | 4 Gniazdo ładowania USB-C® | 6 Spinacz antypoślizgowy |

7 Obsługa

7.1 Ładowanie akumulatora

Naładuj akumulator przed pierwszym użyciem lampki lub kiedy jest wyczerpany. Pełne naładowanie zajmuje około 3 godziny.

1. Włóż mniejszą wtyczkę dołączonego kabla do ładowania do gniazda ładowania. Włóż większą wtyczkę kabla do ładowania do zasilacza USB (nie wchodzi w skład zestawu).
2. Włóż zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
 - Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.
 - Podczas ładowania zewnętrzna prawa kontrolka miga a pozostałe kontrolki są ciągle włączone. Im więcej kontrolek świeci się, tym większy jest poziom naładowania akumulatora. Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, świecą wszystkie 4 kontrolki.
3. Wyjmij zasilacz z gniazda sieciowego i odłącz kabel do ładowania, kiedy akumulator będzie w pełni naładowany.

Uwagi:

- Naładuj akumulator, kiedy światło lampki stanie się ciemniejsze.
- Aby uniknąć nadmiernego rozładowania, gdy lampka nie będzie używana przez dłuższy czas, ładuj akumulator co najmniej raz na 6 miesięcy.

7.2 Włączanie i wyłączanie lampki

Aby włączyć albo wyłączyć lampkę, naciśnij przycisk zasilania na panelu obsługi.

7.3 Regulacja jasności

- Krótkie naciśnięcie: wybór jednego z 5 poziomów jasności
- Długie naciśnięcie: regulacja bezstopniowa

7.4 Regulacja temperatury barwowej

Kiedy lampka jest włączona, możesz regulować jej temperaturę barwową.

Aby ustawić temperaturę barwową, naciśnij przycisk temperatury barwowej na panelu, zmieniając cyklicznie temperaturę barwową.

Wskazówka:

Lampka ma funkcję pamięci. Kiedy włączysz ją ponownie, będzie działać z ostatnio wybraną jasnością i temperaturą barwową.

7.5 Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy lampka jest włączona, kontrolki poziomu naładowania akumulatora zapalają się, pokazując poziom naładowania.

Liczba zapalonych kontrolki	Poziom naładowania akumulatora
4	75–100%
3	50–75%
2	25–50%
1	< 25%

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkodzą one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

- Produkt należy czyścić suchą, niestrzępiącą się ściereczką. Delikatnie zwilż szmatkę w razie potrzeby.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

Akumulator	3,7 V 1000 mAh litowo-jonowy
Wejście	5 V/DC 1 A przez USB-C®
Pobór mocy (w trybie działania)	maks. 1 W
Czas ładowania	ok. 3 godz.
Czas rozładowania	ok. 10 godz. przy 100% jasności ok. 80 godz. przy 5% jasności
Liczba kontrolki poziomu naładowania akumulatora ..	4
Materiał	ABS i silikon
Liczba diod LED	24
Temperatury barwowe	1600–1800 K, 3000–3200 K i 5800-6000 K
Jasność	60 lm
Maks. kąt obrotu ramienia typu gęsia szyja	360°
Maks. kąt obrotu głowicy świetlnej	315°
Temperatura pracy	od -20°C do +45°C
Wilgotność pracy	≤ 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	od -20°C do +45°C
Wilgotność przechowywania	≤ 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	83 x 290 x 38 mm
Waga	65 g