



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Bezpieczny nóż

Nr zamówienia: 3381493



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest bezpieczny nóż użytkowy z samoczynnie chowającym się ostrzem.

Niektóre cechy produktu:

- 3 pozycje ostrza
- Blokada bezpieczeństwa ostrza (pozycja zamknięta)
- Przycisk wymiany ostrza

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Bezpieczny nóż z założonym 1 ostrzem
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub zostały użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Korzystanie z noża


- Upewnij się, że mechanizm samoczynnie chowający ostrze działa prawidłowo.
- Ustaw blokadę, gdy produkt nie znajduje się w użyciu.
- Tnij z dala od ciała i innych osób.

- Aby wysunąć ostrze, mocno ściśnij uchwyt.
- Puść uchwyt, aby ostrze cofnęło się automatycznie.
- Skoncentruj się na zadaniu, aby uniknąć rozpraszania uwagi.
- Nieużywany nóż należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

5.6 Wymiana ostrza

- Do czynności wymiany ostrza zakładaj rękawice chroniące przed przecięciem.
- Zużyte ostrze należy wyrzucić do przeznaczanego do tego celu pojemnika na odpady.
- Załóż nowe ostrze w bezpieczny sposób i upewnij się, że jest prawidłowo osadzone.
- Przetestuj nóż po wymianie ostrza, aby potwierdzić jego funkcjonalność.
- Wymieniając ostrze nie dotykaj jego krawędzi.
- Ostrza zapasowe przechowuj w bezpieczny sposób w opakowaniu.

6 Przegląd produktu




1	Przycisk zwolnienia ostrza	2	Suwak: Długość ostrza i blokada bezpieczeństwa
3	Uchwyt	4	Szlufka na smycz
5	Otwór wyjścia ostrza	6	Dźwignia wysuwania / chowania ostrza

7 Obsługa

7.1 Korzystanie z noża

1. Użyj suwaka, aby wybrać długość ostrza.
2. Ściśnij dźwignię, aby wysunąć ostrze.
3. Zwolnij dźwignię, aby schować ostrze.
4. Użyj suwaka, aby zablokować ostrze w pozycji wsuniętej.

7.2 Wymiana ostrza



1. Lewą dłonią ściśnij dźwignię, aby wysunąć ostrze.
2. Palcem wskazującym tej samej dłoni naciśnij przycisk zwalniania ostrza.
3. Ostrożnie wyjmij / wymień ostrze prawą dłonią.

Wskazówka:

Podczas wymiany ostrza:

- Podczas wsuwania nowego ostrza, przytrzymaj wciśnięty przycisk zwalniania ostrza.
- Wsuń ostrze do samego końca.

8 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Dane techniczne

Materiał	Aluminium + ABS
Typ ostrza	SK2
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	167 x 44 x 25 mm
Waga	145g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3381493_V1_0425_dh_mh_pl 2094965643 I1/O1 en