



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt to żarówka emitująca światło podczerwone. Produkt jest przeznaczony do lokalnego dostarczania ciepła oraz zapewnienia poczucia komfortu i ukojenia, zapewniając ogólne dobre samopoczucie i relaks w domu i przestrzeni prywatnej.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych, ani do leczenia schorzeń.

Produkt nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń domowych.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz towarzyszące instrukcje należy dokładnie przeczytać i przechować je w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępniać stronom trzecim wraz z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wszelkimi towarzyszącymi instrukcjami.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

4.2 Stan zdrowia

- Skonsultuj się ze specjalistą z zakresu ochrony zdrowia, jeśli cierpisz na jakieś schorzenia.
- Natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia, jeśli poczujesz jakiegokolwiek dyskomfort lub ból, zauważysz zaczerwienienie lub powstawanie pęcherzy.

4.3 Niebezpieczeństwo poparzenia



OSTRZEŻENIE

WYSOKA TEMPERATURA
 PROMIENNIK PODCZERWNI
 GORĄCA POWIERZCHNIA **200°C**
 ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ
(30-45cm)

- Nie umieszczaj żarówki bezpośrednio przy skórze. Zachowaj bezpieczną odległość od skóry, co najmniej 30–45 cm.
- Zbyt długie użycie może doprowadzić do uszkodzenia skóry. Nie używaj żarówki za jednym razem dłużej niż 30 minut.

- Nie dotykaj żarówki ani otaczającej jej oprawki podczas użytkowania i bezpośrednio po użytkowaniu. Może dojść do poważnych oparzeń. Przed jakimikolwiek czynnościami z lampą zaczekaj przez odpowiedni czas na jej ostygnięcie.
- Nie stosuj na niemowlęta, dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani na osoby nieodczuwające ciepła, gdyż mogą one nie być w stanie poczuć dyskomfortu lub ekstremalnego ciepła i odpowiednio zareagować.
- Nie używaj podczas snu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu użytkowania, aby zapobiec zbyt niemu gromadzeniu się ciepła.
- Nie używaj produktu, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą ograniczyć zdolność do odczuwania ciepła lub bólu.
- Jeśli jesteś w ciąży, nie używaj urządzenia w pobliżu brzucha, aby uniknąć przegrzania tej części ciała. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem.

4.4 Uszkodzenie wzroku

- Nie patrz bezpośrednio na światło podczerwone. Zbyt długie narażenie może spowodować uszkodzenie wzroku.

4.5 Niebezpieczeństwo pożaru

- Zachowaj bezpieczną odległość 2 m od łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony, papier lub odzież. Powierzchnia żarówki osiąga bardzo wysoką temperaturę i może zapalić łatwopalne materiały.

4.6 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

4.7 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.

4.8 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Wyłącz produkt.
2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
3. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

6 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz użytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania użytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem użytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia użytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w użytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze użytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru użytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze użytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu użytego sprzętu.

7 Dane techniczne

Napięcie wejściowe	220–240 V/AC
Pobór mocy	150 W
Podstawa.....	E27
Soczewka	Szkło
Temperatura robocza	od -20 do +45 °C
Wilgotność w miejscu użytkowania	maks. 85 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura w miejscu przechowywania	od -20 do +45 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania	maks. 85 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (śr. x wys.)	120 x 134 mm
Waga (ok.)	350 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3385348_V2_0825_jh_ss_pl 27021599974935435 I4/O2 en