

Ramię na monitor

Nr zamówienia: 3412397 (SP-EMS-100)

Nr zamówienia: 3412398 (SP-EMS-200)

**1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produktem jest ramię do monitora biurkowego.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz towarzyszące instrukcje należy dokładnie przeczytać i przechować je w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępnić stronom trzecim wraz z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wszelkimi towarzyszącymi instrukcjami.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Instrukcja obsługi do pobraniaAby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.**3 Opis symboli**

Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

4.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

4.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

4.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

4.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

4.6 Miejsce montażu

- Wybieraj takie miejsca montażu uchwytu na monitor i dołączonych akcesoriów, które ułatwiają bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie.

4.7 Czynności do wykonania przed złożeniem i montażem

- Przed przystąpieniem do montażu uchwytu na monitor i akcesoriów upewnij się, czy zawartość dostawy jest kompletna. Nie rozpoczynaj składania produktu, jeśli brakuje jakiegokolwiek części.
- Unikaj uszkodzenia monitora. Aby dowiedzieć się, jak i gdzie przymocować uchwyt lub mocowanie monitora, zapoznaj się z instrukcją producenta do niego dołączoną.
- Obchodź się ostrożnie z monitorem i ekranem. Zawsze układaj monitor płasko na podkładce lub szmatce, aby chronić powierzchnię stołu i monitor przed uszkodzeniem.

4.8 Do stawiania na stole

Jeśli montujesz uchwyt na monitor na stole:

- Uchwyt na monitor należy przymocować wyłącznie do wystarczająco stabilnego, poziomego blatu stołu. Stoły wykonane z płyt szklanych, ceramicznych, kamiennych lub cienkich płyt z włókien drewnianych pokrytych tworzywem sztucznym, pod żadnym pozorem nie nadają się do mocowania uchwytu. Ponadto nie wolno mocować uchwytu monitora do półek lub podobnych niestabilnych lub niepewnych powierzchni.
- Zamocuj uchwyt na monitor tylko w odpowiednim do tego celu miejscu na blacie stołu. Weź pod uwagę znaczne działanie dźwigni!
- Ciężar monitora i uchwytu na monitor, jak również jego stała pozycja i znaczne działanie dźwigni mogą pozostawić ślady nacisku na blacie stołu. Z tego powodu nie zalecamy montowania go na meblach szczególnie wartościowych!
- Ze względów bezpieczeństwa uchwyt na monitor i przymocowany do niego monitor powinny znajdować się wyłącznie nad powierzchnią stołu. Konstrukcja wielu uchwytów na monitor sprawia, że ramię na monitor nie może być umieszczone nigdzie indziej niż nad powierzchnią stołu. Istnieje również niebezpieczeństwo, że w pewnych okolicznościach może się on przewrócić!
- Upewnij się, że uchwyt na monitor jest bezpiecznie przymocowany do blatu stołu. W przeciwnym razie może zsunąć się z blatu stołu podczas przenoszenia monitora wraz z uchwytem. Oprócz szkód materialnych, stwarza to niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

4.9 Zdejmowanie monitora

- Ryzyko obrażeń i/lub szkód od ramienia sprężynowego! Przed zdjęciem zamocowanego monitora zawsze ustaw przednie ramię w najwyższym położeniu, aby nie mogło „sprężynować” po zdjęciu monitora.

4.10 Zasilacz sieciowy

Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka ściennego.
- Jako źródło zasilania należy stosować wyłącznie zawarty w zestawie zasilacz sieciowy.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek zasilania publicznych sieci elektrycznych. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.
- Nie wyjmuj zasilacza sieciowego z gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączaj go wyłącznie trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego.
- Nie dotykaj zasilacza przy widocznych jakiegokolwiek oznakach uszkodzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Podejmij następujące kroki:
 - Wyłącz napięcie sieciowe od gniazda z podłączonym zasilaczem (wyłącz odpowiedni wyłącznik lub wyjmij bezpiecznik, a następnie wyłącz odpowiedni różnicowoprądowy wyłącznik ochronny (RCD)).
 - Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego.
 - Użyj nowego zasilacza tej samej konstrukcji. Nie używaj ponownie uszkodzonego adaptera.
- Upewnij się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

5 Konserwacja

- Regulacja położenia monitora i uchwytu na monitor może z czasem spowodować poluzowanie się śrub. Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.

Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

7 Deklaracja zgodności (DOC)

Conrad Electronic SE, z siedzibą przy Klaus-Conrad-Straße 1, w 92240 Hirschau w Niemczech, niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami, normami i/lub przepisami.

Nr zamówienia: 3412397 (LDT83-C02W-KP01 / SP-EMS-100)

Nr zamówienia: 3412398 (LDT83-C01W-KP01 / SP-EMS-200)

Dyrektywa RED 2014/53/UE

Dyrektywa MD 2006/42/WE

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

8 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

9 Dane techniczne

9.1 Nr zamówienia: 3412397

Wejście	29 V/DC, 2 A
Udźwig (maks.).....	10 kg (na każdy ekran)
Rozmiar monitora	43,18 cm (17") - 68,6 cm (27")
Temperatura pracy/ przechowywania.....	od 0°C do +40°C, 20-85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Waga	7,4 kg (z akcesoriami)

9.2 Nr zamówienia: 3412398

Wejście	29 V/DC, 2 A
Udźwig (maks.).....	10 kg
Rozmiar monitora	43,18–81,28 cm (17–32")
Temperatura pracy/ przechowywania.....	od 0°C do +40°C, 20-85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Waga	6 kg (z akcesoriami)

9.3 Data according to EU regulation 2019/1782

Producent	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numer rejestru handlowego	HRB 3896
Identyfikator modelu	ZB-H290020U_C
Napięcie wejściowe	100–240 V/AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50–60 Hz

Napięcie wyjściowe	29,0 V/DC
Prąd wyjściowy	2,0 A
Moc wyjściowa	58,0 W
Średnia sprawność podczas pracy	89,2%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	86,1%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,14 W

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3412397 3412398_V1_0725_dh_ss_pl 2233375115 11/O1 en