



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest dmuchawa do kurzu w latarką LED.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Szczotki czyszczące, 9 szt.
- 1x kabel USB-A do USB-C®
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ochrona osobista

- Produkt wydycha powietrze z dużą prędkością i wzbija kurz, który może dostać się do oczu. Podczas obsługi produktu należy zawsze nosić okulary ochronne, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do oczu.
- Nigdy nie kieruj strumienia powietrza na inne osoby lub zwierzęta domowe.
- Nigdy nie wdychaj powietrza w otwory ciała.
- Długie włosy należy związać, aby zapobiec wciągnięciu ich do wlotu powietrza.

5.2 Urządzenia medyczne

- Dysza i punkt montażu dyszy są magnetyczne. Pola magnetyczne mogą wpływać na działanie rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych! Nie korzystaj z tego produktu w pobliżu takich urządzeń.

5.3 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.4 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.5 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.

- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.6 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.7 Bateria litowo-jonowa

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.


5.8 Lampka LED

- Nie patrzeć bezpośrednio na światło LED.
- Nie patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych.

5.9 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Przegląd produktu



	Element	Opis/funkcja
1	Wlot powietrza	
2	Włącznik	■ Przesuń przełącznik do pozycji ON, by włączyć. ■ Przesuń przełącznik do pozycji OFF, by wyłączyć.
3	Przycisk oświetlenia	■ Wielokrotnie naciśnij przycisk, by przełączać tryby latarki: stałe światło, szybkie miganie, wolne miganie, wyłączona. ■ Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć i wyłączyć oświetlenie pomocnicze.
4	Wyświetlacz	■ Pokazuje pozostałą pojemność akumulatora w procentach. Naładuj akumulator, gdy wyświetlacz pokazuje 10%. ■ Pokazuje włączony poziom prędkości wentylatora.

	Element	Opis/funkcja
5	Gniazdo ładowania	Podłącz odpowiednie źródło zasilania USB-C® w celu naładowania akumulatora.
6	Latarka	
7	Przycisk ustawiania prędkości wentylatora	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przełączać prędkości wentylatora: prędkość 1 (najniższa), prędkość 2, prędkość 3, prędkość 4 (najwyższa), wyłączony. - Wyświetlacz pokazuje włączony poziom prędkości wentylatora.
8	Oświetlenie pomocnicze	Oświetla miejsce pracy.
9	Wylot powietrza	
10	Dysza powietrza	Umocuj dyszę, by skupić strumień powietrza.
11	Oznaczenia wyrównania dyszy	Wyrównaj oznaczenia na dyszy powietrza i wylocie powietrza wentylatora w celu prawidłowego zamocowania.

7 Ładowanie akumulatora

Naładuj akumulator za pomocą źródła zasilania USB.

Ważne:

- Przed pierwszym użyciem produktu całkowicie naładuj baterię.
- Podczas ładowania nie korzystaj z produktu.

Uwaga:

Podczas ładowania z produktu nie można korzystać.

1. Podłącz złącze USB-C® kabla ładowania do portu USB-C® produktu.
2. Aby rozpocząć ładowanie, podłącz drugi koniec kabla ładowania do odpowiedniego źródła zasilania USB.
 - Na wyświetlaczu będzie migać poziom naładowania akumulatora.
 - Gdy wyświetlacz pokazuje 100%, akumulator jest w pełni naładowany.
3. Po naładowaniu baterii odłącz kabel ładowania.

8 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

Wejście	5 V/DC, min. 500 mA poprzez USB-C®
	Maks. możliwa moc ładowania: 15 W
Akumulator	Akumulator litowo-jonowy, 7,4 V 5000 mAh

Czas działania	ok. 60 min (prędkość wentylatora 1, najniższa)
	ok. 35 min (prędkość wentylatora 2)
	ok. 25 min (prędkość wentylatora 3)
	ok. 9 min (prędkość wentylatora 4, najwyższa)
Prędkości wentylatora	4000 / 6000 / 8000 / 13 000 RPM
Prędkość wiatru	maks. 52 m/s
Temperatura barwowa latarki	6500 K
Strumień świetlny latarki	130 lm
Temperatura barwowa oświetlenia pomocniczego	6500 K
Strumień świetlny oświetlenia pomocniczego	50 lm
Temperatura robocza	od -5 do +45 °C
Wilgotność w miejscu użytkowania	20–80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura w miejscu przechowywania	od -5 do +45 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania	20–80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (ok.) ..	39 x 156 x 92 mm
Waga (ok.)	315g
Czas ładowania	3–4 godz. (przy 5 V/DC, 3 A)

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3413019_V3_0226_jh_mh_pl 36028799285464331 I5/O3 en