

☞ Instrukcja obsługi

**Trzecia ręka z mocowaniem do stołu,
lupą i podświetleniem**

Nr produktu 3451137



1 Pobieranie instrukcji obsługi

Skorzystaj z linku www.conrad.com/downloads (lub zeskanuj kod QR), aby pobrać kompletną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne). Postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do bezpiecznego mocowania małych elementów oraz do precyzyjnej pracy za pomocą wbudowanej lupy i oświetlenia, na przykład podczas lutowania, prac naprawczych na elektronice, prac ręcznych i innych precyzyjnych zadań. Przeznaczony jest do montażu na odpowiedniej powierzchni stołu.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie wolno używać produktu na wolnym powietrzu. Za wszelką cenę należy unikać kontaktu z wilgocią.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar lub inne zagrożenia.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczeń licencyjnych nie wolno modyfikować i/lub przebudowywać produktu.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.

Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zakres dostawy

- 4 chwytne ramiona z zaciskami krokodylkowymi
- Lupa z wysięgnikiem
- Zacisk stołowy
- Instrukcja obsługi

4 Objasnienia symboli

Na produkcie/urządzeniu lub w tekście znajdują się następujące symbole:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody materialne spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać opakowań bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi w tym dokumencie, skontaktuj się z naszym technicznym działem obsługi klienta lub innym specjalistą.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.

5.3 Środowisko robocze

- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi uderzeniami, gazami palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Eksploatacja

- **OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru lub odniesienia obrażeń.** Nie należy przechowywać lupy w bezpośrednim świetle słonecznym. Jeśli promienie słoneczne przechodzą przez soczewkę lub są przez nią odbijane, istnieje ryzyko pożaru lub poparzenia.
- Nie należy umieszczać przed soczewką żadnych przedmiotów łatwopalnych.
- **OSTRZEŻENIE! Istnieje ryzyko obrażeń.** Nie należy obserwować słońca ani innych silnych źródeł światła przez lupę. Może to prowadzić do nieodwracalnych szkód dla oczu.

- Nie należy dotykać soczewki gwoździ palcami ani innymi ostrymi przedmiotami, aby uniknąć zarysowania.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed niezamierzonym użyciem. NIE próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

5.5 Baterie/akumulatory


- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację.
- Wyjąć baterie/akumulatory, gdy nie są używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekami. Wyciekające lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem w przypadku kontaktu ze skórą. Dlatego dotykając uszkodzonych baterii/akumulatorów, należy nosić rękawice ochronne.
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterii/akumulatorów nie pozostawiać wolno leżących, ponieważ mogą je połknąć dzieci lub zwierzęta domowe.
- Baterie/akumulatory muszą być zawsze wymieniane w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii/akumulatorów może doprowadzić do ich wycieku i uszkodzić urządzenie.
- Nie rozmontowuj baterii/akumulatorów, nie powoduj zwarcia i nie wrzucaj ich do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

5.6 Lampka LED

Uwaga, światło LED:

- Nie patrz bezpośrednio w światło LED!
- Nie patrz ani bezpośrednio, ani za pomocą urządzeń optycznych w wiązkę światła!

6 Elementy obsługowe



- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Pokrywa komory baterii | 5 Zacisk stołowy |
| 2 Śruba ustalająca do lupy | 6 Przełącznik oświetlenia. |
| 3 Elastyczny wspornik | 7 Lupa |
| 4 Śruba ustalająca do elastycznego wspornika | 8 Zaciski krokodylkowe |

7 Instalacja

7.1 Montaż produktu

1. Włóż lupę (7) z wysięgnikiem (3) do przewidzianego uchwytu zacisku stołowego (5).
 2. Zamocuj elastyczny wspornik (3) za pomocą śruby ustalającej (4).
 3. Przymocować zaciski krokodylkowe (8) za pomocą dostarczonych śrub do przewidzianych do tego celu uchwytów zacisku stołowego (5).
- Produkt jest zmontowany fabrycznie.

7.2 Wkładanie baterii

- 1. Otwórz pokrywę komory baterii (1) znajdującą się w górnej części lupy (7).
 - 2. Włóż 3 nowe baterie 1,5 V AAA (nie są zawarte w zestawie). Zwróć uwagę na symbole plusa i minusa, aby zapewnić prawidłową polaryzację w komorze baterii.
 - 3. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii (1).
- Baterie są włożone i można używać oświetlenia.

7.3 Mocowanie zacisku stołowego

- 1. Przykręć mechanizm zaciskowy zacisku stołowego (5).
 - 2. Umieść otwór zacisku stołowego (5) na odpowiednim blacie stołu (grubość: 11-66 mm).
 - 3. Przykręć mechanizm zaciskowy zacisku stołowego (5).
 - 4. Sprawdź zacisk stołowy (5) pod kątem mocnego osadzenia.
- Zacisk stołowy jest zamocowany.

8 Obsługa

- 1. Przymocuj element za pomocą zacisków krokodylkowych (8).

Wskazówka:

- Można przesunąć zaciski krokodylkowe (8) i elastyczny wspornik (3) w dowolną pozycję, aby ustawić element i lupę w żądanym kierunku.
- 2. Aby włączyć zintegrowane oświetlenie LED, przesunąć włącznik oświetlenia (6) do pozycji „ON”.
 - 3. Aby ponownie wyłączyć oświetlenie LED, przesunąć włącznik oświetlenia (6) do pozycji „OFF”.

9 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia ani innych środków chemicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
 - Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- 1. Lupę (7) należy czyścić miękką, suchą ściereczką lub ściereczką do okularów.
 - 2. Wytrzyj zacisk stołowy (5) i części montażowe miękką szmatką. Szmatka może być sucha lub lekko wilgotna. Dokładnie osusz po czyszczeniu.
 - 3. Produkt należy przechowywać w zacienionym, chłodnym i suchym miejscu.

10 Utylizacja

10.1 Produkt



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące możliwości bezpłatnego zwrotu (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10.2 Baterie/akumulatory

Należy wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu. Użytkownik końcowy jest prawnie (rozporządzenie w sprawie baterii) zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów; utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.



Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Przed utylizacją należy całkowicie zakryć odsłonięte styki baterii/akumulatorów kawałkiem taśmy klejącej, aby zapobiec zwarciom. Nawet jeśli baterie/akumulatory są rozładowane, zawarta w nich energia szczytkowa może być niebezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwanie, silne nagrzanie, pożar, eksplozja).

11 Dane techniczne

11.1 Ogólne dane

Zasilanie	3 baterie AAA 1,5 V (nie są zawarte w zestawie)
Źródło światła	2 elementy oświetleniowe LED
Średnica soczewki	90 mm
Moc optyczna	3 dpt

11.2 Warunki otoczenia

Temperatura pracy	0 do +40°C
Wilgotność pracy	20 – 80% wilgotności względnej
Temperatura przechowywania	0 do +45°C
Wilgotność przechowywania	5 – 80% wilgotności względnej

11.3 Wymiary i waga

Wymiary	138 x 105 x 268 mm (dł. x szer. x wys.)
Długość ramienia zacisków krokodylkowych	270 mm
Masa	515 g
Odpowiednie do stołów o grubości	11 – 66 mm