



TOOLCRAFT

Instrukcja obsługi

Składany stół stopniowy 150 kg

Nr zamówienia: 3466156 (2-stopniowy)

Nr zamówienia: 3466157 (3-stopniowy)



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest stół stopniowy.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego lub do prostych prac.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Stół stopniowy
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo upadku z drabiny stopniowej.



Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami i rozpuszczalnikami.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:

- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Produkt

Symbol	Opis
	Sprawdź stół stopniowy po dostawie. Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo, czy stół stopniowy nie jest uszkodzony i czy można go bezpiecznie używać. Nie korzystaj z uszkodzonego stoła stopniowego.
	Maksymalny ładunek.
	Nie używaj stoła stopniowego na nierównym lub nieutwardzonym podłożu.
	Nie próbuj dosięgnąć miejsc znajdujących się zbyt wysoko.
	Nie ustawiaj stoła stopniowego na zanieczyszczonej powierzchni.
	Z drabiny może korzystać tylko jedna osoba naraz.
	Wchodź na stół stopniowy i schodź z niego twarzą zawsze zwróconą do stoła.
	Unikaj prac, które powodują obciążenie boczne stoła stopniowego, np. wiercenie z boku w materiałach stałych.
	Będąc na stołku stopniowym nie przenoś ciężkiego lub nieporęcznego sprzętu.
	Wchodząc na stół stopniowy miej na sobie odpowiednie obuwie.
	Osoby, które nie są wystarczająco sprawne fizycznie, nie powinny używać stoła stopniowego. Niektóre stany chorobowe lub leki, nadużycie alkoholu lub narkotyków mogą sprawić, że korzystanie ze stoła nie będzie bezpieczne.

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zidentyfikuj wszelkie zagrożenia elektryczne w miejscu pracy, takie jak linie napowietrzne lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne i nie używaj stołka stopniowego w miejscach, gdzie one występują.
	
	Nie schodź ze stołka stopniowego na inną powierzchnię.
	Przed użyciem w pełni rozłóż stołek stopniowy.
	Ze stołka stopniowego należy korzystać wyłącznie po zamocowaniu urządzenia unieruchamiającego.
	Stolki stojące nie powinny być używane jako drabiny opierane, chyba że są do tego celu przeznaczone.

- Nie należy spędzać długich okresów na stołku stopniowym bez regularnych przerw (zmęczenie stanowi zagrożenie).
- Upewnij się, że stołek stopniowy jest odpowiedni do danego zadania.
- Nie używaj stołka stopniowego, jeśli jest zabrudzony, np. mokrą farbą, błotem, olejem lub śniegiem.
- W przypadku zastosowań profesjonalnych należy przeprowadzić ocenę ryzyka z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.
- Podczas ustawiania stołka stopniowego należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji z drabiną, np. ze strony pieszych, pojazdów lub drzwi. W miarę możliwości zabezpiecz drzwi (nie wyjścia pożarowe) i okna w miejscu pracy.
- Do koniecznych prac elektrycznych na przewodach pod napięciem używaj stołków stopniowych nieprzewodzących prąd.
- Nie modyfikuj konstrukcji stołka stopniowego.
- Nie przesuwaj stołka stopniowego, stojąc na nim.
- Do koniecznych prac elektrycznych używaj stołków stopniowych nieprzewodzących prąd.
- Nie modyfikuj konstrukcji stołka stopniowego.
- Nie przesuwaj stołka stopniowego, stojąc na nim.

6 Inspekcja przed użytkowaniem

Przed każdym użyciem sprawdź według poniższej listy.

Jeśli którykolwiek z poniższych warunków nie jest w pełni spełniony, NIE używaj produktu.

- Sprawdź, czy ramiaki/nogi (podpory) nie są zgięte, wygięte, skręcone, wgniezione, pęknięte, skorodowane lub zgniłe.
- Sprawdź, czy ramiaki/nogi wokół punktów mocowania innych komponentów są w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy nie brakuje elementów mocujących (zwykle nitów, wkrętów lub śrub) oraz czy nie są one poluzowane lub skorodowane.
- Sprawdź, czy nie brakuje szczelbi/stopni, nie są poluzowane, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone.
- Sprawdź, czy zawiasy między przednią i tylną częścią nie są uszkodzone, poluzowane lub skorodowane.
- Sprawdź, czy blokady są ustawione w poziomie, a szyny tylne i usztywnienia narożne nie są wygięte, poluzowane, skorodowane lub uszkodzone.
- Sprawdź, czy nie brakuje haków szczelbi, czy nie są one uszkodzone, poluzowane lub skorodowane i czy prawidłowo zaczepiają się o szczelbę.
- Sprawdź, czy nie brakuje kabłąków prowadzących, nie są one uszkodzone, poluzowane lub skorodowane oraz są prawidłowo umocowane za pomocą ramiaków.
- Sprawdź, czy nie brakuje stópek drabiny/nakładek, nie są poluzowane, nadmiernie zużyte, skorodowane lub uszkodzone.
- Sprawdź, czy cała drabina jest wolna od zanieczyszczeń (np. brudu, błota, farby, oleju lub smaru).

- Sprawdź, czy zaczepy blokujące (jeśli są zamontowane) nie są uszkodzone lub skorodowane i działają prawidłowo.

- Sprawdź, czy w platformie (jeśli jest zamocowana) nie brakuje części ani mocowań oraz że nie jest uszkodzona lub skorodowana.

7 Obsługa

- Całkowicie rozłóż stołek składany.
→ Mechanizm blokujący włącza się automatycznie.
- Po użyciu należy lekko przechylić stołek stopniowy do siebie, aby odblokować mechanizm blokujący i go złożyć.

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

9 Przechowywanie

- Stołek stopniowy należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- Przed schowaniem upewnij się, że stołek stopniowy jest w pełni złożony.
- Umieść w bezpiecznym miejscu z dala od ciężkich przedmiotów, który mogłyby ją uszkodzić.

10 Naprawa

Produktu nie można naprawiać. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy go wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami.

11 Dane techniczne

11.1 Produkt

Nośność.....	maks. 150 kg
Norma obowiązująca dla drabiny stopniowej.....	EN 14183-B-2 (Nr zamówienia 3466156) EN 14183-B-3 (Nr zamówienia 3466157)
Materiał.....	Stal
Grubość ścianki.....	0,9 mm
Liczba stopni.....	2 (Nr zamówienia 3466156) 3 (Nr zamówienia 3466157)
Waga.....	4,2 kg (Nr zamówienia 3466156) 6 kg (Nr zamówienia 3466157)

11.2 Wymiary

Maksymalna wysokość robocza	2470 mm (Nr zamówienia 3466156) 2700 mm (Nr zamówienia 3466157)
Maksymalna wysokość stania	470 mm (Nr zamówienia 3466156) 700 mm (Nr zamówienia 3466157)
Wymiary po złożeniu (szer. x wys. x gł.).....	465 x 900 x 34 mm (Nr artykułu 3466156) 465 x 1150 x 34 mm (Nr artykułu 3466157)
Wymiary po rozłożeniu (szer. x wys. x gł.).....	465 x 815 x 545 mm (z uchwytem) (Nr artykułu 3466156) 465 x 1040 x 730 mm (z uchwytem) (Nr artykułu 3466157)
Wymiary stopni (szer. x gł.)	300 x 200 mm
Odległość między szczelbami	235 mm

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3466156 3466157_V2_1025_mh_pl 27021600211853323 I4/O2 en