

---

Инструкция по эксплуатации

# **POWERBANK A5200**

## О данном руководстве

Внимательно прочитайте данное руководство и выполняйте все инструкции, указанные в нем для обеспечения длительного срока службы и надежного использования устройства. Пожалуйста, держите это руководство под рукой для дальнейшего использования и передайте его другим пользователям устройства.

## Использование по назначению

Устройство Powerbank предназначено исключительно для электропитания устройств с рабочим напряжением 5В постоянного тока (мобильные телефоны, MP3-плееры, и др.). Иное использование или отличающееся использование считается использованием не по назначению и может привести к повреждениям и получению травм. Любые претензии относительно ущерба, вызванного использованием не по назначению, не принимаются.

Чтобы избежать дисфункции не подключайте исходное соединение USB устройства к USB соединениям компьютеров на других устройствах. Они предназначены только для зарядки устройства.

Не разбирайте устройство на отдельные части и не пытайтесь отремонтировать его. Устройство не имеет обслуживаемых пользователем деталей и в этом случае гарантия теряет силу.

Не вставляйте в отверстия устройства предметы, не предназначенные для использования. Существует опасность короткого замыкания.

Не трогайте и не берите устройство мокрыми руками.

Не используйте воду или химические растворы для очищения устройства. Используйте только сухую ткань.

То, что устройство нагревается во время использования, соответствует норме. Не накрывайте устройство во время использования.

Не используйте устройство, если имеются видимые повреждения или в случае если оно мокрое.

## Инструкция по технике безопасности:



### Условия эксплуатации:

Устройство эксплуатировать при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия при относительной влажности воздуха макс. 90 %. Если Powerbank долгое время не используется, храните его при температуре от -10 и до 45 градусов Цельсия при относительной влажности воздуха макс. 90 % (короткое время) и заряжайте один раз в три месяца, чтобы поддерживать его работоспособность.



Не используйте устройство в экстремально холодных, жарких, влажных или пыльных регионах или местах. Избегайте попадание на устройство прямых солнечных лучей. Избегать контакта с открытым пламенем. Опасность взрыва!



**Удары, падения:**

В любом рабочем состоянии защищайте устройство от ударов и падения.



**Электростатический разряд:**

Данное устройство восприимчиво к электростатическому разряду. Защищайте устройство от любого электростатического разряда.

**Утилизация отработанных аккумуляторов и батареек**



Устройства, обозначенные этим символом подпадают под действие Европейской директивы 2006/66/EG.

Отработанные аккумуляторы и батарейки необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора, в предусмотренных для этого местах.

Благодаря надлежащей утилизации не наносится ущерб окружающей среде.

**Утилизация электрического оборудования**



Все устройства имеющие данную маркировку принадлежат к списку товаров включенных в директиву 2012/19/EG.

Все электротовары и устаревшие электротовары утилизируются отдельно от домашнего мусора на специально оборудованных точках или государственных местах утилизации и переработки. Соблюдая порядок утилизации вы сохраняете природу окружающей среды.


## Комплект поставки

- Intenso Powerbank A5200 (Портативное зарядное устройство)
- Micro USB - Зарядный кабель
- Инструкция по эксплуатации

## Технические характеристики

Габариты:	85 x 40 x 21 мм
Максимальная потребляемая мощность (вход):	5 V 1 A
Максимальный выходной зарядный ток (выход):	5 V 1 A
Встроенный аккумулятор:	5.200 mAh / 3.7 V литий-ионный аккумулятор
Индикатор состояния:	4 светодиодных индикатора
Встроенная защита от от перезаряда и разряда	Да
Время ожидания:	До 3 месяцев

## Обзор устройства



- 1 Светодиодные индикаторы состояния**
- 2 Функциональные кнопки**
- 3 USB OUT**
- 4 Micro USB IN**

# Эксплуатация

## 1. Функциональные кнопки

- После короткого нажатия светодиодные индикаторы отражают текущее состояние аккумулятора и Powerbank активируется.
- Если устройство не подключено к Powerbank или подключенное устройство полностью заряжено, то Powerbank автоматически переключается в режим ожидания через 5 секунд.

## 2. Светодиодный индикатор состояния

Отдельные индикаторы указывают уровень остаточной энергии Powerbank:

Светодиодный индикатор - Энергия	Светодиодный индикатор 1	Светодиодный индикатор 2	Светодиодный индикатор 3	Светодиодный индикатор 4
1 % - 25 %	●	○	○	○
26 % - 50 %	●	●	○	○
51 % - 75 %	●	●	●	○
76 % - 100%	●	●	●	●

## 3. Начало работы / Зарядка Powerbank / Зарядка подключенных устройств

### а) Зарядка Powerbank

Подключите входящий в комплект Micro USB кабель к Micro USB порту на Powerbank, а другой конец USB кабеля к стандартному USB порту на компьютере или USB адаптере питания. Процесс зарядки и текущий статус зарядки обозначается при помощи светодиодных индикаторов состояния. Если Powerbank полностью заряжен, светодиодные индикаторы состояния постоянно горят. Время, необходимое для зарядки Powerbank зависит от выбранного источника зарядки и выходной мощности (макс. 5 V / 1 A).

## **b) Зарядка устройств через Powerbank**

- Подключите входящий в комплект USB кабель к USB A порту на Powerbank, а другой конец USB кабеля к micro USB порту на устройстве, нуждающемся в зарядке. Чтобы начать процесс зарядки, нажмите на функциональную кнопку.
- Вы также можете использовать ваш собственный зарядный кабель USB для подключения Powerbank к устройству, требуемому зарядки. Пожалуйста, обратите внимание, что устройства можно заряжать только через A USB порт на Powerbank.
- Если устройство заряжается от Powerbank, а последний почти достиг пределов своей мощности, последний светодиодный индикатор состояния начнет мигать. Зарядите портативное зарядное устройство снова.
- Обратите внимание, что при зарядке устройства через Powerbank почти 30% от суммарной мощности потребляется только в процессе зарядки. Это вызвано, например, потерей мощности от преобразования тепла и напряжения в цепи.
- Для обеспечения оптимальной производительности, Powerbank должен использоваться регулярно. Если это не так, полностью заряжайте Powerbank не реже одного раза в три месяца.

# Ограниченные гарантийные обязательства

Гарантия подразумевает только замену данного изделия. Гарантия не распространяется на естественный износ, который возникает в результате неправильного, ненадлежащего использования, халатности, несчастного случая или несовместимости.

При несоблюдении требований инструкции по эксплуатации фирмы Intenso, а также при ненадлежащем использовании или повреждении другими устройствами, гарантийные требования не принимаются.

Мы не несем ответственности за ущерб или потери данных (на устройствах, которые будут заряжаться), вызванные дисфункцией, неправильным обращением, ремонтом или заменой батареи, которые вы произведете самостоятельно.

Если устройство подвергалось сотрясениям, электростатическому разряду, тепловому воздействию или воздействию влаги, отличающимся от спецификации на продукт, гарантийные требования не принимаются.

Компания Intenso не несет ответственности за любой возникший побочный или косвенный ущерб, за нарушение условий гарантийных обязательств или за другой ущерб, независимо от его причин.

## *Важное примечание:*

Пожалуйста, учтите, что гарантийные требования аннулируются, если открывался корпус устройства Powerbank.

Данное изделие не предназначено для использования в коммерческих, медицинских или специальных целях, в ходе которых выход изделия из строя может вызвать травмы, гибель людей или серьезный материальный ущерб.

(Intenso)<sup>®</sup>

49377 Vechta  
Germany  
[www.intenso.de](http://www.intenso.de)



# Intenso УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Уважаемы клиенты компании Intenso!

Большое спасибо, что Вы решили приобрести высококачественную продукцию компании Intenso. В отношении всей продукции компании Intenso проводится регулярный контроль качества. Разумеется, что с момента приобретения действует установленный законом гарантийный срок. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте кассовый чек как подтверждение покупки.

## Условия гарантии

Предоставление гарантии распространяется только на брак материала и производственные дефекты. Компания «Intenso GmbH» не несет ответственность за потерю данных на присланных устройствах. Бесплатное предоставление гарантии распространяется на ремонт или замену бракованных деталей. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что мы не можем предоставить гарантию в таких случаях, как, например:

- злоумышленное или неправильное обращение, установка или использование
- повреждения, царапины или износ
- изменения, вмешательства или ремонт, осуществленные третьими лицами
- повреждения в результате форс-мажорных обстоятельств или транспортировки

## Ваша компания «Intenso GmbH»

## ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ РЕКЛАМАЦИИ

В случае предъявления рекламации действуйте таким образом:

1. Назад принимается только продукция со всеми принадлежностями и кассовым чеком
2. Обязательным условием для возвращения продукции является номер RMA. Этот номер RMA Вы можете запросить по электронной почте или горячей линии сервисного обслуживания.
3. Пожалуйста, упакуйте продукцию, включая все принадлежности и кассовый чек, надежно для транспортировки. На посылку должно быть наклеено достаточное количество почтовых марок.
4. Нанесите, пожалуйста, четко номер RMA с внешней стороны.

Отправьте, пожалуйста, по такому адресу:

INTENSO GMBH

Сервисный центр (Ваш № RMA)

Kopernikusstraße 12-14

D-49377 Vechta

Горячая линия сервисного обслуживания:

+49 (0) 900 -1 50 40 30 (0,39 евро / мин. в немецкой стационарной сети.

Цены на связь мобильных операторов могут отличаться.)

Email: [support@intenso.de](mailto:support@intenso.de)

Интернет: [www.intenso.de](http://www.intenso.de)