



## SÚPRAVA ELEKTRICKEJ GITARY

Obj. č. 301 750

Blahoželáme Vám ku kúpe tejto súpravy s gitarou QTX. Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie.

### Bezpečnostné pokyny

- Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na použitie.
- Návod uschovajte na neskoršiu konzultáciu.
- Vhodné len na použitie v suchých interiéroch.
- Prístroj obsahuje časti pod napätím. Preto NIKDY neotvárajte kryt prístroja.
- Prístroj čistite len mierne navlhčenou nechlpatou utierkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani riedidlá.
- Kryt prístroja nikdy neotvárajte. Opravy môže vykonávať len odborník.
- Keď zástrčku vytáhujete zo zásuvky, vždy ťahajte za zástrčku a nie za kábel.
- Pri búrke alebo ak prístroj nepoužívate, vypojte sieťový adaptér zo zásuvky.
- Skladujte mimo dosahu detí.
- Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.
- Pred údržbou a opravami najprv vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Hlasitosť nastavujte opatrne. Rýchle zmeny hlasitosti môžu poškodiť reproduktory.
- Zosilňovač zapínajte ako posledný a vypínajte ako prvý.

### Obsah

- elektrická gitara
- gitarový zosilňovač
- taška
- kábel
- remeň na plece
- ladička
- 3 x plektra
- súprava rezervných strún (6 kusov)

### Prevádzka zosilňovača

1. *input* – vstup na pripojenie kábla gitary
2. *volume* – na nastavenie výstupnej hlasitosti

3. *treble* – na nastavenie výšky tónov
4. *bass* - na nastavenie hĺbky tónov
5. *phone* – na pripojenie slúchadiel
6. *power* – na zapnutie a vypnutie zosilňovača

#### *Zapnutie*

Pomocou 6,35 mm zástrčky pripojte elektronickú gitaru k vstupu „Input“ na ľavej prednej strane zosilňovača.

#### *Regulácia hlasitosti*

Pomocou regulátora môžete nastaviť výstupnú hlasitosť zosilňovača. Ak chcete hlasitosť zvýšiť, otočte regulátorom doprava, ak chcete hlasitosť znížiť, otočte ním doľava. Pred zapnutím zosilňovača musí byť tento regulátor otočený úplne doľava na hodnotu „0“.

#### *Regulácia zvuku*

Pomocou regulátorov „Treble“ a „Bass“ môžete nastaviť vysoké a hlboké tóny. Experimentujte s regulátormi, kým nedosiahnete požadovaný zvuk.

#### *Slúchadlá*

Na prednej strane prístroja sa nachádza výstup na slúchadlá „Phone“. Pripojte slúchadlá s 6,35 mm zástrčkou. Zvuk je teraz počuteľný len cez slúchadlá a môžete cvičiť bez toho, aby ste rušili Vaše okolie.

### **Prevádzka gitary**

1. ladiaci mechanizmus – na ladenie strún
2. pickups – zachytávajú vibrácie strún
3. mostík – udržuje struny na mieste
4. 6,35 mm – výstup na pripojenie k zosilňovaču
5. regulátor zvuku – pre hlasitosť, vysoké a hlboké tóny
6. 5 stupňov – regulátor na nastavenie pickups

#### *Pripojenie*

Pripojte dodaný kábel ku gitare a k zosilňovaču. Zosilňovač musí byť vypnutý, keď kábel pripájate.

#### *Regulácia hlasitosti*

Pomocou regulátora hlasitosti nastavujete hlasitosť prechádzajúcu do zosilňovača. Ak chcete hlasitosť zvýšiť, otočte regulátorom doprava, ak chcete hlasitosť znížiť, otočte ním doľava.

#### *Regulácia zvuku*

Pomocou regulátorov „Treble“ a „Bass“ môžete nastaviť vysoké a hlboké tóny. Experimentujte s regulátormi, kým nedosiahnete požadovaný zvuk.

#### *Nastavenie 5-stupňového pickup prepínača*

Existuje 5 rozličných možností nastavenia: pickup na mostíku, pickup na mostíku a v strede, pickup v strede, pickup v strede a na hrdle, pickup na hrdle. Tieto nastavenia menia zvuk.

### **Technické údaje**

#### Gitara

Telo : ..... tis

Hrdlo : ..... jaseň

Hmatník : ..... 21  
Pickups : ..... 3 single-coil pickups (mostík, stred)  
Prepínač pickups : ..... 5-stupňový pickup prepínač  
Hardware : ..... pochrómovaná ladiaca mechanika

#### Zosilňovač

Výkon : ..... 10 W RMS, 20 W špička  
Napájanie : ..... 230 V AC / 50 Hz  
Spotreba : ..... 25 W  
Reproduktory : ..... 7“ basové reproduktory, špeciálny vyhotovenie  
Výstup : ..... slúchadlá

Právo na zmeny vyhradené.



**Prístroj nikdy vlastnoručne neopravujte ani na ňom nevykonávajte zmeny. Zaniká tým nárok na záruku!**

**Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo nedodržovaním bezpečnostných predpisov. V týchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.**

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05
--