

Objednávacie číslo: 53 90 82



Barwig Wasserversorgung

Pokyny pre používanie ponorných čerpadiel firmy BWV

- Tieto čerpadlá sú koncipované na čerpanie pitnej vody. Použitie pod vodou. Elektrický kábel môže byť ponorený do vody.
 - Všetky materiály zodpovedajú normám nezávadnosti ohľadne potravín.
 - Napájanie 12 - 14 V = (akumulátor alebo transformátor s usmerňovačom).
 - Je dovolená intervalová prevádzka po dobu 30 minút (zapínanie / vypínanie).
- Pre nepretržitú prevádzku pri type BWV 04 používať napätie 6 - 9 V =.
- Údržbu nevyžadujúce tesnenie chodu na sucho s dlhodobým mazaním.
 - Pravotočivý alebo ľavotočivý chod možný bez poklesu výkonu.
 - Čerpadlo je treba chrániť pred mrazom a teplotami nad 50 °C.
 - V prípade záruky sa prosím obráťte na Vášho predajcu alebo čerpadlo zašlite bezplatne priamo na našu adresu.

Zmeny vyhradené!