

Merač napätia AMP 1 Obj.č. 853 952



Tento merač napätia je určený pre kontrolu napätia 12V batérií a ku kontrole nabíjania vo Vašom aute. Dá sa pohodlne napojiť cez zapalovač v aute.

Po zapojení Vám tento merač ukáže aktuálne napätie s presnosťou na 0,1V.

Súčasne kontroluje nabíjanie a upozorní na stav nabitia pri zapnutých svetlách alebo smerovkách.

Funkcie

Ľavá LED kontrolka

- nechajte bežať motor na voľnobehu a zapojde merač napätia
- ak sa rozsvieti ľavá LED kontrolka, nabíjanie nie je v poriadku – nechajte ho preveriť v servise

Pravá LED kontrolka

- vypnite motor a zapojte merač napätia
- ak sa rozsvieti pravá LED kontrolka, batéria je nedostatočne nabitá pre štart, nechajte ju najprv nabiť

Parametre

Rozmery: 60 x 43 x 15 mm

Dĺžka kábla: 60 cm

Váha: 58 g

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 05/07