



## **ELEKTRONSKA ŽEPNA TEHTNICA TEE 150-1**

**Št. izdelka: 124120**

## 1. TEHNIČNI PODATKI

- Območje tehtanja: 150g
- Odčitavanje (d): 0,1g
- Pogoji obratovanja: 18-25°C, maksimalno 85%
- Napajanje: 2x 1,5V »AAA«

## 2. UPRAVLJANJE

- Pritisnite na tipko za vklop »ON«, tehtnica za kratek čas prikazuje »8.8.8.8« in se nato preklopi nato na »0.0«.
- Tehtnico dobro položite na ploščo; na zaslonu se pojavi teža v g.
- S tipko »ZERO« lahko prikaz tehtnice nastavite na »0.0«.
- Preklop enote tehtanja: z g na OZ (tipka na spodnji strani tehtnice)

## 3. OBSEG DOBAVE

- Žepna tehtnica
- Pokrov tehtnice
- Baterije (2x 1,5V »AAA«)
- Navodila za obratovanja

## 4. NASTAVITEV

- CAL – tipko držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se ne pojavi »CAL«.
- CAL – spustite tipko; zaslon prikazuje »100«.
- Položite priporočeno težo nastavitve (100g, razred M3); informacije za teže nastavitve najdete na internetu na: <http://www.kern-sohn.com>.
- Zaslon skoči na »F«; nastavev je končana.
- Pri odstopajočem prikazu nastavev ni bila uspešna. Ponovite nastavev.

## 5. POMEMBNI NAPOTKI

- Tehtnice ne preobremenite (pri preobremenitvi se pojavi sporočilo napake »E«).
- Pri pojavitvi elektromagnetnih polj so možna velika odstopanja. Zamenjajte mesto postavitve.
- Preprečite visoko vlažnost zraka, hlapo in prah. Tehtnica naj ne pride v stik s tekočino.
- Tehtnice nikoli ne obratujte v prostorih, v katerih obstaja nevarnost eksplozije.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek:  
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**