



NAVODILA ZA UPORABO

Robot skarabej HexBug

Kataloška št.: 19 07 27



Kazalo

Opis	2
Način delovanja	2
Tehnični podatki	2
Razpoložljive barve	2
Varnostni napotki	3
Garancijski list	4

Opis

Skarabej HEXBUG® je izjemno hiter, mehanski robotski hrošč, ki se premika na šestih koničastih nogicah. To visokoenergijsko mikrorobotsko bitje se premika naprej in nazaj ter se je možno skotaliti iz hrpta nazaj na svoje nogice, če ga obrnete na hrbet, tako da njegove nogice gledajo v zrak. Skarabejevo realistično vedenje je neverjetno očarljivo, zato ga je zabavno opazovati. Pohvali se lahko z naprednim dizajnom in inženiringom, vsak skarabej pa v svoji notranjosti skriva robotsko inteligenco, ki jo ščiti trdo, prozorno ohišje.

Način delovanja

Skarabej HEXBUG se premika tako bliskovito, da mu je skorajda nemogoče slediti brez kamere, ki omogoča ogled počasnih posnetkov. Kombinacija šestih koničastih nogic skarabeja HEXBUG, ki so bile posebej zasnovane, in njegove bliskovite hitrosti, omogoča, da se enostavno zaletava ob ovire na svoji poti in se spet postavi nazaj na nogice, če se prevrne na hrbet. Priložene so tri gumbne baterije.

Skarabej HEXBUG je tako velik kot vaša dlan, tako da vam nudi miniaturno zabavo kadarkoli!

Tehnični podatki

Dolžina izdelka:	2,5"
Širina izdelka:	3,25"
Višina izdelka:	1,6"
Teža izdelka:	0,8 funtov

Razpoložljive barve

Na voljo v petih različnih prosojnih barvah vključno z zeleno, modro, oranžno, črno in rdečo.

Na voljo na www.hexbug.com.

Varnostni napotki

Opozorilo!

Napačna uporaba baterij lahko vodi do tega, da baterija izteče ali poči.

Prosimo, da upoštevate naslednje varnostne napotke:

- Običajnih baterij ne poskušajte ponovno napolniti.
- Baterije pred polnjenjem vzemite iz igrače.
- Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno usmeritev plus in minus polov (v skladu z oznakami v baterijskem predalu).
- Otroci nikoli ne smejo polniti baterij brez nadzora odrasle osebe.
- Baterije enake oblike lahko imajo kljub temu različno napetost. V nobenem primeru ne smete skupaj uporabljati različnih baterij.
- V nobenem primeru ne smete povzročiti kratkega stika, saj lahko s tem poškodujete igračo.
- Odslužene baterije odstranite iz igrače.
- Uporablajte izključno priporočene baterije tipa AG13/LR44.
- Pazite, da se baterije ne bodo nahajale v bližini ognja, sicer lahko iztečejo, počijo ali celo eksplodirajo.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejеле navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Ta navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati!



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Robot skarabej HexBug**
Kat. št.: **19 07 27**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.