



NAVODILA ZA UPORABO

**HexBug Nano, ki se sveti v temi**

Kataložka št.: 19 07 91

## KAZALO

1. OPIS NAPRAVE .....	3
2. DELOVANJE NAPRAVE .....	3
3. TEHNIČNI PODATKI .....	3
4. VARNOSTNI NAPOTKI .....	4
GARANCIJSKI LIST .....	4

## 1. OPIS NAPRAVE

Nesporno najbolj priljubljeno mikro-robotsko bitje je 4,5 cm velika mikro-robotska žuželka, ki za premikanje uporablja fizikalne vibracije in na ta način po gladkih površinah raziskuje okolje.

S HexBug Nano, ki se sveti ponoči, se lahko zabavate tako podnevi, kot tudi ponoči. Družina HexBug Nano je raznolika in v njej so nekatere unikatne "kolekcije" in "serije", ki so poimenovna po svetovno najbolj zaslužnih znanstvenikih in njihovih ključnih odkritjih. Linija izdelkov HexBug Nano, ki se sveti v temi, je del Galilejeve kolekcije.

## 2. DELOVANJE NAPRAVE

Naprava, ki jo poganja droben motor in 12 trdnih, kotnih nožic, se kot marljivi delavec premika po tleh in hitro krmari skozi najbolj zapletene labirinte. Ima neverjeten občutek za ravnotežje, če se znajde na hrbtu, se zna celo obrniti na noge in odbrzeti naprej! Če na svoji poti naleti na predmet, energična žuželka spremeni smer in zahvaljujoč svojemu naključnemu vedenju odhiti naprej po novi poti.

HexBug Nano pa ponuja več, kot se zdi na prvi pogled. Odstranite pokrov Nano epruvete in poiščite unikatono dostopno kodo, ki otrokom in družinam omogoča registracijo, s pomočjo katere lahko svoji kolekciji sledijo tudi na spletnem naslovu [www.handandstars.com](http://www.handandstars.com). Spletna stran je narejena tako, da otrokom podaja zabavna dejstva o pravih znanstvenikih in njihovih odkritjih, ter spodbuja možgane v zahtevnejših stopnjah igre.

## 3. TEHNIČNI PODATKI

Dolžina izdelka: 45 mm

Širina izdelka: 13 mm

Višina izdelka: 19 mm

Teža izdelka: 7 g

Izdelek HexBug Nano, ki se sveti v temi je na voljo v različnih barvah in vzorcih. Vsakemu je priložena ena gumbna baterija AG13 (LR44).

Izdelek je skladno s predpisi Zakona o izboljšanju varnosti potrošniških izdelkov (CPSIA) namenjen otrokom starejšim od 3 let.

## 4. VARNOSTNI NAPOTKI

### Opozorilo!

Napačna uporaba baterij lahko vodi do tega, da baterija izteče ali poči.

Prosimo, da upoštevate naslednje varnostne napotke:

- Običajnih baterij ne poskušajte ponovno napolniti.
- Baterije pred polnjenjem vzemite iz igrače.
- Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno usmeritev plus in minus polov (v skladu z oznakami v baterijskem predalu).
- Otroci nikoli ne smejo polniti baterij brez nadzora odrasle osebe.
- Baterije enake oblike lahko imajo kljub temu različno napetost. V nobenem primeru ne smete skupaj uporabljati različnih baterij.
- V nobenem primeru ne smete povzročiti kratkega stika, saj lahko s tem poškodujete igračo.
- Odslužene baterije odstranite iz igrače.
- Uporabljajte izključno priporočene baterije tipa AG13/LR44.
- Pazite, da se baterije ne bodo nahajale v bližini ognja, sicer lahko iztečejo, počijo ali celo eksplodirajo.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **HexBug Nano, ki se sveti v temi**  
Kat. št.: **19 07 91**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**