

NAVODILA ZA DETEKTOR KOVIN IN EL. INSTALACIJE

Kat.št. 191061

V detektor vstavimo 9V baterijo, kot nam kaže slika 1. Pazimo, da baterijo pravilno polariziramo.

S stikalom (slika 2), izberemo željen način delovanja- M če iščemo v steni matalne dele ali V če iščemo v steni izvor napetosti. Nastavitev občutljivosti:

Detektor prižgemo s pomočjo vrtečega stikala. Stikalo obračamo toliko časa, da se prižge LED dioda. Nato stikalo zasučemo rahlo nazaj. Tako je občutljivost detektorja nastavljena. Občutljivost moramo nastaviti vsakokrat, preden detektor uporabljamo ali zamenjamo način iskanja (M ali V).

Opozorilo:

Ker je detektor zelo občutljiv je priporočljivo, da v območju iskanja (do 1 metra) ni posameznih kovinskih delcev, ali izvorov napetost.

Z detektorjem se približamo steni (3 mm) in z njim drsimo po njej, kot nam kaže slika 3. Za točno lokalizacijo vodnikov ali metalnih delov lahko občutljivost rahlo zmanjšamo. Pazimo, da detektor držimo vspretno z steno.

Garancijska izjava: Za vse izdelke razen žarnic, varovalk, disket, kaset, baterij in programske oprema velja enoletna garancija. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen če so nastale pri transportu. Izdelke, ki se pokvarijo v garancijskem roku zapakirajte in jih pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Izdelek ki se vam pokvari vam bomo v roku 45 dni popravili ali zamenjali z novim. Za blago izven garancijskega roka zagotavljamo servis, ki je na istem naslovu .

Uvozni: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, Dobavitelj: Conrad Elektronik Nemčija.