



NAVODILA ZA UPORABO

## **Airbrush začetni komplet**

Kataloška št.: 20 64 30

## KAZALO

1. NAMEN UPORABE.....	3
2. VARNOSTNI NAPOTKI .....	3
3. OPIS NAPRAVE .....	4
4. SESTAVNI DELI NAPRAVE .....	4
5. ZAGON NAPRAVE.....	5
6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	6
7. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE .....	6
8. TEHNIČNI PODATKI .....	6
GARANCIJSKI LIST .....	7

Izdelek je skladen z vsemi lokalnimi in evropskimi zakonskimi zahtevami.

## 1. NAMEN UPORABE

Airbrush začetni komplet se uporablja za razpršitev mikro-pigmentiranih barv, glazur in vodnih barv na težko dostopnih mestih. Komerzialna uporaba ni dovoljena.

Pršilno pištolo lahko priklopite izključno na kompresor, posodo s stisnjenim zrakom ali drug primeren vir stisnjenega zraka.

Kakršnakoli uporaba, ki se razlikuje od navedene lahko poškoduje pršilno pištolo in lahko povzroči dodatna varnostna tveganja.

Nobenega dela naprave ni dovoljeno spreminjati, predelati ali uporabiti v drugačne namene od opisanih.

Vseskozi je potrebno upoštevati varnostne napotke!

## 2. VARNOSTNI NAPOTKI



**V primeru škode zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo je garancija nična! Ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledično nastalo škodo! Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za materialno škodo in telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali neskladja z varnostnimi napotki! Tudi v teh primerih je garancija nična in neveljavna.**



**Klicaj v trikotniku označuje pomembne napotke v navodilih za uporabo. Pred uporabo natančno preberite navodila, ker vsebujejo pomembne informacije o pravilnem delovanju naprave.**

- Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov (CE) izdelka ni dovoljeno spreminjati in/ali predelati.
- Pršilne pištole ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo vseh priklopljenih naprav, ki so vir stisnjenega zraka.
- Ko poleg naprave zraven uporabljate še druga orodja, upoštevajte varnostne napotke proizvajalca teh orodij.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, ker lahko v otroških rokah postane nevarna igrača.
- Pršilno pištolo shranjujte izven otroškega dosega, ker ni igrača.
- Če imate dodatna vprašanja, odgovorov nanje pa v teh navodilih ne najdete, se prosimo obrnite na našo tehnično službo ali strokovnjaka.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.


### 3. OPIS NAPRAVE

Pršilna pištola je pištola za pršenje barve, ki jo uporabljajo grafični umetniki, retušerji, posamezniki pri hobijih in izdelovalci modelčkov. Zaradi velikosti šobe je primerna predvsem za prekrivanje večjih območij.

Lonček za barvo, ki ga je mogoče odstraniti in enostavna konstrukcija naprave, omogočata hitro in enostavno čiščenje po uporabi.


### 4. SESTAVNI DELI NAPRAVE

Pršilna pištola:



- 1 Sprožilni vzvod
- 2 Zračni ventil
- 3 Šoba za pršenje
- 4 Rezervoar z barvo
- 5 Cev za zrak

Kompresor:



- 6 Stikalo vklopa ON/OFF
- 7 Indikator vklopa
- 8 Dobava stisnjenjega zraka
- 9 Priklop napajalnika

## 5. ZAGON NAPRAVE



**Za zagotovitev pravilnega zagona naprave, pred uporabo natančno preberite navodila za delovanje in varnostne napotke! Pri delu s pršilno pištolo vedno uporabljajte ustrezno zaščito dihalnega sistema.**

**Poskrbite da je mesto kjer delate, ustrezno zračeno.**

**Med delom z napravo ali v neposredni bližini mesta dela ne kadite in se ne prehranjajte.**

**Pri uporabi barv, ki vsebujejo vnetljiva topila, obstaja nevarnost eksplozije. Zato se izogibajte nezaščitenim plamenom in iskram.**

- S pršilne pištole odstranite rezervoar za barvo (4) tako, da ga povlečete naprej od mesta pritrditve.
- Rezervoar za barvo (4) odprite z izvijačem in ga ustrezno napolnite z razredčeno barvo. Barva naj bo občutno bolj razredčena kot pri barvanju z normalnim čopičem. Imeti mora mlečno skladnost.

### **Priklop na posodo s stisnjenim zrakom:**

- Popolnoma obrnite nazaj konico ventila (zgornji vijak pri priklopu posode s stisnjenim zrakom).
- Priklop posode s stisnjenim zrakom privijte na posodo s stisnjenim zrakom.
- Cev za zrak (5) priklopite na priklop na posodi s stisnjenim zrakom.
- Cev za zrak (5) priklopite na priklop na pršilni pištoli.

### **Priklop na kompresor:**

- Napajalnik za delovanje kompresorja (7) privijte na priklop za stisnjen zrak kompresorja.
- Cev za zrak (5) priklopite na pršilno pištolo, dovod stisnjenega zraka pa na kompresor.
- Rezervoar za barvo (4) vstavite v nosilec na pršilni pištoli.
- Vključite kompresor ali pa odprite ventil (privijte konico ventila) na posodi s stisnjenim zrakom.
- Na kompresorju nastavite delovni pritisk na vrednost znotraj priporočenega območja (glejte tudi "Tehnične podatke"), ali pa pri delu s posodo s stisnjenim zrakom z ustreznim obračanjem konice ventila regulirajte dovod zraka.
- Pred pršenjem predmeta, ki ga želite pobarvati, je priporočljivo narediti test na delu kartona ali kovinskega dela. Tako preverite pravilni delovni pritisk na kompresorju in preizkusite skladnost barv. Vzorec pršenja nastavite z obračanjem šobe za pršenje (3). Preverite šobo in poiščite primerno nastavitvev za vaše področje uporabe.
- Pritisnite sprožilni vzvod (1) in začnite s postopkom pršenja.
- Pršilno pištolo mirno in enakomerno premikajte preko predmeta. Premikanje pršilne pištole preko objekta začnite že pred pritiskom na vzvod (1) in premikanje nadaljujte še malo po tem, ko ste vzvod (1) že spustili.

- Med vsakim pršenjem predmeta pustite da se barva nekoliko posuši in tako preprečite nastanek cedenja barve.

## 6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



**Po vsaki uporabi pršilno pištolo previdno očistite. Nikoli ne pustite, da je izdelek daljši čas neočiščen, sicer pršilna pištola postane neuporabna.**

**Pri čiščenju pršilne pištole ne uporabljajte sile, ker so v njej natančne komponente, ki jih lahko zelo hitro poškodujete.**

- Po barvanju rezervoar za barvo izpraznite tako, da ga stresate in razpršite ostanke barve, dokler iz šobe ne pride le še stisnjen zrak.
- S pomočjo metlice ali drugega primernega orodja, rezervoar za barvo (4) očistite z vodo ali topilom (odvisno od uporabljene barve).
- Rezervoar za barvo (4) ponovno napolnite z vodo ali ustreznim topilom in pršilno pištolo uporabljajte dokler ni rezervoar prazen. Ta korak ponovite dvakrat ali trikrat, dokler ne odstranite vseh sledi barve.
- Za čiščenje lahko zračni ventil (2) in šobo za pršenje (3) odvijete.

## 7. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Odsluženo napravo odstranite skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi v vaši občini.

## 8. TEHNIČNI PODATKI

Premer šobe:	0.5 mm
Kapaciteta rezervoarja za barvo:	22 ml
Delovni pritisk:	1 – 2.4 bar
Cev za zrak:	1.8 m



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Airbrush začetni komplet**  
Kat. št.: **20 64 30**

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.