



NAVODILA ZA UPORABO

Zvočniki za zabavo Mc Crypt BB-802-II

Kataloška št.: 30 15 00



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Varnostni napotki	2
Postavitev	3
Priključitev	3
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Zvočniki so namenjeni pretvarjanju električnih izhodnih signalov iz avdio ojačevalnikov v slišne zvočne valove in jih lahko priključite samo na zvočniške izhode avdio ojačevalnikov.

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih ali na zaščitenem območju na prostem. Nujno je treba preprečiti stik z visoko vlažnostjo ter kapljanjem ali škropljenjem vode.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb zvočnikov, poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Celotnega izdelka ne smete spreminjati ali predelovati!

Nujno je treba upoštevati varnostne napotke!

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo! Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite vso pravico do uveljavljanja garancije.



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo. Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi.

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Pri priključitvi zvočnikov je prav tako treba upoštevati varnostne napotke naprave, na katero priključite zvočnike.
- V bližini zvočnikov ne shranjujte magnetnih pomnilniških medijev kot so npr. diskete, videokasete itd., saj lahko magnetno polje zvočnikov uniči podatke, ki so shranjeni na teh pomnilniških medijih.
- Glasbe ni priporočljivo dalj časa poslušati pri previsoki glasnosti. V tem primeru lahko pride do poškodb sluha.
- Zvočnikov ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ter kapljanju ali škropljenju vode.
- Pazite, da embalaže (npr. plastičnih folij/vrečk, delov stiropora itd.) ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko **nevarna** igrača.
- Če imate vprašanja glede pravilne priključitve naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.



Zvočnikov ne postavljajte v neposredni bližini zaslonov kot so npr. televizijski ekrani ali računalniški monitorji. Obstaja nevarnost, da magnetna polja zvočnikov popačijo sliko.

Pri postavitvi zvočnikov je treba paziti na dobro stabilnost in ustrezno stabilno površino, na katero postavite zvočnike.

Če zvočnike postavite na privzdignjeno površino, potem jih je treba fiksirati z ustreznimi varnostnimi mehanizmi.


Če zvočniki padejo na tla, lahko povzročijo resne telesne poškodbe oseb.

Postavitev

Za doseganje karseda dobrega zvoka poskusite v okviru svojih možnosti udejanjiti naslednje napotke za namestitvev:

- Zvočnike postavite tako, da je mesto poslušanja karseda enako oddaljeno od obeh zvočnikov (enakostranični trikotnik).
- V pravokotnih prostorih je treba zvočnike po možnosti postaviti vzdolž kratke stene.
- Visokotonski zvočniki se morajo nahajati na približni višini ušes.

V miru malce preizkusite različne možnosti postavitve in usmeritve zvočnikov, tako da boste ugotovili najboljše mesto postavitve za vaš prostor.



Priključitev



Pri priključitvi zvočnikov upoštevajte, da priključni kabli ne smejo biti na takšnem mestu, kjer se lahko zmečkajo ali poškodujejo na ostrih robovih.

Zvočnike lahko priključite samo na ustrezne zvočniške izhode avdio naprav.

Prepričajte se, da so vrednosti impedance in obremenljivosti, ki so navedene v tehničnih podatkih, v skladu s tehničnimi podatki priključenega ojačevalnika.


V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zvočnikov ali ojačevalnika.

Naprava, na katero nameravate priključiti zvočnike, mora biti med samo priključitvijo izključena.

Povezava priključkov zvočnikov z zvočniškimi izhodi ojačevalnika:

Rdeči priključek > pozitivni zvočniški izhod

Črni priključek oz. > negativni zvočniški izhod



Tehnični podatki

Bas zvočnik: 200 mm
Princip delovanja: 3-sistemski basrefleksni
Impedanca: 4 Ω
Obremenljivost (RSM/maks.): 100/300 W
Mere (Š x V x G): 375 x 230 x 172 (110) mm

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Zvočniki za zabavo Mc Crypt BB-802-II**

Kat. št.: **30 15 00**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248

www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.