



KOMPLET ZA ČIŠČENJE GRAMOFONSKIH PLOŠČ

Št. izdelka: 302091

Krtača je uporabljena za tako imenovano temeljito čiščenje plošče. Ta odstrani prah in statične naelektritve.

Čiščenje izvedete tako, da med vrtenjem plošče, z rahlim krtačo držite na plošči.

Record Cleaner je uporabljen za temeljito in milo intenzivno čiščenje plošče. Pri tem čiščenju bodo odstranjene močne umazanije.

Čistilo Record Cleaner dajte previdno na ploščo in nato pojdite čez z zelo mehko krpo, da odstranite preostalo vlago s plošče.

Čistilo Stylus Cleaner vsebuje visoko učinkovito čistilo in z fino krtačko odstranite umazanijo in ostanke plošče zanesljivo z vsake igle.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:

Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.